

ALIGATOR



# Aligator Watch Pro

# Obsah

Důležité pokyny.....	3
Ovládací prvky a nasazení řemínku .....	3
Zkrácení kovového řemínku .....	4
Správné nošení hodinek.....	4
Nabíjení .....	4
Zapnutí a vypnutí .....	4
Základy ovládání .....	4
Funkce hodinek.....	5
Spojení s telefonem .....	6
Zobrazení naměřených dat v telefonu .....	6
Nastavení hodinek.....	7
Nastavení upozornění na hodinkách.....	7
<i>Nastavení upozornění na SMS.....</i>	7
<i>Nastavení upozornění na hovory.....</i>	7
<i>Nastavení upozornění z populárních aplikací .....</i>	7
<i>Nastavení upozornění z ostatních aplikací .....</i>	8
Nastavení vzhledu ciferníku.....	8
<i>Změna vzhledu ciferníku v hodinkách.....</i>	8
<i>Výběr dalších vzhledů ciferníků v aplikaci .....</i>	8
<i>Nastavení vlastního obrázku na ciferníku.....</i>	9
Spuštění tréninku pomocí aplikace.....	9
Úprava osobních nastavení a údajů .....	9
Voděodolnost IP68.....	9
Odstraňování problémů .....	10
<i>Upozornění se nezobrazují na hodinkách.....</i>	10
<i>Hodinky se nepřipojují .....</i>	10
<i>Hodinky nelze nabít powerbankou .....</i>	10
Bezpečnost a ekologie.....	11
<i>Vestavěný akumulátor .....</i>	11
Prohlášení o shodě .....	11

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky ALIGATOR.  
Prosíme, prostudujte si tento návod k použití  
Vašich nových chytrých hodinek.

## Důležité pokyny

- Zacházejte s výrobkem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte výrobek a příslušenství před extrémními teplotami.
- Nevhazujte výrobek do ohně ani ho nevystavujte teplotám nad +60 °C hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor.
- Chraňte výrobek a příslušenství před pádem na zem.
- Výrobek neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti, nikdy výrobek ani příslušenství nerozebírejte.
- V letadle výrobek vypněte, pokud není výslovně povoleno jej používat.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s výrobkem hrály. Může obsahovat malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohou poranit jiným způsobem.
- Software i hardware výrobku je průběžně inovován. Výrobce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.



Další informace, návody a videonávody, jak nastavit chytré hodinky naleznete na adrese:

**<http://www.aligator.cz/awpro>**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!