

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-F700F/DS

Czech. 04/2020. Rev.1.2

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 16 Baterie
- 21 Nano SIM karta a eSIM
- 24 Kryt
- 25 Zapínání a vypínání zařízení
- 27 Výchozí nastavení
- 28 Účet Samsung
- 29 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 32 Obrazovka na krytu
- 35 Popis obrazovky
- 46 Oznamovací panel
- 48 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 50 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 53 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 55 Bixby
- 60 Bixby Vision
- 63 Bixby Routines
- 66 Telefon
- 71 Kontakty
- 76 Zprávy

- 79 Internet
- 81 Fotoaparát
- 103 Galerie
- 111 Zóna AR
- 122 Always On Display
- 123 Osvětlení okraje
- 125 Více oken
- 129 Samsung Daily
- 130 Samsung Health
- 134 Samsung Members
- 134 Samsung Notes
- 135 Galaxy Wearable
- 135 Kalendář
- 137 Reminder
- 139 Záznamník
- 141 Moje soubory
- 142 Hodiny
- 143 Kalkulačka
- 144 Game Launcher
- 146 Game Booster
- 147 Dětský režim
- 149 SmartThings
- 153 Sdílení obsahu
- 156 Music Share
- 157 Odkaz na Windows
- 159 Samsung Global Goals
- 159 Aplikace Google

Nastavení

- 161 Úvod
- 161 Připojení
 - 162 Wi-Fi
 - 164 Bluetooth
 - 165 NFC a platba
 - 167 Spořič dat
 - 168 Aplikace jen s mobilními daty
 - 168 Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM)
 - 169 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
 - 170 Další nastavení připojení
- 172 Zvuky a vibrace
 - 173 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 173 Samostatný zvuk aplikace
- 174 Oznámení
 - 174 Odznaky ikony aplikace
- 175 Displej
 - 176 Nastavení Tmavého režimu
 - 176 Filtr modrého světla
 - 177 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 178 Velikost a styl písma
 - 178 Spořič obrazovky
- 179 Pozadí
- 179 Motivy
- 179 Zamknout displej
 - 180 Smart Lock
- 181 Biometrika a zabezpečení
 - 182 Rozpoznání obličeje
 - 185 Rozpoznání otisků prstu
 - 188 Samsung Pass
 - 191 Zabezpečená složka
 - 195 Zabezpečené Wi-Fi
- 196 Soukromí
- 197 Umístění
- 197 Účty a zálohování
 - 198 Samsung Cloud
- 199 Google
- 200 Rozšířené funkce
 - 201 Pohyby a gesta
 - 202 Dual Messenger
- 203 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
 - 204 Digitální pohoda
- 206 Péče o zařízení
 - 206 Optimalizace zařízení
 - 207 Baterie
 - 208 Úložiště
 - 208 Paměť
 - 208 Zabezpečení
- 209 Aplikace
- 209 Obecná správa
- 210 Usnadnění
- 210 Aktualizace softwaru
- 211 O telefonu

Dodatek

- 212 Usnadnění
- 230 Řešení problémů
- 235 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!