

## Uživatelská příručka k zařízení Smart Signage (podle modelu)

Tato příručka obsahuje informace o zařízení Smart Signage včetně podporovaných typů a specifikací produktu podle modelu.

QBR (QB43R QB49R QB50R QB55R QB65R QB75R QB85R QB98R)

QER (QE82R)

QMR (QM32R QM43R QM49R QM50R QM55R QM65R QM75R QM85R)

QMR-T (QM32R-T QM43R-T QM55R-T)

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Doporučená doba používání modelů QBR (s výjimkou QB98R), QM32R a QER je méně než 16 hodin denně.

Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravny, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O vyšší správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

---

# Obsah

## Příprava

Kontrola příslušenství	3
Části	4
QM32R/Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/ Q*65R/Q*75R/Q*85R/QE82R/QM32R-T/ QM43R-T/QM55R-T	4
QB98R	5
Zámek proti krádeži	6
Konektory	7
Q*43R/Q*49R/Q*50R/Q*55R/Q*65R/ Q*75R/Q*85R/QE82R	7
QM32R	8
QB98R	9
QM32R-T	10
QM43R-T/QM55R-T	11
Nabídka ovládání	12
Nabídka správce (Podporované modely: QMR-T)	13
Bezpečnostní opatření při manipulaci s panelem	14
Před instalací výrobku (instalační příručka)	15
Úhel sklopení a otočení	15
Ventilace	15
Instalace sady pro upevnění na zeď	16
Příprava před instalací sady pro upevnění na zeď	16
Instalace sady pro upevnění na zeď	16
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)	17

## Použití monitoru s dotykovou obrazovkou (Podporované modely: QMR-T)

Monitor s dotykovou obrazovkou	18
Dříve než začnete monitor používat, přečtěte si níže uvedené pokyny	18
Připojení dotykového ovládání	18
Zapojení monitoru s dotykovou obrazovkou	19
Připojení k počítači	19
Připojení notebooku nebo tabletu	19
Konfigurace nastavení monitoru s dotykovou obrazovkou	20
Kalibrace	20

## Specifikace

Obecné	22
Přednastavené režimy časování	24


## Příloha

Licence	25
---------	----


# Kapitola 01


## Příprava


### Kontrola příslušenství

 V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.

 Vzhled součástí se může lišit od vzhledu na uvedených obrázcích.

 Stojan není součástí balení výrobku. Chcete-li namontovat stojan, můžete jej koupit samostatně.

 Adaptér RS232C lze použít k připojení dalšího monitoru pomocí kabelu RS232C typu D-SUB (9pinový).



Příručka pro rychlou instalaci




Záruční list  
(V některých zemích není k dispozici)



Bezpečnostní pokyny a standardy




Napájecí šňůra



Baterie (AAA x 2)  
(V některých zemích není k dispozici)



Dálkový ovladač




Adaptér RS232C



DRŽÁK KABELŮ  
(Podporované modely: Q\*65R, Q\*75R, Q\*85R, QB98R, QE82R)



Přidržovací kroužek x 4  
(Podporované modely: Q\*43R, Q\*49R, Q\*50R, Q\*55R, Q\*65R, Q\*75R, QM43R-T, QM55R-T)



Kabel TOUCH OUT x 2  
(Podporované modely: QMR-T)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!