

Uživatelská příručka
ThinkCentre M75n

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 79
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (říjen 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled shora	1
Pohled zepředu	2
Pohled zezadu	3
Pohled zesponu	5
Základní deska	6
Vlastnosti a specifikace	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Uživatelské rozhraní Windows	12
Připojit k sítím	13
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	13
Aplikace Vantage	13
Použití multimédií	14
Použití zvuku	14
Připojení externího displeje	14
Použijte modul I/O (u vybraných modelů bez větráku)	14

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 19

Řízení napájení	19
Nastavit chování tlačítka napájení	19
Nastavit schéma napájení	19
Přenos dat	19
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	20
Zakoupení příslušenství	20

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 21

Zamknout počítač.	21
Zabezpečené přihlášení k počítači	22
Použití hesel	22
Použití softwarových řešení zabezpečení	23
Použití bran firewall	23
Použití antivirových programů	24
Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů)	24

Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	24
Vymazání všech dat na úložné jednotce	24
Použití spínače přítomnosti krytu	25
Použití funkce Smart USB Protection.	25

Kapitola 5. UEFI BIOS. 27

Co je UEFI BIOS	27
Vyvolat nabídku BIOS	27
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	27
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	27
Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS	28
Nastavení systémového data a času	28
Změna spouštěcí sekvence.	28
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	29
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	29
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	29
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS (u vybraných modelů):	30
Změna výkonového režimu ITS (u vybraných modelů)	30
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	31
Aktualizace systému UEFI BIOS.	31
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	31
Vymazání paměti CMOS	32

Kapitola 6. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení 33

Základní postup při řešení problémů s počítačem	33
Řešení problémů	33
Problémy se spuštěním	34
Problémy se zvukem	35
Problémy se sítí	36
Problémy týkající se výkonu	38
Problémy s úložnou jednotkou	39
Problémy s konektorem sériového portu	39
Problémy se zařízením USB	39
Problémy se softwarem	40
Diagnostické nástroje Lenovo	40
Obnovení	40
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	40
Obnovte své soubory ze zálohy	40

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!