

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaPad 3 (14", 05), IdeaPad 3 (15", 05) a IdeaPad 3 (17", 05)
IdeaPad Slim 3 (14", 05), IdeaPad Slim 3 (15", 05) a IdeaPad Slim 3 (17", 05)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 29
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (leden 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem1

Pohled zepředu	1
Pohled shora	2
Pohled z levé strany	4
Pohled z pravé strany	5
Pohled zespodu	6
Vlastnosti a specifikace	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9
Provozní prostředí	10

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem11

Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Pracovní plocha systému Windows UI	13
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	14
Připojení k sítím Wi-Fi	14
Odstranění sítě Wi-Fi ze seznamu	14
Zapnutí a vypnutí režimu Letadlo	15
Nabídka tlačítka Novo	15
Otevřete nabídku tlačítka Novo	15
Interakce s vaším počítačem	15
Klávesové zkratky	15
Numerická klávesnice	16

Kapitola 3. Prozkoumat počítač17

Řízení napájení	17
Kontrola stavu baterie	17
Dobijte baterii	17
Kontrola teploty baterie	17
Nastavení chování tlačítka napájení	17
Změna nebo vytvoření schématu napájení	17
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	18
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	18
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	18
Změna spouštěcí sekvence	18
Změna režimu klávesových zkratk	18

Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	18
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	18
Typy hesel	19
Nastavení hesla administrátora	19
Změna nebo odstranění hesla administrátora	19
Nastavení uživatelského hesla	20
Zapnout heslo pro spuštění	20
Nastavení hesla pevného disku	20
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	21
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	21
Možnosti obnovení systému Windows 10	21
Obnovení systému Windows	22
Obnovení systému Windows do továrního nastavení	22
Vytvoření jednotky pro obnovení	22
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	23

Kapitola 4. Nápověda a podpora25

Časté dotazy	25
Zdroje ke svépomoci	25
Zavolejte Lenovo	27
Než budete kontaktovat Lenovo	27
Středisko podpory Lenovo	27
Zakoupit další služby	28

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce29

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii41

Dodatek C. Informace o souladu s předpisy45

Dodatek D. Upozornění a ochranné známky59

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!