


CD290 CD350



## CHLADNIČKA

Návod k instalaci a obsluze **CZ**

**POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.**

Při nedodržení pokynů hrozí riziko úrazu, poškození spotřebiče !

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.** Při nedodržení pokynů hrozí riziko úrazu, poškození spotřebiče a ztráty nároku na bezplatný záruční servis. Doporučujeme, abyste tento návod k obsluze uschovali po celou dobu, kdy spotřebič vlastníte. Když spotřebič prodáváte, předejte návod k obsluze novému majiteli.

### VAROVÁNÍ!

- **Dávejte pozor na to, aby nedošlo k zablokování či ucpání kteréhokoli větracího otvoru uvnitř i zvenčí spotřebiče.**
- **K urychlení odmrazování nepoužívejte žádná mechanická zařízení ani jiné prostředky.**
- **Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče, nejedná-li se o typ doporučený výrobcem.**
- **Spotřebič se musí likvidovat podle státních předpisů.**



- **Nepoškodte chladicí systém spotřebiče.** Je-li chladicí systém poškozený:
  - Nepracujte s otevřeným plamenem.
  - Vyvarujte se vzniku jisker - nezapínejte žádné elektrické spotřebiče nebo světla.
  - Ihned vyvětrejte místnost.
  - Je-li přístroj přenesen ze studeného prostředí (s teplotou nepřevyšující +12 °C), musíte počkat dvě hodiny, než ho zapojíte do sítě.
- Spotřebič se nesmí zapojovat do sítě, dokud nebudou odstraněny všechny obalové a přepravní materiály,
- Jakmile je spotřebič vybalený, ujistěte se, že je úplný a že nemá poškozenou skříň a elektrický kabel.
- Je zakázáno používat technicky poškozený spotřebič.

### ! VAROVÁNÍ!

- **Spotřebič musí být zapojen do uzemněné sítě zásuvky. Uzemněná elektrická zásuvka, do které se má spotřebič zapojit, musí být na přístupném místě.**
- **JE-LI SPOTŘEBIČ VYROBEN SE SPECIÁLNÍM NAPÁJECÍM KABLEM, LZE HO NAHRADIT POUZE STEJNÝM SPECIÁLNÍM KABLEM DODANÝM VÝROBCEM.**
- **Frekvence a výkon elektrické instalace musí odpovídat všeobecným parametrům spotřebiče, jak je uvedeno v tabulce .**
- **Při umísťování spotřebiče dávejte pozor, abyste nepřitiskli elektrický kabel; předejete tak jeho poškození. Neumísťujte vedle spotřebiče těžké předměty, například chladicí jednotky, nábytek nebo jiná zařízení v domácnosti, takovým způsobem, že by mohly stisknout a poškodit elektrický kabel .To by mohlo způsobit zkrat a požár!**
- **Ujistěte se, že zástrčka elektrického kabelu není přitisknuta zadní stěnou spotřebiče nebo jinak poškozená. Poškozená zástrčka může způsobit požár!**
- JE-LI SPOTŘEBIČ ODPOJEN OD SÍTĚ (PŘI ČIŠTĚNÍ, PŘEMÍSTOVÁNÍ ATD.), LZE HO ZNOVU ZAPNOUT PO **PATNÁCTI** MINUTÁCH.
- Spotřebič nelze likvidovat spalováním.
- Chraňte vnitřní povrchy a plastové součásti spotřebiče před tuky, kyselinami a omáčkami.
- Nepokládejte na spotřebič žádné mísy s tekutinami a nenechávejte na něm vázy s květinami ani jiné nádoby naplněné tekutinami.
- Nelezte ani si nesedejte na spotřebič, neopírejte se o dveře spotřebiče a nevěste se na ně a nedovolte to provádět dětem.
- **! JE-LI SPOTŘEBIČ POROUCHANÝ A NENÍ MOŽNÉ HO OPRAVIT PODLE UVEDENÝCH DOPORUČENÍ, ODPOJTE HO OD SÍTĚ, OTEVŘETE DVEŘE A ZAVOLEJTE SERVISNÍHO ODBORNÍKA. VEŠKERÉ TECHNICKÉ NEBO KONSTRUKČNÍ ZÁVADY MŮŽE OPRAVOVAT POUZE SERVISNÍ ZÁSTUPCE.**



**UPOZORNĚNÍ!** JE-LI V CHLADNIČCE NAMONTOVANÉ **LED** OSVĚTLENÍ A OSVĚTLENÍ NEFUJGUE, NA VÝMĚNU ZAVOLEJTE SERVISNÍHO TECHNIKA. **LED** OSVĚTLENÍ MŮŽE BÝT VYMĚNĚNA POUZE SERVISNÍM TECHNIKEM!

NIKDY NEODSTRAŇUJTE KRYT **LED** OSVĚTLENÍ!

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento spotřebič je komerční lednička - vitrina určená k ochlazování potravin a nápojů, jejich vystavení a uchování.

**Tento spotřebič je určen pro komerční využití!**

**! SPOTŘEBIČ JE EKOLOGICKY NEZÁVADNÝ, NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ MATERIÁLY POŠKOZUJÍCÍ OZÓNOVOU VRSTVU:** jako chladivo se používá R600a, jako pěnidlo k izolaci spotřebiče se používá C<sub>5</sub>H<sub>10</sub> cyklopentan.

**! VÝROBCE ZARUČUJE SPOLEHLIVÝ PROVOZ SPOTŘEBIČE PŘI OKOLNÍCH TEPLOTÁCH OD +16 °C DO +32 °C A RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NEPŘEKRAČUJÍCÍ 60 %.**

Spotřebič patří do klimatické třídy **3**.

Třída vnitřní teploty – **S** (od -2 °C do + 14 °C).

Identifikační značka modelu		CD290-1004	CD350-1003/1004		
Celkový hrubý objem, l		290	350		
Užitný objem chladničky, l		275	320		
Celkové rozměry v cm		145x60x60	173x60x60		
Plocha regálů, dm <sup>2</sup>		115	120		
Teplota v chladničce, ve °C		od 0 do +10			
Proud, A		1,5	1,7		
Hmotnost, kg		67	85		
Napětí		220 - 230V/50HZ			
Příkon, W		200	230		
Data v souladu s požadavky normy EN ISO 23953-2:2005					
Product temperature ranges, °C		od -2 do +14			
Oblast otevírání dveří, m <sup>2</sup>		0,66	0,80		
Oblast expozice výrobků, m <sup>2</sup>		0,51	0,62 / 0,58		
Počet lahví, ks.:	0,33 l	275	357		
	0,5 l	123	219		
Maximální zatížení z jedné police, kg		50	50		
Spotřeba el. energie při teplotě ovzduší +25 °C:		Osvětlení zapnuto	Osvětlení vypnuto	Osvětlení zapnuto	Osvětlení vypnuto
		kW h/24h kW h/rok	2,05 748	2,02 737	2,14 781
Jmenovitý výkon osvětlení, W		8	8		

POZNÁMKA. Výrobce si vyhrazuje právo provádět v budoucnosti změny technických parametrů a specifikací.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!