

# PHILIPS

## Momentum

558M1

Sound by  
Bowers & Wilkins



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CS	Uživatelská příručka	1
	Péče o zákazníky a záruka	29
	Odstraňování problémů a časté dotazy	33

# Obsah

<b>1. Důležité</b> .....	<b>1</b>	<b>9.2 Obecné časté dotazy</b> .....	<b>35</b>
1.1 Bezpečnostní opatření a údržba .....	1	<b>9.3 Časté dotazy ohledně Multiview</b> .....	<b>37</b>
1.2 Vysvětlení zápisu .....	3		
1.3 Disposal of product and packing material .....	4		
<b>2. Nastavení displeje</b> .....	<b>5</b>		
2.1 Instalace .....	5		
2.2 Provoz displeje .....	8		
2.3 Demontáž sestavy podstavce pro montáž VESA .....	12		
2.4 MultiView .....	14		
<b>3. Ambiglow</b> .....	<b>16</b>		
<b>4. Optimalizace Obrazu</b> .....	<b>17</b>		
4.1 SmartImage .....	17		
4.2 SmartContrast .....	19		
4.4 Adaptive Sync .....	21		
<b>5. Zvuk od Bowers &amp; Wilkins</b> .....	<b>22</b>		
<b>6. Technické údaje</b> .....	<b>23</b>		
6.1 Režimy rozlišení a předvoleb .....	26		
<b>7. Řízení spotřeby</b> .....	<b>28</b>		
<b>8. Péče o zákazníky a zárukauka</b> .....	<b>29</b>		
8.1 Postup při vadných pixelech plochého displeje společnosti Philips .....	29		
8.2 Péče o zákazníky & záruka .....	32		
<b>9. Odstraňování problémů a časté dotazy</b> .....	<b>33</b>		
9.1 Odstraňování problémů .....	33		

# 1. Důležité

Tato elektronická uživatelská příručka je určena pro každého uživatele tohoto displeje Philips. Před používáním displeje si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Obsahuje důležité informace a poznámky k používání vašeho displeje.

Záruka Philips je platná, pokud je výrobek používán pro navrženou potřebu v souladu s návodem a po přiložení originálu faktury nebo pokladním dokladem, označujícím datum nákupu, jméno prodejce a modelové a výrobní číslo výrobku.

## 1.1 Bezpečnostní opatření a údržba

### Varování

**Použití kontrol, úprav nebo postupů jiným způsobem než je stanoveno v této dokumentaci může vést k ohrožení šokem, elektrickým a/nebo mechanickým rizikům.**

**Přečtěte si a dodržujte tyto instrukce při zapojování a používání vašeho PC monitoru.**

### Používání

- Nevystavujte monitor přímému slunečnímu záření, velmi silným jasným světélům a udržujte jej mimo dosah jiných zdrojů tepla. Dlouhé vystavení tomuto typu prostředí může mít za následek změnu barev a poškození monitoru.
- Odstraňte veškeré předměty, které by mohly spadnout do větracích otvorů nebo zabránit dostatečnému chlazení elektroniky monitoru.
- Nezakrývejte větrací otvory ve skřínce.
- Umístěte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrčka a zásuvka snadno přístupná.
- Jestliže jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, před připojením kabelu počkejte 6 sekund, aby monitor fungoval normálně.
- Vždy používejte napájecí kabel schválený společností Philips. Pokud napájecí kabel chybí, obraťte se na nejbližší servisní středisko. (Vyhledejte kontaktní informace na servis uvedené v Příručce s důležitými informacemi)
- K napájení používejte určený zdroj. K napájení monitoru používejte pouze určený zdroj napájení. V případě použití nesprávného napětí nebude přístroj fungovat a může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte kabel. Za napájecí a signální kabel netahejte ani je neohýbejte. Neumisťujte monitor ani žádné jiné předměty na kabely. Poškozené kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Během používání nevystavujte monitor nadměrným otřesům nebo nárazům.
- Při používání nebo přemísťování do monitoru nekopejte a zabraňte případnému pádu.
- Pokud je napájecí kabel opatřen tříkolíkovou zástrčkou, zapojte kabel do uzemněné tříkolíkové zásuvky. Nebraňte ve funkčnosti uzemňovacího kolíku na zástrčce, například použitím dvoukolíkového adaptéru. Uzemňovací kolík je důležitým bezpečnostním prvkem.
- Nadměrné používání monitoru může způsobit únavu zraku. Při práci s počítačem je vhodnější dělat více kratších přestávek, než méně časté dlouhé přestávky. Například 5 - 10minutová přestávka po 50 - 60minutovém souvislém používání monitoru je vhodnější,

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!