

Uživatelská příručka
pro model 11e Yoga Gen 6

ThinkPad[®]



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 63
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (září 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaciiii
-------------------------------------	-------------

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1
Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	3
Pohled z pravé strany	5
Pohled zespodu	7
Vlastnosti a specifikace	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11
Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Uživatelské rozhraní Windows	12
Štítek Windows	13
Připojit k sítím	13
Připojit ke kabelové síti Ethernet	13
Připojení k sítím Wi-Fi	13
Použití programu Lenovo Vantage	14
Použití nástroje Lenovo Quick Clean	14
Interakce s vaším počítačem	15
Použití klávesových zkratk	16
Používání dotykové plošky	17
Použití vícedotykové obrazovky	19
Použití funkce inteligentního chlazení	21
Použití multimédií	22
Použití zvuku	22
Připojení k externímu displeji	22
Seznámení s režimy zařízení YOGA	23
Použití pera ThinkPad Pen Pro (u vybraných modelů)	25

Kapitola 3. Prozkoumat počítač	27
Řízení napájení	27
Kontrola stav a teplotu baterie	27
Nabíjení počítače	27
Maximalizovat výdrž baterie	28
Nastavit chování tlačítka napájení	28
Nastavit schéma napájení	28
Přenos dat	29
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	29
Použití karty microSD	29
Režim v letadle	29

Noční osvětlení	30
---------------------------	----

Kapitola 4. Příslušenství	31
Možnosti nákupu	31

Kapitola 5. Zajištění počítače a informací	33
Zamknout počítač	33
Použití hesel	33
Typy hesel	33
Nastavení, změna a odstranění hesla	35
Funkce ochrany proti výpadku napájení (u vybraných modelů)	36
Použití brány firewall a antivirový program	36

Kapitola 6. Konfigurovat pokročilá nastavení	37
UEFI BIOS	37
Co je UEFI BIOS	37
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS	37
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	37
Změna spouštěcí sekvence	37
Nastavení systémového data a času	38
Aktualizace systému UEFI BIOS	38
Informace o obnovení	38
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	38
Obnovte své soubory ze zálohy	38
Resetovat počítač	39
Použití pokročilé možnosti	39
Automatické obnovení systému Windows	39
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému	39
Nainstalovat Windows 10 a ovladače	40

Kapitola 7. Výměna CRU	43
Co jsou jednotky CRU	43
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	43
Vyměnit jednotku CRU	44
Sestava zadního krytu	44
Jednotka SSD M.2	46
Klávesnice	48
Napájecí karta, držák napájecí karty a kabel napájecí karty	50
Knoflíková baterie	53

Kapitola 8. Nápověda a podpora	55
---	-----------

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!