



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**


Induction hob with integrated ventilation system

PVQ...F1..

[cs] Návod k použití
[sk] Návod na používanie

Varná deska
Varný panel

3
34



			g*	b*
A	∅ 21		2.200 W	3.700 W
	21 x 38		3.600 W	

* IEC 60335-2-6

Obsah

	Použití dle určení	4		Funkce PowerBoost	18
	Důležité bezpečnostní pokyny	5		Aktivace	18
	Příčiny poškození	7		Deaktivace	18
	Ochrana životního prostředí	7		Dětská pojistka	19
	Tipy pro úsporu energie	7		Aktivování a deaktivování dětské pojistky	19
	Ekologická likvidace	7		Automatická dětská pojistka	19
	Indukční vaření	8		Blokování při utírání	19
	Výhody při vaření s indukcí	8		Automatické vypnutí	19
	Nádoby	8		Základní nastavení	20
	Seznámení se se spotřebičem	9		Takto se dostanete k základním nastavením:	21
	Váš nový spotřebič	9		Ukazatel spotřeby energie	22
	Zvláštní příslušenství	9		Test nádoby	22
	Ovládací panel	10		Powermanager	23
	Varné zóny	10		Čištění	23
	Ukazatel zbytkového tepla	10		Čisticí prostředky	23
	Druhy provozu	11		Součásti, které je třeba čistit	24
	Provoz na odvětrání	11		Rám varné desky (jen u spotřebičů s rámem varné desky)	24
	Režim cirkulace	11		Varná deska	25
	Před prvním použitím	11		Ventilace	25
	Nastavení druhu provozu	11		Čištění přepadové nádoby	27
	Obsluha spotřebiče	12		Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)	28
	Zapnutí a vypnutí varné desky	12		Co dělat v případě poruchy?	30
	Nastavení varné zóny	12		Zákaznický servis	31
	Doporučení pro vaření	13		Označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.) ..	31
	Ruční ovládání ventilace	15		Zkušební pokrmy	32
	Intenzivní stupeň	15			
	Automatické spuštění	15			
	Funkce doběhu	15			
	Kombinovaná zóna	16			
	Upozornění k nádobám	16			
	Aktivovat	16			
	Deaktivovat	16			
	Funkce Move	16			
	Doporučení k použití nádobí	16			
	Aktivovat	17			
	Deaktivovat	17			
	Časové funkce	17			
	Programování doby vaření	17			
	Kuchyňská minutka	18			

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!