


EOD6C77WV  
EOD6C77WX  
EOD6C77WZ

LOD6C77WZ



---

<b>BG</b> Ръководство за употреба	2	<b>SK</b> Návod na používanie	461
<b>HR</b> Upute za uporabu	45	<b>SL</b> Navodila za uporabo	502
<b>CS</b> Návod k použití	85		
<b>ET</b> Kasutusjuhend	126		
<b>EL</b> Οδηγίες Χρήσης	166		
<b>HU</b> Használati útmutató	210		
<b>LV</b> Lietošanas instrukcija	252		
<b>LT</b> Naudojimo instrukcija	293		
<b>PL</b> Instrukcja obsługi	335		
<b>RO</b> Manual de utilizare	377		
<b>SR</b> Упутство за употребу	418		



**Electrolux**

# МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който носи в себе си десетилетия професионален опит и инновации. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете да сте сигурни, че всеки път ще постигате страховити резултати.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уебсайт за:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервис и ремонт:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



За повече рецепти, съвети, отстраняване на неизправности изтеглете приложение My Electrolux Kitchen.



## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

Предупреждение / Внимание—Информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....</b>	<b>4</b>	<b>3. ИНСТАЛИРАНЕ.....</b>	<b>10</b>
1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо положение.....	4	3.1 Вграждане.....	10
1.2 Обща безопасност.....	5	3.2 Закрепване на фурната към отвора за вграждане.....	11
<b>2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....</b>	<b>6</b>	<b>4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....</b>	<b>11</b>
2.1 Инсталация.....	6	4.1 Общ преглед.....	12
2.2 Електрическо свързване.....	7	4.2 Аксесоари.....	12
2.3 Използване.....	8	<b>5. КАК ДА ВКЛЮЧВАТЕ И ИЗКЛЮЧВАТЕ ФУРНАТА.....</b>	<b>12</b>
2.4 Грижа и почистване.....	9	5.1 Прибиращи се ключове.....	13
2.5 Вътрешно осветление.....	9	5.2 Контролен панел.....	13
2.6 Обслужване.....	9		
2.7 Изхвърляне.....	10		

<b>6. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.....</b>	<b>14</b>	
6.1 Първоначално почистване.....	14	
6.2 Начално предварително затопляне.....	14	
6.3 Безжична връзка  .....	15	
6.4 Софтуерни лицензи.....	16	
<b>7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....</b>	<b>16</b>	
7.1 Как да настроите: Функции нагряване.....	16	
7.2 Функции за затопляне.....	17	
7.3 Бележки относно: Печене с влажност.....	18	
7.4 Как да настроите: Помощ при готовнене.....	19	
7.5 Помощ при готовнене с рецепти....	19	
<b>8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА.....</b>	<b>25</b>	
8.1 Функции на часовника.....	25	
8.2 Как да настроите: Функции на часовника.....	26	
<b>9. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....</b>	<b>27</b>	
9.1 Поставяне на принадлежности... <td>27</td> <td></td>	27	
9.2 Термосонда.....	28	
<b>10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....</b>	<b>30</b>	
10.1 Заключване.....	30	
10.2 Автоматично изключване.....	30	
10.3 Охлаждащ вентилатор.....	31	
<b>11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....</b>	<b>31</b>	
11.1 Печене с влажност.....	31	
		<b>11.2 Печене с влажност – препоръчителни аксесоари.....</b>
		33
		<b>11.3 Таблица за готовене за изпитващи институции.....</b>
		33
<b>12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....</b>	<b>35</b>	
		<b>12.1 Бележки относно почистването.....</b>
		35
		<b>12.2 Как се почиства: Вътрешна част на фурната.....</b>
		36
		<b>12.3 Начин на отстраняване: Нюосачи на скарата .....</b>
		36
		<b>12.4 Начин на използване: Каталитично почистване .....</b>
		37
		<b>12.5 Как да премахнете и инсталации: Врати.....</b>
		37
		<b>12.6 Как да подмените: Лампа.....</b>
		39
<b>13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....</b>	<b>40</b>	
		<b>13.1 Как да постъпите, ако.....</b>
		40
		<b>13.2 Данни за обслужване.....</b>
		41
<b>14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....</b>	<b>41</b>	
		<b>14.1 Продуктова информация и Продуктов информационен лист*.....</b>
		41
		<b>14.2 Енергоспестяваща.....</b>
		42
<b>15. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО.....</b>	<b>43</b>	
		<b>15.1 Меню.....</b>
		43

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!