

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-T220
SM-T225

Obsah

Základy

- 5 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 15 Nabíjení baterie
- 17 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta) (modely s aktivovanou mobilní sítí)
- 18 Paměťová karta (micro SD karta)
- 20 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Výchozí nastavení
- 21 Rozpoznání obličeje
- 23 Fotoaparát

Aplikace a funkce

- 32 Účet Samsung
- 33 Popis obrazovky
- 41 Oznamovací panel
- 43 Zadávání textu
- 45 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 47 Telefon

- 50 Kontakty
- 52 Zprávy
- 54 Internet
- 55 Více oken
- 57 Samsung Kids
- 58 Samsung Flow
- 59 Samsung Members
- 59 Galaxy Shop
- 60 Kalendář
- 61 Reminder
- 62 Moje soubory
- 62 Hodiny
- 62 Kalkulačka
- 63 Aplikace Google
- 64 Samsung Notes
- 65 Galerie
- 69 Záznamník
- 69 Game Launcher
- 69 Sdílení obsahu
- 71 Zachycení obrazovky
- 72 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Nastavení

- 75 Účet Samsung account
- 75 Připojení
 - 76 Wi-Fi
 - 77 Bluetooth
 - 78 Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 78 Aplikace jen s mobilními daty (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 78 Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 79 Další nastavení připojení
- 80 Zvuky a vibrace / Zvuk
 - 81 Kvalita zvuku a efekty
 - 81 Samostatný zvuk aplikace
- 82 Oznámení
- 82 Displej
- 83 Pozadí a styl
- 83 Domovská obrazovka
- 84 Zamknout displej
 - 84 Smart Lock
- 85 Biometrika a zabezpečení
 - 86 Zabezpečené Wi-Fi
- 87 Soukromí
- 87 Umístění
- 87 Bezpečnost a nouzové situace
- 88 Účty a zálohování
 - 89 Uživatelé
 - 90 Samsung Cloud

- 91 Google
- 92 Rozšířené funkce
 - 93 Pohyby a gesta
- 94 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 94 Péče o baterii a zařízení
 - 94 Optimalizace zařízení
 - 95 Baterie
 - 95 Úložiště
 - 96 Paměť
 - 96 Ochrana zařízení
 - 96 Aktualizace softwaru
 - 96 Diagnostika
- 97 Aplikace
- 97 Obecná správa
- 98 Usnadnění
- 99 Aktualizace softwaru
- 99 Vzdálená podpora
- 100 O tabletu

Dodatek

- 102 Řešení problémů
- 107 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!