

# Uživatelská příručka

---

S27A80\* S32A80\*  
S27A80\*U

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

- (a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).
- (b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

# Obsah

## Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	7
Správné držení těla při používání monitoru	8

## Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Opatření při přesouvání monitoru	10
Kontrola prostoru v okolí produktu	10
Nastavení sklonu a výšky výrobku	11
Otočení produktu	11
Zámek proti krádeži	12
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)	13
Ovládací panely	14
Průvodce směrovými tlačítky	15

## Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny.	16
Konektory	17
Připojení a užívání PC	18
Připojení pomocí kabelu HDMI	18
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	18
Připojení pomocí kabelu DP	18
Připojení sluchátek nebo sluchátek do uší	18
Připojení napájení	18
Připojení pomocí kabelu USB typu C (Pouze model S27A80*U.)	19
Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB	20
Uspořádání připojených kabelů	21
Nastavení optimálního rozlišení	21
Seznam grafických karet podporujících formát HDR10	21

## Menu

Picture	22
Eye Care	26
PIP/PBP	26
OnScreen Display	28
System	29
Support	32

## Instalace softwaru

Easy Setting Box	33
Omezení a problémy s instalací	33
Požadavky na systém	33
Instalace ovladače	33

---

# Obsah

## Průvodce odstraňováním potíží

---

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	34
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	34
Kontrola rozlišení a frekvence	34
Kontrolní kroky	34

---

Otázky a odpovědi	37
-------------------	----

## Specifikace

---

Obecné	38
--------	----

---

Tabulka standardních režimů signálu	39
-------------------------------------	----

## Příloha

---

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	41
Nejedná se o vadu výrobku	41
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	41
jiného důvodu	41

---

WEEE	42
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)	42

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!