

*acer*



**NITRO 5**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

NITRO 5

Zahrnuje: AN515-45 / AN515-56 / AN515-57 / AN517-41 / AN517-53 / AN517-54

Tato revize: 02/2021



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>
Uživatelské příručky .....	6
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	7
Vypnutí počítače .....	7
Péče o počítač .....	7
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8
Čištění a servis .....	8
Pokyny pro bezpečné používání baterie ..	9
Interní baterie .....	11
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>12</b>
Obrazovka .....	12
Zobrazení klávesnice .....	13
Pohled zleva .....	15
Informace o USB 3.2 .....	15
Pohled zprava .....	16
Informace o USB typu C (AN515-56 / AN515-57 / AN517-53 / AN517-54) .....	17
Informace o USB 3.2 .....	17
Pohled zezadu .....	18
Pohled zespodu .....	19
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>20</b>
Zámkové klávesy .....	20
Klávesové zkratky .....	20
Klávesy Windows .....	22
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>23</b>
Gesta na touchpadu .....	23
Změna nastavení touchpadu .....	25
<b>Obnovení</b> .....	<b>27</b>
Vytvoření zálohy historie souborů .....	27
Vytvoření zálohy vychozího nastavení z výroby .....	29
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	31
Obnovení počítače .....	32
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	32
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	34
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>38</b>
Povolení a zakázání Bluetooth .....	38
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	38
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>41</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	41
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	41
Připojení pomocí kabelu .....	44
Integrovaná možnost síťového připojení .....	44
Připojení k mobilní síti .....	44
<b>NitroSense</b> .....	<b>45</b>
Hlavní obrazovka NitroSense .....	45
Ovládání ventilátoru .....	46
Plán napájení .....	46
Sledování .....	47
Nastavení NitroSense a Acer TrueHarmonyTM .....	47
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>49</b>
<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>51</b>
Používání bezpečnostního zámku počítače .....	51
Použití hesla .....	51
Zadání hesel .....	52
<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>53</b>
Pořadí spouštění .....	53
Nastavení hesel .....	53
<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>54</b>
Úsporný režim .....	54
<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>56</b>
Vlastnosti baterie .....	56
Dobíjení baterie .....	56
Optimalizace životnosti baterie .....	57
Kontrola napájení z baterie .....	58
Upozornění na vybití baterie .....	58
<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>59</b>
Odpojení od stolního počítače .....	59
Přenášení .....	59
Příprava počítače .....	59
Co s sebou na schůzky .....	60
Přenášení počítače domů .....	60
Příprava počítače .....	60
Co vzít s sebou .....	61
Zvláštní opatření .....	61
Používání počítače v domácí kanceláři ..	61
Cestování s počítačem .....	62
Příprava počítače .....	62
Co vzít s sebou .....	62
Zvláštní opatření .....	62
Cestování do jiných zemí .....	63
Příprava počítače .....	63
Co vzít s sebou .....	63
Zvláštní opatření .....	63
<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>65</b>
<b>Port USB typu C</b> .....	<b>66</b>
<b>Port Thunderbolt 4</b> .....	<b>67</b>
Monitory .....	67
<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>68</b>
Připojení monitoru .....	68
Sluchátka a mikrofon .....	68
<b>HDMI</b> .....	<b>69</b>
<b>Časté otázky</b> .....	<b>71</b>
Vyžádání služby .....	73
Tipy a pokyny pro používání Windows 10 .....	75
Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku? .....	75
Jak mohu počítač vypnout? .....	75
Jak mohu počítač odemknout? .....	76
Jak mohu nastavit připomenutí? .....	77

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!