



PREDATOR TRITON 300 SE

Uživatelská příručka

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

Predator Triton 300 SE

Zahrnuje: PT314-51s

Tato revize: 02/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Predator

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	PredatorSense	43
Uživatelské příručky.....	6	Hlavní obrazovka PredatorSense .	43
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Nastavení PredatorSense a Acer TrueHarmonyTM.....	44
Vypnutí počítače	6	Přizpůsobení loga během spouštění	45
Péče o počítač.....	7	Web Planet9.....	45
Péče o adaptér střídavého proudu....	8	Úprava podsvícení klávesnice.....	46
Čištění a servis	8	Statické osvětlení.....	46
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	9	Dynamické osvětlení.....	46
Interní baterie.....	12	Vytvoření profilu osvětlení.....	47
Seznámení s notebookem		Provozní režim.....	48
Predator	13	Ovládání ventilátoru.....	49
Obrazovka.....	13	Sledování	49
Zobrazení klávesnice.....	14	Synchronizace herních nastavení .	50
Pohled zleva.....	15	Centrum aplikací.....	51
Informace o USB 3.2 Gen 2	16	Správa aplikací.....	51
Informace o USB typu C.....	16	Bluelight Shield	52
Pohled zprava	17	Zabezpečení počítače	54
Informace o USB 3.2 Gen 2	17	Používání bezpečnostního zámku počítače.....	54
Pohled zezadu.....	18	Použití hesla	54
Pohled zespodu.....	18	Zadání hesel	55
Používání klávesnice	19	Čtečka otisků prstů	56
Zámkové klávesy	19	Jak použít čtečku otisků prstů.....	56
Klávesové zkratky.....	19	Nástroj BIOS	61
Klávesy Windows.....	21	Pořadí spouštění.....	61
Používání přesného touchpadu	22	Nastavení hesel.....	61
Gesta na touchpadu	22	Řízení spotřeby	62
Změna nastavení touchpadu	24	Úsporný režim.....	62
Obnovení	26	Jednotka bateriových zdrojů	64
Vytvoření zálohy historie souborů.....	26	Vlastnosti baterie	64
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby.....	28	Dobíjení baterie	64
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů.....	30	Optimalizace životnosti baterie.....	65
Obnovení počítače	31	Kontrola napájení z baterie.....	66
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů.....	31	Upozornění na vybití baterie.....	66
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho.....	33	S počítačem na cestách	67
Používání připojení Bluetooth	37	Odpojení od stolního počítače.....	67
Povolení a zakázání Bluetooth.....	37	Přenášení.....	67
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	37	Příprava počítače	67
Připojení k Internetu	40	Co s sebou na schůzky	68
Připojeno k bezdrátové síti	40	Přenášení počítače domů.....	68
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	40	Příprava počítače	68
		Co vzít s sebou	69
		Zvláštní opatření.....	69
		Používání počítače v domácí kanceláři.....	69

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!