

SAMSUNG

SM-R800
SM-R805F
SM-R810
SM-R815F

Uživatelská příručka

Obsah

Začínáme

6 Zařízení Galaxy Watch

7 Nejdříve si přečtěte

11 Rozvržení zařízení

11 Obsah balení

12 Galaxy Watch

15 Bezdrátová nabíjecí dokovací stanice

15 Baterie

15 Nabíjení baterie

17 Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

18 Úsporný režim

19 Nošení zařízení Galaxy Watch

19 Nasazení zařízení Galaxy Watch

20 Tipy a opatření týkající se pásku

20 Výměna pásku

23 Zapínání a vypínání zařízení Galaxy Watch

24 Připojování zařízení Galaxy Watch k mobilnímu zařízení

24 Instalace aplikace Galaxy Wearable

24 Připojování zařízení Galaxy Watch k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth

27 Vzdálené připojení

28 Používání zařízení Galaxy Watch bez mobilního zařízení

29 Ovládání obrazovky

29 Kompozice obrazovky

30 Zapínání a vypínání obrazovky

30 Přepínání obrazovky

32 Používání kroužku

34 Dotykový displej

37 Rychlý panel

45 Zámek displeje

46 Hodinky

46 Obrazovka Hodinky

46 Změna vzhledu hodinek

47 Použití funkce vždy zapnutých hodinek

48 Režim Pouze hodinky

48 Oznámení

48 Oznamovací panel

49 Zobrazení příchozích oznámení

50 Výběr aplikací pro příjem oznámení

50 Zadávání textu

50 Úvod

51 Používání hlasového zadávání

52 Použití emotikonů

52 Použití režimu vkládání ručního psaní nebo klávesnice

Aplikace a funkce

54 Zprávy

56 Telefon

- 56 Úvod
- 56 Přijímání hovorů
- 58 Volat
- 58 Možnosti během hovorů

59 Kontakty

61 Samsung Health

- 61 Úvod
- 64 Kalorie
- 65 Kroky
- 66 Podlaží
- 68 Cvičení
- 74 Spánek
- 75 Srd. tep
- 77 Stres
- 79 Jídlo
- 81 Voda
- 82 Kofein
- 83 Together
- 83 Nast.
- 84 Další informace

85 GPS

85 Výškoměr Barometr

88 Hudba

- 88 Úvod
- 88 Přehrávání hudby
- 88 Import hudby
- 89 Přehrávání hudby pomocí zařízení Galaxy Watch
- 89 Přehrávání hudby z mobilního zařízení
- 90 Přehrávání hudby bez připojení k mobilnímu zařízení

90 Reminder

91 Kalendář

92 Počasí

92 Upozornění

93 Světové hodiny

94 Galerie

- 94 Import a export obrázků
- 95 Zobrazení snímků
- 95 Odstranění obrázků

96 Přehled zpráv

97 Najít telefon

97 Najít moje hodinky

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!