



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Myčka nádobí

SGS2HVI20E

[cs] Návod k obsluze

Obsah

Bezpečnost	4	Před prvním použitím	20
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	20
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	20
Bezpečná instalace	4	Přehled nastavení tvrdosti vody	20
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	7	řízení	21
Nebezpečí pro děti.....	8	Speciální sůl	21
Zabránění věcným škodám	10	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	22
Bezpečná instalace	10	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	10	řízení	22
Ochrana životního prostředí a úspora	11	Lešticí zařízení	23
Likvidace obalu	11	Leštidlo	23
Úspora energie.....	11	Nastavení množství přidávaného	
Aquasenzor	11	leštidla	23
Instalace a připojení	11	Vypnutí lešticího zařízení	24
Rozsah dodávky.....	11	Mycí prostředek	24
Instalace a připojení spotřebiče	11	Vhodné mycí prostředky	24
Přípojka pro odtok.....	12	Nevhodné mycí prostředky	25
Přípojka pitné vody.....	12	Upozornění k mycím	
Elektrické připojení.....	12	prostředkům	25
Seznámení	13	Naplnění mycího prostředku	26
Spotřebič	13	Nádobí	27
Ovládací prvky.....	14	Poškození sklenic a nádobí	27
Programy	16	Uložení nádobí	28
Upozornění pro zkušební ústavy....	17	Vyklízení nádobí	28
Přídavné funkce	17	Základní ovládání	29
Vybavení	17	Zapnutí spotřebiče	29
Horní koš na nádobí.....	17	Nastavení programu.....	29
Spodní koš na nádobí.....	18	Nastavení přídavné funkce.....	29
Příborová zásuvka	18	Nastavení časové předvolby	29
Ětažér.....	19	Spuštění programu.....	29
Sklopné trny	19	Aktivace zablokování tlačítek	30
Výšky koše na nádobí.....	20	Deaktivace blokování tlačítek.....	30
		Zastavení programu	30
		Přerušování programu	30
		Vypnutí spotřebiče.....	30

Základní nastavení	31
Přehled základních nastavení.....	31
Změna základních nastavení.....	32
Čištění a ošetřování	32
Čištění mycí vany	32
Čisticí prostředky.....	32
Rady k čištění spotřebiče.....	32
Čisticí program 	32
System sítěk	33
Čištění ostřikovacích ramen	34
Odstranění poruch	36
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	36
Výsledek mytí	38
Pokyny v indikačním poli.....	44
Poruchy funkce.....	45
Mechanické poškození.....	46
Zvuky	46
Čištění čerpadla odpadní vody	47
Přeprava, uskladnění a likvidace	47
Demontáž spotřebiče	47
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	48
Přeprava spotřebiče	48
Likvidace starého spotřebiče	48
Zákaznický servis	48
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	49
Záruka AQUA-STOP	49
Technické údaje	49
Informace o nezávislém a Open Source software	50

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!