

# ***Brandt***

## **UŽIVATELSKÝ MANUÁL**

**BWT3613T**





**Tento spotřebič je určen výhradně k používání v domácnostech a byl vyvinut k praní, máchání a odstředování textilií, jež je možno prát v pračce.**

- Maximální kapacita zařízení je 6 kg.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



**⚠ Řiďte se následujícími pokyny:**

### INSTALACE:

- Tlak vody musí být v rozmezí 0,1 až 1 MPa (1 až 10 bar).
- Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru, redukci nebo rozdvojku.
- Před připojením přístroje musíte zkontrolovat, zda jsou elektrické charakteristiky kompatibilní s charakteristikami rozvodu (viz údaje na typovém štítku, připevněném na zadní straně přístroje).
- Elektrická instalace musí být v souladu s platnými normami a předpisy elektrických úřadů příslušné země, především pro uzemnění a umístění v umývárně.
- Naše společnost nenesе žádnou zodpovědnost za závady a škody způsobené v důsledku špatné elektrické instalace.
- Používejte pouze přívodní hadici a nové těsnění **G** dodávané se spotřebičem.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu, aby se zabránilo jakémukoli riziku.
- Doporučujeme umístit zařízení na hladkou podložku. Na podlaze pokryté kobercem zajistěte, aby nic nebránilo proudění vzduchu pod pračkou.
- Pokud se vyskytne problém, který nevyřešíte sami (viz strana 8), zavolejte technickou podporu autorizovaného servisního střediska nebo výrobce.

### POUŽITÍ

Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (platí i pro děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez jakékoliv zkušenosti nebo bez jakýchkoliv znalostí s výjimkou případu, kdy na ně bude dohlížet, nebo je o používání spotřebiče poučí osoba, která zodpovídá za jejich bezpečnost.

Nenechte děti, aby si s pračkou hrály, a držte v dostatečné vzdálenosti domácí zvířata.



- Použijete-li před vlastním praním odstraňovač skvrn, rozpouštědla a obecně pak jakákoliv hořlavá čisticí prostředky, nekládejte takto ošetřené prádlo ihned do pračky.
- Tato pračka je vybavena pojistkou, která zabráňuje vytečení vody.
- Po skončení praní se ujistěte, že je zavřen vodovodní kohoutek a odpojen napájecí kabel.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Obalové materiály tohoto přístroje jsou recyklovatelné. Zúčastněte se jejich recyklace a vyhoďte je do komunálních kontejnerů určených k tomuto účelu, čímž přispějete k ochraně životního prostředí.



Váš přístroj obsahuje také čtené recyklovatelné materiály. Je tedy označen tímto logem, které Vám sděluje, že v zemích Evropské unie se opotřebené přístroje nemají směřovat s jinými odpady.

Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických přístrojích. Kontaktujte radnici ve Vaší obci nebo prodejce, aby Vám oznámili sběrná místa opotřebených přístrojů nejbližší Vašemu bydlišti. Děkujeme Vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

## ÚSPORA ENERGIE

- Cyklus předpírky naprogramujte pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné, například při praní silně znečištěných sportovních či pracovních oděvů, apod.
- Při praní málo či středně zašpiněného prádla použijte prací program určený k praní při nízké teplotě, který naprosto postačí k dokonalému vyprání.
- K vyprání málo zašpiněného prádla zvolte krátký prací cyklus.
- Prací prostředek dávkujte v závislosti na tvrdosti vody, stupni znečištění a dávkování prádla. Dodržujte pokyny uvedené na obalech pracích prostředků.

## 1 - INSTALACE



### 1.1 DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH POJISTEK (Obr. 1.1.2 až 1.1.4)



Prosíme dodržujte následující pokyny:

- Otevřete víko pračky a vyndejte blokádu která drží listy dvířek bubnu, poté opatrně otevřte a zavřete buben.
- Zvedněte pračku a odstraňte podložku **A** a také podložku motoru **B** (obr. 1.1.2).
- Demontujte příčník a jeho dvě plastové podložky **C** a otvory zakryjte krytkami **D** (obr. 1.1.3).
- Demontujte 3 svěrné kroužky držáku hadic **E** a uzavřete otvory zátkami **F** (obr. 1.1.4).

### 1.2 PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU STUDENÉ VODY (obr. 1.2)

Hadici připojte z jedné strany k přípojce umístěné na zadní straně pračky, z druhé strany k vodovodnímu kohoutku se závitem Ø 20x27 (3/4).

### 1.3 VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (obr. 1.3)

Namontujte na konec vypouštěcí hadice háček **H** dodaný s pračkou a připojte ji buď provizorním způsobem do umyvadla nebo do vany, nebo permanentním způsobem do odpadu.

Pokud není odpad vybaven odvětraným sifonem, dbejte na to, aby připojení nebylo těsné. Z důvodu zabránění jakémukoli úniku vody vám důrazně doporučujeme nechat mezi ústím odpadu a vypouštěcí hadicí vzduchovou mezeru.

### 1.4 USTAVENÍ PRAČKY (obr. 1.4)

Spotřebič musí být instalován na rovném povrchu. Pokud je to nutné, a je vybaven nastavitelnými nožičkami na přední straně přístroje, stabilizujte pračku do vodorovné polohy. Pračka je také vybavena výsuvnými koly pro pohodlný přesun. Kola se vysouvají vytažením páky na levé straně v dolní části zařízení.

### 1.5 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ (obr. 1.1.1)

Ujistěte se, že postupujete podle pokynů na typovém štítku přístroje.

### 1.6 ČIŠTĚNÍ PŘED PRVNÍM PRANÍM

Před prvním praním vám doporučujeme provést jeden cyklus praní „BAVLNA 90° bez předpírky“ a bez prádla s použitím 1/2 dávky pracího prostředku. Toto je nutné k eliminaci pozůstatků prostředků použitých při zkušebním provozu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!