

Návod k použití

TK 52...

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	3
Popis	5
Před prvním použitím	5
Všobecné pokyny	5
Uvedení spotřebiče do provozu	5
Naplnění systému	7
Ovládací prvky	7
Nastavení a optická signalizace	8
Nastavení tvrdosti vody	8
Nastavení stupně mletí	9
Příprava ze zrnkové kávy	9
Dodatečné porce kávy	9
Trvale změněná porce kávy	10
Příprava horké vody	10
Pára na napěnění mléka	10
Pára na ohřívání nápojů	11
Ošetřování a každodenní čištění	12
Sevisní program: kombinovaný odvápnovací a čistící proces	12
Spuštění servisního programu	12
Ochrana proti mrazu	14
Likvidace	14
Samostatné odstraňování drobných poruch	15

Důležité upozornění

Tento kávovar je určen pouze pro osobní potřebu jako domácí spotřebič. Nikoli pro profesionální použití! V praxi to znamená, že v okamžiku, kdy se na tomto poloautomatu udělá více jak 7 500 káv za rok (tj. 7 500 × proces spaření), už se nejedná o použití tohoto přístroje jako domácího spotřebiče. V tomto případě se garance snižuje jako u profesionálních spotřebičů na polovinu, tzn. na 1 rok a autorizovaný servis nepřebírá žádnou garanci za opotřebované díly.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je $F_{1,1} G_{dB} (A)$, což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu $1 pW$.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz a www.siemens-spotrebice.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Návod k použití si pečlivě přečtěte, řiďte se podle něho a uschovejte si ho!

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely.

⚠ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Spotřebič připojte a používejte jen podle údajů na typovém štítku.

Používejte spotřebič jen v případě, že síťový přívod a spotřebič nejsou poškozeny.

Spotřebič používejte jen ve vnitřních místnostech a při pokojové teplotě.

Osoby (také děti) se sníženými tělesnými, senzuálními nebo duševními schopnostmi vnímat realitu nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, nenechávejte obsluhovat spotřebič, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly k obsluze spotřebiče instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

Dávejte pozor na děti, aby si se spotřebičem nehrály.

V případě poruchy vytáhněte ihned vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Opravy spotřebiče, jako např. výměnu poškozeného síťového přívodu, smí z bezpečnostních důvodů provádět jen náš servis.

Spotřebič nebo síťový přívod nikdy neponořujte do vody.

Nesahejte do mlecího zařízení.

⚠ Nebezpečí opaření!

Tryska na horkou vodu / páru **8** se silně zahřívá.

Trysku **8** berte do ruky jen za plastovou část a nesměrujte ji na části těla.

Z trysky **8** může na počátku odběru páry nebo horké vody vystříkavat.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!