



SIEMENS



Pračka se sušičkou

WN44G200EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k obsluze a Pokyny k instalaci

Register
your
product
online

Vaše nová pračka se sušičkou

Rozhodli jste se pro pračku se sušičkou značky Siemens entschieden.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky se sušičkou.

Aby byla zaručena vysoká kvalita značky Siemens byla u každé pračky se sušičkou, která opouští náš závod, pečlivě přezkoušena její funkce a bezvadný stav.

Další informace k našim výrobkům, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku se sušičkou uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci.

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	 Přehled programů	27
 Bezpečnostní pokyny	5	Volitelný program	27
Děti / dospělí / domácí zvířata	5	Tabulka sušení	32
Instalace	6	 Výchozí nastavení programu	33
Obsluha	8	°C Temperature (volba teplota)	33
Čištění/údržba	10	⊙ Spin Speed (otáčky)	33
 Ochrana životního prostředí	11	⌚ Finish in/Time Dry (hotovo za/ čas sušení)	33
Obal/starý spotřebič	11	 Přídavná nastavení programu	34
Šetřete energii a zdroje	11	☼ Drying Aim (cíl sušení)	34
Režim úspory energie	12	🐾 Stains (skvrny)	34
 Umístění a připojení	12	⏴ Prewash (předpírka)	35
Standardní příslušenství	12	👕 Less Ironing (snadné žehlení)	35
Bezpečnostní pokyny	13	⚙️ varioSpeed	35
Plocha instalace	13	 Obsluha spotřebiče	35
Instalace na betonovou nebo dřevěnou trámovou podlahu	13	Příprava spotřebiče	35
Instalace spotřebiče do kuchyňky	14	Vyberte program / zapněte spotřebič	36
Odstranění přepravních zámků	14	Vložení prádla do bubny	36
Sejmutí podpěrných příček	15	Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže	36
Délky hadice a kabelu	15	Spuštění programu	38
Přívod vody	16	Dětská pojistka	38
Odvod vody	17	Přidání/vyjmutí prádla	38
Vyrovnaní	18	Změna programu	38
Elektrické připojení	18	Přerušení programu	39
Před prvním praním	19	Konec programu	39
Přeprava	19	Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče	39
 Seznámení se spotřebičem	21	 Nastavení spotřebiče	40
Spotřebič	21	 Snímače	40
Ovládací panel	22	Systém detekce nevyváženého naplnění	40
Panel displeje	23		
 Prádlo	24		
Příprava prádla k praní	24		
Příprava prádla k sušení	25		
Škrobení	25		
Barvení/bělení	25		
 Prací a ochranné produkty	26		
Doporučení pro prací prostředky	26		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!