



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Vestavná pečicí trouba

**HB..37...**

**[cs]** Návod k použití

Vestavná pečicí trouba



# Obsah

 <b>Použití dle určení</b> . . . . .	<b>4</b>	 <b>Rámy</b> . . . . .	<b>20</b>
 <b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	<b>5</b>	Vysazení a zavěšení rámu . . . . .	20
Obecně . . . . .	5	Vysazení a zavěšení výsuvných kolejnič . . . . .	20
Halogenová žárovka . . . . .	6	 <b>Dvířka spotřebiče</b> . . . . .	<b>22</b>
 <b>Příčiny poškození</b> . . . . .	<b>6</b>	Demontáž a montáž skleněných tabulí . . . . .	22
Obecně . . . . .	6	 <b>Co dělat v případě poruchy?</b> . . . . .	<b>23</b>
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	<b>7</b>	Samostatné odstranění závad . . . . .	23
Úspora energie . . . . .	7	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby . . . . .	24
Ekologická likvidace . . . . .	7	 <b>Zákaznický servis</b> . . . . .	<b>24</b>
 <b>Seznámení se se spotřebičem</b> . . . . .	<b>8</b>	Číslo E-Nr. a číslo FD . . . . .	24
Ovládací panel . . . . .	8	 <b>Programy</b> . . . . .	<b>25</b>
Tlačítka a displej . . . . .	8	Nádoba . . . . .	25
Druhy ohřevu a funkce . . . . .	9	Příprava pokrmu . . . . .	25
Teplota . . . . .	10	Programy . . . . .	26
Varný prostor . . . . .	10	Nastavení programu . . . . .	27
 <b>Příslušenství</b> . . . . .	<b>11</b>	 <b>Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu</b> . . . . .	<b>27</b>
Standardní příslušenství . . . . .	11	Všeobecné pokyny . . . . .	27
Zasunutí příslušenství . . . . .	11	Koláče a pečivo . . . . .	28
Zvláštní příslušenství . . . . .	12	Nákypy a zapékané pokrmy . . . . .	31
 <b>Před prvním použitím</b> . . . . .	<b>13</b>	Drůbež, maso a ryby . . . . .	32
První uvedení do provozu . . . . .	13	Zelenina a přílohy . . . . .	35
Čištění varného prostoru a příslušenství . . . . .	13	Dezerty . . . . .	35
 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	<b>13</b>	Akrylamid v potravinách . . . . .	35
Zapnutí a vypnutí spotřebiče . . . . .	13	Sušení . . . . .	36
Nastavení druhu ohřevu a teploty . . . . .	13	Zavařování . . . . .	36
Rychloohřev . . . . .	14	Kynutí těsta . . . . .	37
 <b>Časové funkce</b> . . . . .	<b>14</b>	Rozmrazování . . . . .	38
Nastavení doby trvání . . . . .	14	Udržování teploty . . . . .	38
Nastavení konce . . . . .	15	Zkušební pokrmy . . . . .	39
Nastavení budíku . . . . .	16		
Nastavení času . . . . .	16		
 <b>Dětská pojistka</b> . . . . .	<b>17</b>		
Aktivace a deaktivace . . . . .	17		
 <b>Základní nastavení</b> . . . . .	<b>17</b>		
Seznam základních nastavení . . . . .	17		
Změna základních nastavení . . . . .	17		
 <b>Čištění</b> . . . . .	<b>18</b>		
Vhodné čisticí prostředky . . . . .	18		
Plochy v pečicím prostoru . . . . .	19		
Udržování spotřebiče v čistotě . . . . .	19		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!