



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Vestavná pečicí trouba

**CSG656BS2**

**[cs]** Návod k použití

Vestavná pečicí trouba



# Obsah

 <b>Použití dle určení</b> .....	4	 <b>Časové funkce</b> .....	20
 <b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> .....	5	Nastavení doby trvání .....	20
Obecně .....	5	Nastavení konce .....	21
Pára .....	6	Nastavení budíku .....	21
Čisticí funkce .....	6	 <b>Dětská pojistka</b> .....	22
 <b>Příčiny poškození</b> .....	6	Aktivace a deaktivace .....	22
Obecně .....	6	 <b>Základní nastavení</b> .....	22
Pára .....	6	Změna základních nastavení .....	22
 <b>Ochrana životního prostředí</b> .....	7	Seznam základních nastavení .....	22
Úspora energie .....	7	Výpadek elektrického proudu .....	23
Ekologická likvidace .....	7	Změna času .....	23
 <b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....	8	 <b>Program sabat</b> .....	23
Ovládací panel .....	8	Spouštění programu sabat .....	23
Ovládací prvky .....	8	 <b>Čisticí prostředky</b> .....	23
Displej .....	9	Vhodné čisticí prostředky .....	23
Druhy provozu .....	9	Plochy v pečicím prostoru .....	24
Druhy ohřevu .....	10	Udržování spotřebiče v čistotě .....	25
Pára .....	11	 <b>Čisticí funkce</b> .....	25
Další informace .....	11	EcoClean .....	25
Funkce varného prostoru .....	11	Odvápnění .....	26
Nádržka na vodu .....	11	 <b>Rámy</b> .....	27
 <b>Příslušenství</b> .....	12	Vysazení a zavěšení ráků .....	27
Dodávané příslušenství .....	12	 <b>Dvířka spotřebiče</b> .....	28
Zasunutí příslušenství .....	12	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče .....	28
Zvláštní příslušenství .....	13	Demontáž a montáž skleněných tabulí .....	28
 <b>Před prvním použitím</b> .....	14	 <b>Co dělat v případě poruchy?</b> .....	31
Před prvním uvedením do provozu .....	14	Samostatné odstraňování závad .....	31
První uvedení do provozu .....	14	Maximální doba provozu .....	32
Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru .....	14	Osvětlení varného prostoru .....	32
Čištění příslušenství .....	15	 <b>Zákaznický servis</b> .....	33
 <b>Obsluha spotřebiče</b> .....	15	Číslo E-Nr. a číslo FD .....	33
Zapnutí a vypnutí spotřebiče .....	15	 <b>Pokrmý</b> .....	33
Spuštění provozu .....	15	Upozornění k nastavením .....	33
Nastavení druhu provozu .....	15	Volba pokrmu .....	34
Nastavení druhu ohřevu a teploty .....	15	Nastavení pokrmu .....	34
Rychloohřev .....	16		
 <b>Pára</b> .....	16		
Zvuky .....	16		
Vaření v páře .....	16		
Pečení v páře – pečení s přidáváním páry .....	17		
Regenerace .....	17		
Kynutí .....	17		
Rozmrazování .....	18		
Naplnění nádržky na vodu .....	18		
Po každém provozu s párou .....	19		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!