

SIEMENS



# Vestavná pečicí trouba

HB.78....

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

cs Návod k použití

Register  
your  
product  
online



# Obsah

 <b>Použití dle určení</b> .....	4	 <b>Čisticí funkce</b> .....	20
 <b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> .....	5	Před spuštěním funkce čištění .....	21
Obecně .....	5	Nastavení čisticí funkce .....	21
Halogenová žárovka .....	6	Po skončení čisticí funkce .....	21
Čisticí funkce .....	6	 <b>Rámy</b> .....	22
 <b>Příčiny poškození</b> .....	7	Vysazení a zavěšení rámu .....	22
Obecně .....	7	Vysazení a zavěšení výsuvných kolejnic .....	22
 <b>Ochrana životního prostředí</b> .....	8	 <b>Dvířka spotřebiče</b> .....	24
Úspora energie .....	8	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče .....	24
Ekologická likvidace .....	8	Demontáž krytu dvířek .....	24
 <b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....	9	Demontáž a montáž skleněných tabulí .....	25
Ovládací panel .....	9	 <b>Co dělat v případě poruchy?</b> .....	26
Tlačítka a displej .....	9	Samostatné odstranění závad .....	26
Druhy ohřevu a funkce .....	10	Maximální doba provozu .....	27
Teplota .....	11	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby .....	27
Varný prostor .....	11	 <b>Zákaznický servis</b> .....	28
 <b>Příslušenství</b> .....	11	Číslo E-Nr. a číslo FD .....	28
Standardní příslušenství .....	11	 <b>Programy</b> .....	28
Zasunutí příslušenství .....	11	Nádoba .....	28
Zvláštní příslušenství .....	12	Příprava pokrmu .....	28
 <b>Před prvním použitím</b> .....	13	Programy .....	29
První uvedení do provozu .....	13	Nastavení programu .....	31
Čištění varného prostoru a příslušenství .....	13	 <b>Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu</b> .....	31
 <b>Obsluha spotřebiče</b> .....	14	Všeobecné pokyny .....	31
Zapnutí a vypnutí spotřebiče .....	14	Koláče a pečivo .....	32
Nastavení druhu ohřevu a teploty .....	14	Nákypy a zapékané pokrmy .....	35
Rychloohřev .....	14	Drůbež, maso a ryby .....	36
 <b>Časové funkce</b> .....	15	Zelenina a přílohy .....	39
Nastavení doby trvání .....	15	Dezerty .....	39
Nastavení konce .....	15	Akrylamid v potravinách .....	39
Nastavení budíku .....	16	Mírný ohřev .....	40
Nastavení času .....	16	Sušení .....	41
 <b>Dětská pojistka</b> .....	17	Zavařování .....	41
Aktivace a deaktivace .....	17	Kynutí těsta .....	42
 <b>Základní nastavení</b> .....	17	Rozmrazování .....	43
Seznam základních nastavení .....	17	Udržování teploty .....	43
Změna základních nastavení .....	18	Zkušební pokrmy .....	44
 <b>Program sabat</b> .....	18		
Spouštění programu sabat .....	18		
 <b>Čištění</b> .....	19		
Vhodné čisticí prostředky .....	19		
Udržování spotřebiče v čistotě .....	20		

Další informace o spotřebičích, příslušenství, náhradních dílech a servisech najdete na internetu: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) a v online obchodě: [www.siemens-home.bsh-group.com/eshops](http://www.siemens-home.bsh-group.com/eshops)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!