

acer



Extensa 15

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

Extensa 15

Zahrnuje: EX215-32 / EX215-54 / EX215-54G

Tato revize: 04/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	Zabezpečení počítače	48
Uživatelské příručky	6	Používání bezpečnostního zámku počítače	48
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Použití hesla	48
Vypnutí počítače	6	Zadání hesel	49
Péče o počítač	7	Nástroj BIOS	50
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Pořadí spouštění	50
Čištění a servis	8	Nastavení hesel	50
Pokyny pro bezpečné používání baterie	8	Řízení spotřeby	51
Interní baterie	11	Úsporný režim	51
Seznámení s notebookem Acer	12	Jednotka bateriových zdrojů	53
Obrazovka	12	Vlastnosti baterie	53
Zobrazení klávesnice	13	Dobíjení baterie	53
Pohled zleva	14	Optimalizace životnosti baterie	54
Informace o USB 3.2 Gen 1	14	Kontrola napájení z baterie	55
Pohled zprava	15	Upozornění na vybití baterie	55
Pohled zespodu	16	S počítačem na cestách	56
Používání klávesnice	17	Odpojení od stolního počítače	56
Zámkové klávesy	17	Přenášení	56
Speciální klávesy	17	Příprava počítače	56
Klávesové zkratky	18	Co vzít s sebou na schůzky	57
Klávesy Windows	19	Přenášení počítače domů	57
Používání přesného touchpadu	20	Příprava počítače	57
Gesta na touchpadu	20	Co vzít s sebou	57
Změna nastavení touchpadu	22	Zvláštní opatření	58
Obnova	24	Používání počítače v domácí kanceláři	58
Vytvoření zálohy historie souboru	24	Cestování s počítačem	58
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	27	Příprava počítače	58
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby	27	Co vzít s sebou	59
Obnova počítače	31	Zvláštní opatření	59
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	32	Cestování do jiných zemí	59
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	35	Příprava počítače	59
Používání připojení Bluetooth	39	Co vzít s sebou	59
Povolení a zakázání Bluetooth	39	Zvláštní opatření	60
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	39	Univerzální sériová sběrnice (USB)	62
Připojení k Internetu	42	Video a zvukové konektory	63
Připojeno k bezdrátové síti	42	Připojení monitoru	63
Připojení k bezdrátové síti LAN	42	Sluchátka a mikrofon	63
Připojení pomocí kabelu	45	HDMI	64
Integrovaná možnost síťového připojení	45	Časté otázky	66
Připojení k mobilní síti	45	Vyžádání služby	68
Bluelight Shield	46	Tipy a pokyny pro používání Windows 10	70
		Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku?	70
		Jak mohu počítač vypnout?	70
		Jak mohu počítač odemknout?	70
		Jak mohu nastavit připomenutí?	72

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!