

acer



NITRO 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

NITRO 5

Zahrnuje: AN515-45 / AN515-56 / AN515-57 / AN517-41 / AN517-53 / AN517-54

Tato revize: 02/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Stručné pokyny	6
Uživatelské příručky	6
Základní péče a tipy pro používání počítače	7
Vypnutí počítače	7
Péče o počítač	7
Péče o adaptér střídavého proudu	8
Čištění a servis	8
Pokyny pro bezpečné používání baterie ..	9
Interní baterie	11
Seznámení s notebookem Acer	12
Obrazovka	12
Zobrazení klávesnice	13
Pohled zleva	15
Informace o USB 3.2	15
Pohled zprava	16
Informace o USB typu C (AN515-56 / AN515-57 / AN517-53 / AN517-54)	17
Informace o USB 3.2	17
Pohled zezadu	18
Pohled zespodu	19
Používání klávesnice	20
Zámkové klávesy	20
Klávesové zkratky	20
Klávesy Windows	22
Používání přesného touchpadu	23
Gesta na touchpadu	23
Změna nastavení touchpadu	25
Obnovení	27
Vytvoření zálohy historie souborů	27
Vytvoření zálohy vychozího nastavení z výroby	29
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	31
Obnovení počítače	32
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	32
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	34
Používání připojení Bluetooth	38
Povolení a zakázání Bluetooth	38
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	38
Připojení k Internetu	41
Připojeno k bezdrátové síti	41
Připojení k bezdrátové síti LAN	41
Připojení pomocí kabelu	44
Integrovaná možnost síťového připojení	44
Připojení k mobilní síti	44
NitroSense	45
Hlavní obrazovka NitroSense	45
Ovládání ventilátoru	46
Plán napájení	46
Sledování	47
Nastavení NitroSense a Acer TrueHarmonyTM	47
Bluelight Shield	49
Zabezpečení počítače	51
Používání bezpečnostního zámku počítače	51
Použití hesla	51
Zadání hesel	52
Nástroj BIOS	53
Pořadí spouštění	53
Nastavení hesel	53
Řízení spotřeby	54
Úsporný režim	54
Jednotka bateriových zdrojů	56
Vlastnosti baterie	56
Dobíjení baterie	56
Optimalizace životnosti baterie	57
Kontrola napájení z baterie	58
Upozornění na vybití baterie	58
S počítačem na cestách	59
Odpojení od stolního počítače	59
Přenášení	59
Příprava počítače	59
Co s sebou na schůzky	60
Přenášení počítače domů	60
Příprava počítače	60
Co vzít s sebou	61
Zvláštní opatření	61
Používání počítače v domácí kanceláři ..	61
Cestování s počítačem	62
Příprava počítače	62
Co vzít s sebou	62
Zvláštní opatření	62
Cestování do jiných zemí	63
Příprava počítače	63
Co vzít s sebou	63
Zvláštní opatření	63
Univerzální sériová sběrnice (USB)	65
Port USB typu C	66
Port Thunderbolt 4	67
Monitory	67
Video a zvukové konektory	68
Připojení monitoru	68
Sluchátka a mikrofon	68
HDMI	69
Časté otázky	71
Vyžádání služby	73
Typy a pokyny pro používání Windows 10	75
Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) obrazovku?	75
Jak mohu počítač vypnout?	75
Jak mohu počítač odemknout?	76
Jak mohu nastavit připomenutí?	77

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!