

*acer*



**NITRO 5**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

NITRO 5

Zahrnuje: AN515-44 / AN515-55 / AN517-52

Tato revize: 06/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b> .....	<b>6</b>	<b>Zabezpečení počítače</b> .....	<b>53</b>
Uživatelské příručky .....	6	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	53
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Použití hesla .....	53
Vypnutí počítače .....	6	Zadání hesel .....	54
Péče o počítač .....	7	<b>Nástroj BIOS</b> .....	<b>55</b>
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	Pořadí spouštění .....	55
Čištění a servis .....	8	Nastavení hesel .....	55
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	8	<b>Řízení spotřeby</b> .....	<b>56</b>
Interní baterie .....	11	Úsporný režim .....	56
<b>Seznámení s notebookem Acer</b> .....	<b>12</b>	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b> .....	<b>58</b>
Obrazovka .....	12	Vlastnosti baterie .....	58
Zobrazení klávesnice .....	13	Dobíjení baterie .....	58
Pohled zleva .....	15	Optimalizace životnosti baterie .....	59
Informace o USB 3.2 .....	15	Kontrola napájení z baterie .....	60
Pohled zprava .....	16	Upozornění na vybití baterie .....	60
Informace o USB 3.2 .....	16	<b>S počítačem na cestách</b> .....	<b>61</b>
Pohled zezadu .....	17	Odpojení od stolního počítače .....	61
Pohled zespodu .....	18	Přenášení .....	61
<b>Používání klávesnice</b> .....	<b>19</b>	Příprava počítače .....	61
Zámkové klávesy .....	19	Co s sebou na schůzky .....	62
Klávesové zkratky .....	19	Přenášení počítače domů .....	62
Klávesy Windows .....	21	Příprava počítače .....	62
<b>Používání přesného touchpadu</b> .....	<b>22</b>	Co vzít s sebou .....	63
Gesta na touchpadu .....	22	Zvláštní opatření .....	63
Změna nastavení touchpadu .....	24	Používání počítače v domácí kanceláři .....	63
<b>Obnovení</b> .....	<b>26</b>	Cestování s počítačem .....	64
Vytvoření zálohy historie souboru .....	26	Příprava počítače .....	64
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	29	Co vzít s sebou .....	64
Vytvoření zálohy vychozího nastavení z výroby .....	29	Zvláštní opatření .....	64
Obnovení počítače .....	33	Cestování do jiných zemí .....	65
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	34	Příprava počítače .....	65
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	36	Co vzít s sebou .....	65
<b>Používání připojení Bluetooth</b> .....	<b>40</b>	Zvláštní opatření .....	65
Povolení a zakázání Bluetooth .....	40	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....	<b>67</b>
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	40	<b>Port USB typu C</b> .....	<b>68</b>
<b>Připojení k Internetu</b> .....	<b>43</b>	<b>Video a zvukové konektory</b> .....	<b>69</b>
Připojeno k bezdrátové síti .....	43	Připojení monitoru .....	69
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	43	Sluchátka a mikrofon .....	69
Připojení pomocí kabelu .....	46	<b>HDMI</b> .....	<b>70</b>
Integrovaná možnost síťového připojení .....	46	<b>Časté otázky</b> .....	<b>72</b>
Připojení k mobilní síti .....	46	Vyžádání služby .....	74
<b>NitroSense</b> .....	<b>47</b>	Typy a pokyny pro používání Windows 10 .....	76
Hlavní obrazovka NitroSense .....	47	Jak se dostanu na [Start] (Úvodní obrazovku)? .....	76
Ovládání ventilátoru .....	48	Jak mohu počítač vypnout? .....	76
Plán napájení .....	48	Jak mohu počítač odemknout? .....	77
Sledování .....	49	Jak mohu nastavit připomenutí? .....	78
Nastavení NitroSense a Acer TrueHarmonyTM .....	49	Kde jsou mé aplikace? .....	79
<b>Bluelight Shield</b> .....	<b>51</b>	Co je účet Microsoft ID (účet)? .....	80
		Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? .....	81
		Kde mohu získat další informace? .....	81

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!