

**PHILIPS**

Television

OLED936 Series

# Uživatelský manuál

48OLED936  
55OLED936  
65OLED936

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Obsah

<b>1 Domovská obrazovka</b>	<b>4</b>	7.15 Počítač	34
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4	<b>8 Připojení k televizoru Android TV</b>	<b>35</b>
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4	8.1 Síť a internet	35
1.3 Otevření domovské obrazovky	4	8.2 Účet Google	36
<b>2 Instalace</b>	<b>6</b>	8.3 Aplikace Philips TV Collection	37
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	6	<b>9 Aplikace</b>	<b>39</b>
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	6	9.1 Informace o aplikacích	39
2.3 Tipy pro umístění	6	9.2 Google Play	39
2.4 Napájecí kabel	6	9.3 Spuštění a ukončení aplikace	40
2.5 Kabel antény	7	9.4 Blokování aplikací	40
2.6 Satelitní anténa	7	9.5 Správa aplikací	42
<b>3 Dálkový ovladač</b>	<b>8</b>	9.6 Úložiště	42
3.1 Přehled tlačítek	8	<b>10 Internet</b>	<b>43</b>
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	10	10.1 Spuštění aplikace Internet	43
3.3 Hlasové vyhledávání	11	10.2 Možnosti na internetu	43
3.4 Infračervený senzor	11	<b>11 Rychlá nabídka</b>	<b>44</b>
3.5 Baterie	11	<b>12 Zdroje</b>	<b>45</b>
3.6 Čištění	11	12.1 Přepnutí na zařízení	45
<b>4 Zapnutí a vypnutí</b>	<b>12</b>	12.2 Možnosti televizního vstupu	45
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	12	12.3 Název a typ zařízení	45
4.2 Tlačítka na televizoru	12	12.4 Znovu vyhledat připojení	45
<b>5 Kanály</b>	<b>13</b>	<b>13 Síť</b>	<b>47</b>
5.1 Instalace kanálů	13	13.1 Síť	47
5.2 Seznamy kanálů	13	13.2 Bluetooth	47
5.3 Seřazování seznamu kanálů	13	<b>14 Nastavení</b>	<b>48</b>
5.4 Sledování kanálů	14	14.1 Obraz	48
5.5 Oblíbené kanály	17	14.2 Zvuk	51
5.6 Teletext	18	14.3 Nastavení funkce Ambientlight	54
5.7 Interaktivní televize	19	14.4 Nastavení Eco	55
<b>6 Instalace kanálů</b>	<b>21</b>	14.5 Obecná nastavení	55
6.1 Instalace satelitu	21	14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	58
6.2 Instalace antény	23	14.7 Nastavení systému Android	59
6.3 Kopie seznamu kanálů	26	14.8 Nastavení univerzálního přístupu	59
<b>7 Připojit zařízení</b>	<b>28</b>	14.9 Nastavení zámku	59
7.1 Informace o připojení	28	<b>15 Video, fotografie a hudba</b>	<b>61</b>
7.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	29	15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	61
7.3 Systém domácího kina – HTS	30	15.2 Nabídka Oblíbené	61
7.4 Chytré telefony a tablety	30	15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	61
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	30	15.4 Z připojení USB	61
7.6 Bluetooth	30	15.5 Přehrávání videí	61
7.7 Sluchátka	31	15.6 Zobrazení fotografií	62
7.8 Herní konzole	31	15.7 Přehrávání hudby	64
7.9 Pevný disk USB	32	<b>16 Televizní průvodce</b>	<b>65</b>
7.10 Klávesnice USB	33	16.1 Co potřebujete	65
7.11 Jednotka Flash USB	33	16.2 Data TV průvodce	65
7.12 Fotoaparát	33	16.3 Používání TV průvodce	65
7.13 Videokamera	34	<b>17 Pozastavení televize a nahrávání</b>	<b>67</b>
7.14 Subwoofer	34		

17.1 Nahrávání	67	28.1 Bezpečnost	91
17.2 Pozastavení televizního vysílání	68	28.2 Péče o obrazovku	92
<b>18 Chytré telefony a tablety</b>	<b>70</b>	28.3 Péče a údržba kůže	92
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	70	<b>29 Podmínky používání</b>	<b>93</b>
18.2 Google Cast	70	29.1 Podmínky používání – televizor	93
<b>19 Hry</b>	<b>71</b>	29.2 Podmínky používání – Smart TV	93
19.1 Co potřebujete	71	29.3 Podmínky používání – Philips TV Collection	93
19.2 Gamepad	71	<b>30 Autorská práva</b>	<b>95</b>
19.3 Hraní hry z herní konzole	71	30.1 Rozhraní HDMI	95
<b>20 Ambilight</b>	<b>72</b>	30.2 Dolby Audio	95
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	72	30.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	95
20.2 Funkce Ambilight vypnuta	72	30.4 DTS-HD	95
20.3 Nastavení funkce Ambilight	73	30.5 Funkce DTS Play-Fi	95
20.4 Režim Lounge Light	73	30.6 Wi-Fi Alliance	95
20.5 Budík aplikace Sunrise	73	30.7 Kensington	96
20.6 Ambisleep	73	30.8 Jiné ochranné známky	96
20.7 Rozšíření funkce Ambilight	74	<b>31 Právní omezení ohledně</b>	<b>97</b>
<b>21 Nejlepší tipy</b>	<b>76</b>	<b>využívání služeb a/nebo softwaru</b>	
21.1 Nejlepší tipy	76	<b>nabízeného třetími stranami</b>	
21.2 Nyní na TV	76	<b>Rejstřík</b>	<b>98</b>
21.3 Video on Demand	76		
<b>22 Freeview Play</b>	<b>78</b>		
22.1 Informace o službě Freeview Play	78		
22.2 Používání služby Freeview Play	78		
<b>23 Netflix</b>	<b>79</b>		
<b>24 Alexa</b>	<b>80</b>		
24.1 O službě Alexa	80		
24.2 Použití služby Alexa	80		
<b>25 Software</b>	<b>81</b>		
25.1 Aktualizace softwaru	81		
25.2 Verze softwaru	81		
25.3 Automatické aktualizace softwaru	82		
25.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	82		
25.5 Software s otevřeným zdrojovým kódem	82		
25.6 Licence open source	82		
25.7 Oznámení	82		
<b>26 Vlastnosti</b>	<b>83</b>		
26.1 Ochrana životního prostředí	83		
26.2 Spotřeba	83		
26.3 Operační systém	83		
26.4 Příjem	83		
26.5 Typ obrazovky	84		
26.6 Rozlišení vstupu obrazu:	84		
26.7 Možnosti připojení	84		
26.8 Zvuk	84		
26.9 Multimédia	84		
<b>27 Náповěda a podpora</b>	<b>86</b>		
27.1 Zaregistrujte svůj televizor	86		
27.2 Používání nápovědy	86		
27.3 Odstraňování problémů	86		
27.4 Náповěda online	90		
27.5 Podpora a servis	90		
<b>28 Bezpečnost a péče</b>	<b>91</b>		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!