

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A135F/DSN

Czech. 03/2022. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 4 Rozvržení a funkce zařízení
- 7 Nabíjení baterie
- 10 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 12 Paměťová karta (micro SD karta)
- 14 Zapínání a vypínání zařízení
- 15 Výchozí nastavení
- 15 Samsung account
- 16 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 19 Popis obrazovky
- 26 Oznamovací panel
- 28 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 30 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 31 Telefon
- 34 Kontakty
- 36 Zprávy
- 37 Internet

- 38 Fotoaparát
- 48 Galerie
- 52 Více oken
- 54 Samsung Health
- 55 Samsung Notes
- 55 Samsung Members
- 56 Samsung Kids
- 56 Samsung Global Goals
- 57 Samsung TV Plus
- 57 Galaxy Shop
- 57 Kalendář
- 58 Reminder
- 59 Záznamník
- 59 Moje soubory
- 59 Hodiny
- 59 Kalkulačka
- 60 Game Booster
- 61 SmartThings
- 61 Sdílení obsahu
- 63 Aplikace Google

Nastavení

- 64 Úvod
- 64 Samsung account
- 64 Připojení
 - 66 Wi-Fi
 - 67 Bluetooth
 - 68 NFC a bezkontaktní platby
 - 69 Spořič dat
 - 70 Aplikace jen s mobilními daty
 - 70 Mobilní hotspot
 - 71 Další nastavení připojení
- 72 Zvuky a vibrace
 - 72 Kvalita zvuku a efekty
 - 73 Samostatný zvuk aplikace
- 73 Oznámení
- 74 Displej
- 75 Pozadí a styl
- 75 Motivy
- 75 Domovská obrazovka
- 75 Zamknout displej
 - 76 Smart Lock
- 77 Biometrika a zabezpečení
 - 78 Rozpoznání obličeje
 - 80 Rozpoznávání otisků prstů
 - 83 Zabezpečené Wi-Fi
- 84 Soukromí
- 84 Umístění
- 85 Bezpečnost a nouzové situace
- 85 Účty a zálohování
 - 86 Samsung Cloud
- 87 Google
- 87 Rozšířené funkce
 - 88 Pohyby a gesta
 - 89 Dual Messenger

- 90 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 90 Péče o baterii a zařízení
 - 90 Optimalizace zařízení
 - 91 Baterie
 - 91 Úložiště
 - 92 Paměť
 - 92 Ochrana zařízení
 - 92 Aktualizace softwaru
 - 92 Diagnostika
- 93 Aplikace
- 93 Obecná správa
- 94 Usnadnění
- 95 Aktualizace softwaru
- 95 Vzdálená podpora
- 96 O telefonu

Upozornění ohledně používání

- 97 Opatření pro používání zařízení
- 99 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 100 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

- 103 Řešení problémů
- 108 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!