

ML-167x Series

Monochromatická laserová tiskárna

Uživatelská příručka

představte si ty možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku
společnosti Samsung.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

Copyright

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tato uživatelská příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Samsung Electronics nenes odpovědnost za žádné škody, přímé či nepřímé, vyplývající z použití této uživatelské příručky nebo s ním související.

- Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL a PCL 6 jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard.
- Microsoft, Internet Explorer, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows 2008 Server R2 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
- PostScript 3 je ochranná známka společnosti Adobe System, Inc.
- UFST® a MicroType™ jsou registrované ochranné známky společnosti Monotype Imaging Inc.
- TrueType, Mac a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a jiných zemích.
- LaserWriter je ochranná známka společnosti Apple Inc.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.

Pro informace o licenci otevřeného zdroje nahlédněte do souboru „**LICENSE.txt**“ na dodaném disku CD-ROM.

REV. 1.04

Obsah

COPYRIGHT

2

OBSAH

3

- 6 Bezpečnostní informace
- 10 Právní předpisy
- 15 O této uživatelské příručce
- 17 Vlastnosti zakoupeného výrobku

ÚVOD

19

- 19 Přehled zařízení
 - 19 Pohled zepředu
 - 20 Pohled zezadu
- 21 Celkový pohled na ovládací panel
- 22 Význam stavové kontrolky
- 22 Přehled užitečných tlačítek
- 23 Zapnutí zařízení

ZAČÍNÁME

24

- 24 Instalace hardwaru
 - 24 Umístění
- 24 Tisk listu s konfigurací
- 24 Dodaný software
- 25 Systémové požadavky
 - 25 Windows
 - 25 Macintosh
 - 25 Linux
- 26 Instalace ovladače zařízení připojeného přes USB
 - 26 Windows
 - 27 Macintosh
 - 27 Linux
- 28 Místní sdílení zařízení
 - 28 Windows
 - 29 Macintosh

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

30

- 30 Nastavení výchozího zásobníku a papíru
 - 30 Z vašeho počítače
- 30 Používání funkce snížené spotřeby energie

MÉDIA A ZÁSObNÍK

31

- 31 Volba tiskového média
 - 31 Pokyny pro výběr tiskového média
 - 31 Formáty médií podporované ve všech režimech
- 31 Změna velikosti zásobníku
- 32 Vložení papíru do zásobníku
 - 32 Zásobník
 - 33 Ruční podávání do zásobníku
- 33 Tisk na zvláštní média
 - 34 Obálky
 - 34 Fólie
 - 34 Štítky
 - 35 Kartičky / vlastní formát papíru
 - 35 Hlavičkový papír / Předtištěný papír
- 35 Nastavení výstupní opěry

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!