



Lenovo Tab M7 (3rd Gen)

Uživatelská příručka

Lenovo TB-7306F

Lenovo TB-7306X

Veškeré informace v této příručce, které jsou označené *, se vztahují pouze k modelu LTE + WLAN (Lenovo TB-7306X).



Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Bezpečnost, záruka a stručná úvodní příručka*
- *Regulační upozornění*
- „Důležité bezpečnostní a manipulační informace“ v „Příloze“.

Na webu <http://support.lenovo.com> je k dispozici příručka *Bezpečnost, záruka a stručná úvodní příručka* a dokument *Regulační upozornění*.

Poznámka: *Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu jsou pouze orientační a mohou se od konečného výrobku lišit.*

Technické údaje

Model	Lenovo TB-7306F	Lenovo TB-7306X
Procesor	Media Tek®MT8166	Media Tek®MT8766
Baterie	3750 mAh	3750 mAh
Bezdrátová komunikace	Bluetooth 5.0; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS	Bluetooth 5.0; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS A-GPS

Poznámka: *Zařízení Lenovo TB-7306X podporuje pásma LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41, v některých zemích však není připojení LTE podporováno. Pro informaci, zda vaše zařízení funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.*

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.




Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho zařízení se mohou lišit v závislosti na vaší poloze, jazyku, operátorovi a modelu zařízení.

Domovskou obrazovku si můžete kdykoli přizpůsobit.


- **Domovská obrazovka**

Na domovské obrazovce se nachází vyhledávací pole **Google** a několik užitečných aplikací.


- **Nastavení plochy**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce mimo ikon. Klepněte na  a upravte Nastavení plochy.

- **Přidat widget na domovskou obrazovku**

Podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon). Klepněte na , podržte widget, který chcete přidat, poté ho přetáhněte na požadované místo a uvolněte.

- **Změnit tapetu**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce mimo ikon. Klepněte na  a vyberte požadovanou tapetu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Tapeta** a vyberte požadovanou tapetu.

- **Přesunout aplikaci na jinou obrazovku**

Podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přetáhněte ji na požadované místo a potom ji uvolněte.

- **Odinstalovat aplikaci**

1. Podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

2. Přetáhněte ji na , uvolněte ji a klepněte na tlačítko **OK**.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!