

Uživatelská příručka

F22T37* F24T37* F27T37*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	7
Správné držení těla při používání monitoru	8

Příprava

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Opatření při přesouvání monitoru	10
Kontrola prostoru v okolí produktu	10
Nastavení sklonu monitoru	11
Zámek proti krádeži	11
Technické údaje sady pro upevnění na zeď (VESA)	12
Ovládací panely	13
Průvodce směrovými tlačítky	14

Připojení a používání vstupních zařízení

Před připojením produktu si přečtěte následující pokyny.	15
Konektory	15
Připojení a užívání PC	16
Připojení pomocí kabelu HDMI	16
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	16
Připojení pomocí kabelu DP	16
Připojení napájení	16
Uspořádání připojených kabelů	17
Nastavení optimálního rozlišení	17

Menu

Picture	18
OnScreen Display	22
System	23
Support	25

Instalace softwaru

Easy Setting Box	26
Omezení a problémy s instalací	26
Požadavky na systém	26
Instalace ovladače	26

Obsah

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	27
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	27
Kontrola rozlišení a frekvence	27
Kontrolní kroky	27

Otázky a odpovědi	29
-------------------	----

Specifikace

Obecné	30
--------	----

Tabulka standardních režimů signálu	32
-------------------------------------	----

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	34
Nejedná se o vadu výrobku	34
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	34
jiného důvodu	34

FreeSync	35
----------	----

WEEE	36
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)	36

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!