

# Uživatelská příručka



IdeaPad 4G (14", 05), IdeaPad 5G (14", 05), IdeaPad 14m 4G 2021, IdeaPad 14m 5G 2021, IdeaPad 14m 4G 2021 DM a IdeaPad 14m 5G 2021 DM



## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 21
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (Červenec 2021)**

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

---

# Obsah

## O této příručce . . . . .iv

## Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . .1

Pohled zepředu . . . . .	1
Základní pohled . . . . .	2
Pohled z levé strany . . . . .	3
Pohled z pravé strany . . . . .	4
Pohled zespodu . . . . .	5
Vlastnosti a specifikace . . . . .	6
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . .	7
Provozní prostředí . . . . .	7

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . .9

Práce s Windows . . . . .	9
Informace nápovědy systému Windows . . . . .	10
Použití nano SIM kartu . . . . .	10
Výměna nebo vložení karty nano SIM . . . . .	10
Nabídka tlačítka Novo . . . . .	11
Otevřete nabídku tlačítka Novo . . . . .	11
Interakce s vaším počítačem . . . . .	11
Klávesové zkratky . . . . .	11

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . .13

Řízení napájení . . . . .	13
Kontrola stavu baterie . . . . .	13
Dobijte baterii . . . . .	13
Nastavení chování tlačítka napájení . . . . .	13
Změna nebo vytvoření schématu napájení . . . . .	13
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	13

Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	13
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	14
Změna spouštěcí sekvence . . . . .	14
Změna režimu klávesových zkratk. . . . .	14
Nastavte heslo administrátora UEFI/BIOS . . . . .	14
Změna nebo odstranění hesla administrátora . . . . .	14
Nastavení uživatelského hesla . . . . .	15
Zapnout heslo pro spuštění. . . . .	15

## Kapitola 4. Nápověda a podpora . . . . .17

Časté dotazy . . . . .	17
Zdroje ke svépomoci . . . . .	17
Co je to CRU?. . . . .	18
CRU pro váš model produktu . . . . .	18
Zavolejte Lenovo . . . . .	19
Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .	19
Středisko podpory Lenovo . . . . .	19
Zakoupit další služby . . . . .	20

## Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce . . . . .21

## Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii . . . . .33

## Dodatek C. Informace o souladu s předpisy . . . . .35

## Dodatek D. Upozornění a ochranné známky . . . . .47

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!