

1 BOX CONTENTS

- A TrueCam H25 GPS 4K dashcam
B Adapter with extra Fast Charge USB port
C Mini USB power cable
D USB cable for transferring files to PC
E MicroSD card reader
F Spare 3M adhesive pad (2x)
G Cable clip (5x)
H Trim tool
I Electrostatic glass sticker (2x)
J Protective cover

2 GETTING TO KNOW YOUR CAMERA / CONTROLS

- A Removable mount with 3M adhesive pad
B Mini USB power port
C Memory card slot
D Rear camera cable input (optional)
E Microphone
F Camera power LED (lit red = camera is on)
G Recording LED (blinks blue = recording)

Table with columns: CONTROL, Action, Result. Includes Emergency/Power, Up/Mic, OK, ParkShield/Down, and Menu controls.

3 BASIC SETTINGS AND FUNCTIONS

- A Insert the microSD card as indicated on the camera.
B Plug the adapter into the car charger and connect it to the dashcam using the USB cable.

4 PLACEMENT ON THE WINDSCREEN

- A The ideal place to mount the dashcam is the space between the windshield and the rearview mirror...
B Make sure that the glass is clean and dry at the attachment point.

5 SPEED CAMERA REPORTING

- A Speed cameras
B Average speed cameras
C Red light cameras
D Red light cameras with speed measurement

6 PARKSHIELD FUNCTION (Advanced parking mode)

- A The camera must be constantly powered to use the ParkShield function.
B Manual - needs to be switched on/off each time by pressing the button.

7 FURTHER INFORMATION

Find complete instructions, the mobile app, firmware and speed camera database updates and a special PC app for video playback at truecam.com/downloads.

1 VERPACKUNGSINHALT

- A Autokamera TrueCam H25 GPS 4K
B Adapter s extra Fast Charge USB portem
C Mini-USB-Netzkaabel
D USB-Kabel zur Übertragung von Dateien auf den PC
E MicroSD-Kartenleser
F 3M-Ersatzaufkleber (2x)
G Kabelhalterung (5x)
H Werkzeug zum Verstecken des Kabels
I Elektrostatischer Aufkleber für Glas (2x)
J Schutzhülle

2 KAMERA KENNENLERNEN / BEDIENUNG

- A Abnehmbare Halterung mit 3M-Aufkleber
B Stromversorgung Mini-USB-Anschluss
C Steckplatz für Speicherkarte
D Heckkamera-Kabeleingang (optional)
E Mikrofon
F LED-Anzeige zum Einschalten der Kamera (leuchtet rot = Kamera ist eingeschaltet)
G LED-Aufnahmeanzeige (blinkt blau = Aufnahme)

Table with columns: CONTROL, Action, Result. Includes Emergency/Power, Nach Oben/Mic, OK, ParkShield/Nach Unten, and Menu controls.

3 GRUNDEINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

- A Legen Sie die microSD-Karte wie auf der Kamera abgebildet ein.
B Stecken Sie den Adapter in den Auto-Zigarettenzähler und verbinden Sie ihn über USB-Kabel mit der Autokamera.

4 AN DER SCHEIBE PLATZIEREN

- A Der ideale Ort für die Montage der Kamera ist der Bereich zwischen Windschutzscheibe und Rückspiegel...
B Stellen Sie sicher, dass das Glas am Befestigungspunkt sauber und trocken ist.

5 RADARWARNFUNKTION

- A Geschwindigkeitsmessung
B Abschnittsweise Geschwindigkeitsmessung
C Rote Ampel überfahren
D Rote Ampel überfahren mit Geschwindigkeitsmessung

6 PARKSHIELD-FUNKTION (Erweiterter Parkmodus)

- A Die Kamera muss immer mit Strom versorgt werden, um die ParkShield-Funktion verwenden zu können.
B ParkShield = wie die Funktion eingeschaltet wird
C Manuell - muss bei jedem Parken durch Drücken der Taste ein-/ausgeschaltet werden.

7 WEITERE INFORMATIONEN

Unter truecam.com/downloads finden Sie eine vollständige Anleitung, eine mobile App, Firmware- und Radardatenbank-Updates sowie eine spezielle PC-App für die Videowiedergabe.

TrueCam H25 GPS 4K Quick Start Guide

Large diagrammatic guide showing steps 1-7: 1. Box contents, 2. Getting to know your camera, 3. Basic settings, 4. Placement on windscreen, 5. Speed camera reporting, 6. ParkShield function, 7. Further information.

1 OBSAH BALENÍ

- A Autokamera TrueCam H25 GPS 4K
B Adaptér s extra Fast Charge USB portem
C Napájecí Mini USB kabel
D USB kabel k přenosu souborů do PC
E Čtečka microSD karet
F Náhradní 3M nálepka (2x)
G Držák na kabely (5x)
H Nástroj na skrytí kabelu
I Elektrostatická nálepka na sklo (2x)
J Ochranný obal

2 SEZNÁMENÍ S KAMEROU / OVLÁDÁNÍ

- A Snímatelný držák s 3M nálepkou
B Napájecí Mini USB port
C Slot pro paměťovou kartu
D Vstup kabelu zadní kamery (doplňkové)
E Mikrofon
F LED indikátor zapnutí kamery (svítí červeně = kamera je zapnutá)
G LED indikátor nahrávání (bliká modře = nahrávání)

Table with columns: CONTROL, Action, Result. Includes Emergency/Power, Nahoru/Mic, OK, ParkShield/Dole, and Menu controls.

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A FUNKCE

- A Vložte microSD kartu dle obrázku na kameru.
B Zapojte adaptér do autozapalovače a pomocí USB kabelu jej propojte s autokamerou.

4 UMÍSTĚNÍ NA SKLO

- A Ideálním místem pro připevnění autokamery je prostor mezi čelním sklem a zpětným zrcátkem...
B Ujistěte se, že sklo je v místě uchycení čisté a suché.

5 FUNKCE HLÁŠENÍ RADARŮ

- A Měření rychlosti
B Úsekové měření rychlosti
C Průjezd na červenou
D Průjezd na červenou s měřením rychlosti

6 FUNKCE PARKSHIELD (Pokročilý parkovací režim)

- A Pro použití funkce ParkShield musí být kamera neustále v napájení.
B ParkShield = jakým způsobem se funkce zapne
C Manuální - je třeba ZAP/VYP při každém zaparkování stisknutím tlačítka.

7 DALŠÍ INFORMACE

Na adrese truecam.com/downloads naleznete kompletní návod, mobilní aplikaci aktualizace firmwaru a databáze radarů a speciální PC aplikaci pro přehrávání videí.

1 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- A Kamera samochodowa TrueCam H25 GPS 4K
B Adapter z ekstra portem Fast Charge USB
C Kabel zasilający Mini USB
D Kabel USB do przesyłania plików do PC
E Czytnik kart microSD
F Zapasowa naklejka 3M (2x)
G Uchwyt na kabły (5x)
H Element do ukrycia kabla
I Naklejka elektrostyczna na szybę (2x)
J Opakowanie ochronne

2 ZAPOZNANIE Z KAMERĄ / OBSŁUGA

- A Zdemontowany uchwyt z naklejką 3M
B Port zasilający Mini USB
C Slot na kartę pamięci
D Wejście kabla kamery tylnej (dodatkowo)
E Mikrofon
F Wskaźnik LED zasilania kamery (świeci na czerwono = kamera włączona)
G Wskaźnik LED nagrywania (miga na niebiesko = nagrywanie)

Table with columns: CONTROL, Action, Result. Includes Emergency/Power, W Górze/Mic, OK, ParkShield/W Dół, and Menu controls.

3 PODSTAWOWE USTAWIENIE I FUNKCJE

- A Włóż kartę microSD zgodnie z rysunkiem na kamerze.
B Podłącz adapter do zapalniczki samochodowej i podłącz go do kamery samochodowej za pomocą kabla USB.

4 ZAMONTOWANIE NA SZYBIE

- A Idealnym miejscem do zamontowania kamery jest przestrzeń między przednią szybą a lusterkami wstecznymi...
B Ubezpiecz się, że szyba w punkcie mocowania jest czysta i sucha.

5 FUNKCJA POWIADOMIENIA O FOTORADARACH

- A Pomiar prędkości
B Odcinkowy pomiar prędkości
C Przejazd na czerwonym świetle
D Przejazd na czerwonym świetle z pomiarem prędkości

6 FUNKCJA PARKSHIELD (Zaawansowany tryb parkowania)

- A Aby korzystać z funkcji ParkShield, kamera musi być ciągle włączona.
B ParkShield = w jaki sposób funkcja zostanie włączona
C Ręczna - należy WŁ./WYŁ. przy każdym zaparkowaniu naciskając przycisk.

7 DALŠÍ INFORMACE

Pod adresem truecam.com/downloads znajdziesz kompletnie instrukcje, aplikację mobilną, aktualizacje firmwaru i bazy danych radarów oraz specjalną aplikację na komputer PC do odtwarzania wideo.

1 OBSAH BALENIA

- A Autokamera TrueCam H25 GPS 4K
B Adaptér s extra Fast Charge USB portem
C Napájecí Mini USB kabel
D USB kabel na prenos súborov do PC
E Čítačka microSD kariet
F Náhradná 3M nálepka (2x)
G Držiak na káble (5x)
H Nástroj na skrytie kábľa
I Elektrostatická nálepka na sklo (2x)
J Ochranný obal

2 ZOZNÁMENIE S KAMEROU / OVLÁDANIE

- A Odnímateľný držák s 3M nálepkou
B Napájecí Mini USB port
C Slot pre pamäťovú kartu
D Vstup kábla zadnej kamery (doplňkové)
E Mikrofon
F LED indikátor zapnutia kamery (svieti červenou = kamera je zapnutá)
G LED indikátor nahrávania (bliká modro = nahrávanie)

Table with columns: CONTROL, Action, Result. Includes Emergency/Power, Hore/Mic, OK, ParkShield/Dole, and Menu controls.

3 ZÁKLADNÉ NASTAVENIA A FUNKCIE

- A Vložte microSD kartu podľa obrázku na kameru.
B Zapojte adaptér do autozapalovača a pomocou USB kábla ho pripojte s autokamerou.

4 UMIESTNENIE NA SKLO

- A Ideálnym miestom pre pripojenie autokamery je priestor medzi čelným sklom a spätným zrkadlom...
B Uistite sa, že sklo je v mieste uchycenia čisté a suché.

5 FUNKCE HLÁŠENÍ RADARŮ

- A Meranie rýchlosti
B Úsekové meranie rýchlosti
C Prejazd na červenú
D Prejazd na červenú s meraním rýchlosti

6 FUNKCJA PARKSHIELD (Pokročilý parkovací režim)

- A Pre použitie funkcie ParkShield musí byť kamera neustále v napájení.
B ParkShield = akým spôsobom sa funkcia zapne
C Manuálny - je potreba ZAP/VYP pri každom zaparkovaní stlačením tlačítka.

7 DALŠIE INFORMÁCIE

Na adrese truecam.com/downloads nájdete kompletný návod, mobilnú aplikáciu, aktualizácie firmwaru aj databázy radarov a špeciálnu PC aplikáciu pre prehrávanie videí.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!