

acer



ENDURO Urban N3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

ENDURO Urban N3

Zahrnuje: EUN314-51W / EUN314-51WG / EUN314A-51W / EUN314A-51WG

Tato revize: 10/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	5	Připojení k bezdrátové síti LAN.....	41
Uživatelské příručky	5	Bluelight Shield	45
Základní péče a tipy pro používání počítače	5	Zabezpečení počítače	47
Vypnutí počítače	5	Používání bezpečnostního zámku počítače	47
Péče o počítač	6	Použití hesla	47
Péče o adaptér střídavého proudu.....	7	Zadání hesel	48
Čištění a servis	7	Nástroj BIOS	49
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	7	Pořadí spouštění.....	49
Interní baterie	10	Nastavení hesel	49
Seznámení s počítačem Acer	11	Řízení spotřeby	50
Obrazovka	11	Úsporný režim.....	50
Zobrazení klávesnice.....	12	Jednotka bateriových zdrojů	52
Pohled zleva	13	Vlastnosti baterie	52
Informace o USB typu C	13	Dobíjení baterie.....	52
Pohled zprava	14	Optimalizace životnosti baterie	53
Informace o USB 3.2 Gen 1.....	14	Kontrola napájení z baterie	54
Pohled zezadu	15	Upozornění na vybití baterie	54
Pohled zespodu.....	15	S počítačem na cestách	55
Používání klávesnice	17	Odpojení od stolního počítače	55
Zámkové klávesy.....	17	Přenášení	55
Klávesové zkratky.....	17	Co si vzít s sebou.....	56
Plocha Windows OS	19	Univerzální sériová sběrnice (USB)	58
Typy a pokyny pro používání Windows ..	20	Port Thunderbolt 4	59
Kde jsou mé aplikace?.....	20	Monitory	59
Mohu vypnout oznámení?.....	21	Čtečka karet SD	61
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	21	Video a zvukové konektory	62
Kde mohu získat další informace?.....	21	Připojení monitoru.....	62
Používání přesného touchpadu	22	Sluchátka a mikrofon	62
Gesta na touchpadu	22	HDMI	63
Změna nastavení touchpadu	24	Časté otázky	65
Obnovení	26	Vyžádání služby.....	67
Vytvoření zálohy historie souboru	26	Řešení problémů	69
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	29	Tipy pro odstraňování poruch	69
Obnovení počítače	29	Chybové zprávy	69
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	30	Internet a online zabezpečení	71
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	33	První krůčky na Internetu	71
Používání připojení Bluetooth	38	Ochrana počítače.....	71
Povolení a zakázání Bluetooth	38	Výběr poskytovatele služeb internetu	71
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	38	Síťová připojení.....	73
Připojení k Internetu	41	Surfujte po Internetu!	74
Připojeno k bezdrátové síti	41	Software pro zabezpečení na internetu	75

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!