



PREDATOR TRITON 300

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

Predator Triton 300

Zahrnuje: PT315-53

Tato revize: 05/2021



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenes zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Predator

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>6</b>		
Uživatelské příručky.....	6		
Základní péče a tipy pro používání počítače.....	6		
Vypnutí počítače.....	6		
Péče o počítač.....	7		
Péče o adaptér střídavého proudu....	8		
Čištění a servis.....	8		
Pokyny pro bezpečné používání baterie.....	9		
Interní baterie.....	12		
<b>Seznámení s notebookem</b>			
<b>Predator</b>	<b>13</b>		
Obrazovka.....	13		
Zobrazení klávesnice.....	14		
Pohled zleva.....	16		
Informace o USB 3.2 Gen 1.....	16		
Pohled zprava.....	17		
Informace o USB typu C.....	17		
Informace o USB 3.2 Gen 2.....	17		
Pohled zezadu.....	18		
Pohled zespodu.....	19		
<b>Používání klávesnice</b>	<b>20</b>		
Zámkové klávesy.....	20		
Klávesové zkratky.....	20		
Klávesy Windows.....	22		
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>23</b>		
Gesta na touchpadu.....	23		
Změna nastavení touchpadu.....	25		
<b>Obnovení</b>	<b>27</b>		
Vytvoření zálohy historie souborů.....	27		
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby.....	29		
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů.....	31		
Obnovení počítače.....	32		
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů.....	32		
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho.....	34		
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>38</b>		
Povolení a zakázání Bluetooth.....	38		
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení.....	38		
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>41</b>		
Připojeno k bezdrátové síti.....	41		
Připojení k bezdrátové síti LAN.....	41		
Připojení pomocí kabelu.....	44		
		Integrovaná možnost síťového připojení.....	44
		Připojení k mobilní síti.....	44
		<b>PredatorSense</b>	<b>45</b>
		Hlavní obrazovka PredatorSense.....	45
		Nastavení PredatorSense a Acer TrueHarmonyTM.....	46
		Přizpůsobení loga během spouštění.....	47
		Web Planet9.....	47
		Úprava podsvícení klávesnice.....	48
		Statické osvětlení.....	48
		Dynamické osvětlení.....	48
		Vytvoření profilu osvětlení.....	49
		Provozní režim.....	50
		Ovládání ventilátoru.....	51
		Sledování.....	51
		Synchronizace herních nastavení ..	52
		Centrum aplikací.....	53
		Správa aplikací.....	53
		<b>Bluelight Shield</b>	<b>54</b>
		<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>56</b>
		Používání bezpečnostního zámku počítače.....	56
		Použití hesla.....	56
		Zadání hesel.....	57
		<b>Nástroj BIOS</b>	<b>58</b>
		Pořadí spouštění.....	58
		Nastavení hesel.....	58
		<b>Řízení spotřeby</b>	<b>59</b>
		Úsporný režim.....	59
		<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>61</b>
		Vlastnosti baterie.....	61
		Dobíjení baterie.....	61
		Optimalizace životnosti baterie.....	62
		Kontrola napájení z baterie.....	63
		Upozornění na vybití baterie.....	63
		<b>S počítačem na cestách</b>	<b>64</b>
		Odpojení od stolního počítače.....	64
		Přenášení.....	64
		Příprava počítače.....	64
		Co s sebou na schůzky.....	65
		Přenášení počítače domů.....	65
		Příprava počítače.....	65
		Co vzít s sebou.....	66
		Zvláštní opatření.....	66
		Používání počítače v domácí kanceláři.....	66

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!