

Uživatelská příručka



Yoga Slim 7i Pro (14", 5), Yoga Slim 7 Pro (14", 5)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 33
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Prosinec 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručceiii
----------------------------------	-------------

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1
--	----------

Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	3
Pohled z levé strany	4
Pohled z pravé strany	5
Pohled zespodu	6
Vlastnosti a specifikace	7
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	8
Provozní prostředí	9

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11
--	-----------

Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Pracovní plocha systému Windows UI	13
Aktualizace Windows Update	14
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	14
Nabídka tlačítka Novo	14
Otevřete nabídku tlačítka Novo	15
Interakce s vaším počítačem	15
Klávesové zkratky	15

Kapitola 3. Prozkoumat počítač	17
---	-----------

Inteligentní funkce	17
Přízpůsobení inteligentních funkcí v Lenovo Vantage	17
Uspořádání oken a inteligentní ukazatel	18
Řízení napájení	18
Kontrola stavu baterie	18
Dobijte baterii	18
Kontrola teploty baterie	19
Nastavení chování tlačítka napájení	19
Změna nebo vytvoření schématu napájení	19
Nastavení režimu výkonu	19
Nastavit obnovovací frekvenci	19
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	19
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	19
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	19
Změna spouštěcí sekvence	20

Změna režimu klávesových zkratk	20
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	20
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	20
Typy hesel	20
Nastavení hesla administrátora	21
Změna nebo odstranění hesla administrátora	21
Nastavení uživatelského hesla	21
Zapnout heslo pro spuštění	22
Nastavení hesla pevného disku	22
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	22
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	23
Možnosti obnovení systému Windows 10	23
Obnovení systému Windows	23
Obnovení systému Windows do továrního nastavení	24
Vytvoření jednotky pro obnovení	24
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	25

Kapitola 4. Nápověda a podpora	27
---	-----------

Časté dotazy	27
Zdroje ke svépomoci	27
Co jsou to součásti CRU?	28
Součásti CRU pro vaše modely	28
Zavolejte Lenovo	30
Než budete kontaktovat Lenovo	30
Středisko podpory Lenovo	30
Zakoupit další služby	31

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce	33
---	-----------

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii	47
---	-----------

Dodatek C. Informace o souladu s předpisy	53
--	-----------

Dodatek D. Upozornění a ochranné známky	67
--	-----------

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!