

HL02GY



GoGEN



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze, abyste věděli, jak správně své zařízení používat. Po přečtení návodu jej uložte na bezpečné místo pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ

Čelová svítilna, elastický hlavový popruh, nabíjecí kabel, návod k obsluze


POZOR: V žádném případě se nikdy nedívejte přímo do LED světla bez ochrany očí.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud baterii nebudete delší dobu používat, dobijte ji a vybijte každé 3 měsíce, aby zůstala v dobrém stavu.
- Za normálních okolností se svítilna při delším používání mírně zahřeje.
- Nabijte baterii co nejdříve poté, co kontrolka ukáže nízkou úroveň energie.
- Chraňte baterii před vodou, vlhkostí, pádem atd.
- Abyste předešli poškození povrchu čelové svítilny, nevystavujte ji trvalému slunečnímu svitu, vodě, chemikáliím, korozivním plynům nebo jinému oxidačnímu prostředí.
- Nikdy nenabíjete baterii bez dozoru.

POKYNY K POUŽITÍ

1. HLAVNÍ VYPÍNAČ
2. TLAČÍTKO SENZORU
3. VSTUP PRO NABÍJENÍ



FUNKCE SVĚTLA

Stisknutím tlačítka hlavního vypínače zapnete světlo. Dalším stisknutím tohoto tlačítka cyklicky změníte světelný režim: bílé světlo > intenzivně bílé světlo > blikající bílé světlo > červené světlo > vypnuto. Světlo můžete v libovolném režimu vypnout podržením tlačítka hlavního vypínače po dobu 2 sekund. Zelená LED kontrolka na pravé straně čelové svítliny svítí vždy, když je svítlna zapnutá.

FUNKCE SENZORU

Stisknutím tlačítka senzoru zapnete funkci senzoru. Světlo pak můžete zapnout/vypnout mávnutím ruky před čelovou svítlnou (ve vzdálenosti asi 5 cm). Červená LED kontrolka na pravé straně svítliny svítí vždy, když je zapnutá funkce senzoru.

NABÍJENÍ

K nabíjení baterie použijte vstup mikro-USB na čelové svítlně. Můžete použít běžnou USB nabíječku nebo powerbanku, USB výstup notebooku atd. Když se baterie nabíjí, červená kontrolka na vypínači svítí červeně. Jakmile se baterie plně nabije, přepne se na zelenou barvu. Když je baterie vybitá, kontrolka bliká červeně.

ÚDRŽBA

- Pokud se svítlna znečistí, otřete ji suchým hadříkem.
- Pokud svítlnu náhodou ponoříte nebo vystavíte vodě, před jejím dalším použitím vysušte veškerou tekutinu, která se do ní dostala.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| | |
|--------------|-----------------|
| Svítivost | 350 lm |
| Baterie | 1200 mAh |
| Výdrž | až 4 hodiny |
| Hmotnost | 43 g |
| Dosah světla | až 80 m |
| Velikost | 50 x 31 x 35 mm |
| Stupeň krytí | IP55 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!