



# ThinkVision

ThinkVision P32p-20

Uživatelská příručka

Typy přístrojů: 62A2



# Čísla produktů

C20315UP0

62A2-GAR2-WW

První vydání (Březen 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

Produkty, data, počítačový software a služby LENOVO byly vyvinuty výhradně na soukromé náklady a jsou prodávány vládním orgánům jako komerční jednotky ve smyslu 48 C.F.R. 2.101 s omezenými a vyhrazenými právy použití, reprodukce a zpřístupnění.

**UPOZORNĚNÍ K OMEZENÝM A VYHRAZENÝM PRÁVŮM:** Pokud jsou produkty, data, počítačový software nebo služby dodávány podle smlouvy General Services Administration „GSA“, potom použití, reprodukce nebo zpřístupnění podléhá omezením vymezeným ve Smlouvě č. -GS-35F-05925.

---

# Obsah

<b>Bezpečnostní informace</b> .....	<b>iii</b>
Obecné bezpečnostní pokyny.....	iii
<b>Kapitola 1. Začínáme</b> .....	<b>1-1</b>
Obsah balení.....	1-1
Poznámka k používání.....	1-1
Přehled produktu.....	1-2
Typy nastavení.....	1-2
Naklonění.....	1-2
Otáčení.....	1-2
Nastavení výšky.....	1-3
Čep monitoru.....	1-3
Ovládací prvky monitoru.....	1-4
Otvor pro lankový zámeček.....	1-4
Příprava monitoru k použití.....	1-5
Připojení a zapnutí monitoru.....	1-5
Registrační vašeho zařízení.....	1-10
<b>Kapitola 2. Nastavení a použití monitoru</b> .....	<b>2-1</b>
Komfort a usnadnění přístupu.....	2-1
Uspořádání pracoviště.....	2-1
Umístění monitoru.....	2-1
Stručné tipy - zdravé pracovní návyky.....	2-2
Informace o usnadnění přístupu.....	2-2
Nastavení obrazu na monitoru.....	2-3
Použití ovládacích prvků pro přímý přístup.....	2-3
Používání ovládacích prvků portu USB UFP.....	2-3
Použití ovládacích prvků nabídky OSD.....	2-4
Výběr podporovaného režimu zobrazení.....	2-7
Jak funguje řízení spotřeby.....	2-8
Režimy správy napájení.....	2-8
Péče o monitor.....	2-9
Sejmutí podstavce a stojánku monitoru.....	2-9
Nástěnná montáž (volitelně).....	2-9
<b>Kapitola 3. Referenční informace</b> .....	<b>3-1</b>
Specifikace monitoru.....	3-1
Řešení potíží.....	3-3
Ruční instalace ovladače monitoru.....	3-5
Instalace ovladače monitoru pod Windows 7.....	3-5
Instalace ovladače monitoru pod Windows 10.....	3-6
Další pomoc.....	3-6
Servisní informace.....	3-7
Odpovědnost zákazníka.....	3-7
Náhradní díly.....	3-7
<b>Příloha A. Servis a podpora</b> .....	<b>A-1</b>
Registrační vašeho zařízení.....	A-1
Online technická podpora.....	A-1
Telefonní technická podpora.....	A-1
<b>Příloha B. Informace</b> .....	<b>B-1</b>
Informace k recyklaci.....	B-2
Ochranné známky.....	B-2
Napájecí kabely a adaptéry napájení.....	B-3

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!