

Uživatelská příručka
E14 Gen 2 a E15 Gen 2

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 59
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (říjen 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	3
Pohled z levé strany	5
Pohled z pravé strany	8
Vlastnosti a specifikace	9
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	10

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Uživatelské rozhraní Windows	12
Štítek Windows	13
Připojit k sítím	13
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13
Připojení k sítím Wi-Fi	13
Použití aplikace Vantage	14
Interakce s vaším počítačem	14
Použití klávesových zkratk	15
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	17
Použití dotykové plošky	18
Použití vícedotykové obrazovky	20
Použití funkce inteligentního chlazení	22
Použití multimédií	23
Použití zvuku	23
Připojení k externímu displeji	23
Používání režimu Noční osvětlení	24

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 27

Řízení napájení	27
Kontrola stav a teplotu baterie	27
Nabíjení počítače	27
Maximalizovat výdrž baterie.	28
Nastavit chování tlačítka napájení	28
Nastavit schéma napájení	28
Přenos dat	29
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	29
Režim v letadle	29
Možnosti nákupu	29

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 31

Zamknout počítač.	31
Použití hesel	31
Typy hesel.	31
Nastavení, změna a odstranění hesla.	33
Funkce ochrany proti výpadku napájení (u vybraných modelů)	34
Používání snímače otisku prstu (u vybraných modelů)	34
Použití autentizace obličejem (u vybraných modelů)	35
Použití brány firewall a antivirový program	35

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení. 37

UEFI BIOS	37
Co je UEFI BIOS	37
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	37
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	37
Změna spouštěcí sekvence	37
Nastavení systémového data a času	38
Aktualizace systému UEFI BIOS	38
Informace o obnovení	38
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	38
Obnovte své soubory ze zálohy	38
Resetovat počítač	39
Použití pokročilé možnosti	39
Automatické obnovení systému Windows	39
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	39
Nainstalovat Windows 10 a ovladače	40

Kapitola 6. Výměna CRU 43

Co jsou jednotky CRU	43
Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	43
Vyměnit jednotku CRU	44
Sestava zadního krytu	44
Paměťový modul (u vybraných modelů)	45
Jednotka SSD M.2	47

Kapitola 7. Nápověda a podpora 51

Časté dotazy.	51
Chybové zprávy	53
Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	54
Zdroje ke svépomoci	55
Zavolejte Lenovo	55

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!