

Uživatelská příručka



Lenovo

IdeaPad Flex 3 Chromebook (11", 05) a IdeaPad Flex 3 Chromebook (11", 5)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 35
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Únor 2020)

© **Copyright Lenovo 2020.**

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci	ii	Uzamčení zařízení Chromebook	23
Kapitola 1. Poznejte své zařízení Chromebook	1	Vypnutí zařízení Chromebook	23
Pohled zepředu	1	Resetování zařízení Chromebook	24
Základní pohled	2	Nápověda od společnosti Google	24
Pohled z levé strany	3	Kapitola 6. Správa souborů a složek	25
Pohled z pravé strany	5	Co je to Disk Google	25
Pohled zespodu	7	Místní úložný prostor	25
Vlastnosti a specifikace	8	Aplikace Soubory	25
IdeaPad Flex 3 CB 11IGL05	8	Vytváření složek pomocí aplikace Soubory	25
IdeaPad Flex 3 CB 11M735	8	Odstranění nepotřebných souborů	25
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9	Zjištění volného úložného prostoru	26
Provozní prostředí	9	Rozšíření místního úložiště	26
Kapitola 2. Seznámení se zařízením Chromebook	11	Kapitola 7. Nastavení jazyka	27
Nabití zařízení Chromebook	11	Změna jazyka zobrazení	27
Uživatelské rozhraní	12	Přidání způsobu zadávání	27
Připojit k Wi-Fi	12	Přepnutí způsobu zadávání	27
Seznámení s režimy zařízení provozní	12	Kapitola 8. Přidání a správa aplikací	29
Připojení k zařízením Bluetooth	14	Co je to Internetový obchod Chrome	29
Nastavit schéma napájení	14	Přidávání aplikací a rozšíření	29
Kapitola 3. Pohyb po obrazovce	15	Instalace aplikací Android	29
Použití vícedotykové obrazovky	15	Připnutí aplikací k poličce	30
Použití speciálních kláves	16	Připnutí webových stránek k poličce	30
Použití dotykové plošky	17	Kapitola 9. Nápověda a podpora Lenovo	31
Kapitola 4. Použití multimédií	19	Web technické podpory Lenovo	31
Použití kamery	19	Co je to CRU?	31
Použití zvuku	19	CRU pro váš model produktu	31
Připojení k externímu displeji	19	Zavolejte Lenovo	31
Kapitola 5. Účet, přihlášení a odhlášení	21	Než budete kontaktovat Lenovo	32
Typy uživatelských účtů v Chromu	21	Středisko podpory Lenovo	32
Staňte se vlastníkem svého zařízení Chromebook	21	Zakoupit další služby	33
Přihlášení pomocí jiného účtu Google než účtu vlastníka	22	Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce	35
Prohlížení jako host	22	Dodatek B. Informace o usnadnění, ergonomii a údržbě	49
Vytvoření dozorovaného účtu	22	Dodatek C. Informace o souladu s předpisy	53
Odhlásit se	22	Dodatek D. Upozornění a ochranné známky	65
Jak určit, kdo může váš Chromebook používat	23		
Jak zjistit, kdo je vlastníkem zařízení Chromebook	23		
Zakázat přihlášení hosta	23		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!