

**PHILIPS**

Television

5537 Series

# Uživatelský manuál

24PHS5537

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Obsah

<b>1 Získat podporu</b>	<b>3</b>	10.1 Z připojení USB	40
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	3	10.2 Fotografie	40
1.2 Náповěda televizoru a uživatelská příručka	3	10.3 Videа	40
1.3 Online náповěda a uživatelská příručka	3	10.4 Hudba	41
1.4 Péče o zákazníky / Opravy	3	<b>11 Otevření Nabídek nastavení televizoru</b>	<b>42</b>
<b>2 Software</b>	<b>5</b>	11.1 Přehled Domovské nabídky	42
2.1 Aktualizace softwaru	5	11.2 Nabídka Nástroje	42
2.2 Verze softwaru	5	11.3 Rychlá nastavení a Všechna nastavení	42
<b>3 Rychlý průvodce</b>	<b>6</b>	11.4 Všechna nastavení	42
3.1 Dálkový ovladač	6	<b>12 Ochrana životního prostředí</b>	<b>49</b>
3.2 Infračervený snímač	7	12.1 Energetický štítek EU	49
3.3 Joystick – Místní ovládání (pokud je k dispozici)	7	12.2 Informace o produktu	49
<b>4 Instalace</b>	<b>9</b>	12.3 Registrační číslo EPREL	50
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	9	12.4 Likvidace produktu	51
4.2 Umístění televize	9	12.5 Prohlášení o shodě pro Velkou Británii	51
4.3 Zapnutí televizoru	12	<b>13 Vlastnosti</b>	<b>52</b>
<b>5 Připojení</b>	<b>14</b>	13.1 Spotřeba	52
5.1 Průvodce možnostmi připojení	14	13.2 Příjem	52
5.2 Anténa (televizor řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304, 5605-32")	14	13.3 Rozlišení displeje	52
5.3 Anténa (televizor řady 5505, 5525, 5535, 5605-24", 5507, 5527, 5537)	14	13.4 Rozlišení vstupu obrazu:	53
5.4 Satelit (pokud je k dispozici)	15	13.5 Zvuk	53
5.5 Video zařízení	16	13.6 Multimédia	54
5.6 Zvukové zařízení	18	13.7 Možnosti připojení	54
5.7 Počítač	20	<b>14 Odstraňování problémů</b>	<b>57</b>
5.8 CAM s kartou Smart Card - CI+	21	14.1 Tipy	57
5.9 Zařízení USB	22	14.2 Zapnutí	57
5.10 Kabelová síť – Freeview (síťový port je určen pouze pro modely UK)	23	14.3 Dálkový ovladač	57
<b>6 Přepínání zdroje</b>	<b>25</b>	14.4 Kanály	58
6.1 Seznam zdrojů	25	14.5 Obraz	58
6.2 Přejmenování zařízení	25	14.6 Zvuk	58
<b>7 Kanály</b>	<b>26</b>	14.7 Rozhraní HDMI	59
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	26	14.8 USB	59
7.2 Instalace kanálu	26	<b>15 Bezpečnost a péče</b>	<b>60</b>
7.3 Seznam kanálů	32	15.1 Bezpečnost	60
7.4 Výběr filtru kanálů	33	15.2 Péče o obrazovku	61
7.5 Oblíbené kanály	33	15.3 Podmínky používání	61
<b>8 Televizní průvodce</b>	<b>35</b>	<b>16 Autorská práva</b>	<b>63</b>
8.1 Co potřebujete	35	16.1 Rozhraní HDMI	63
8.2 Používání TV průvodce	35	16.2 HEVC Advance	63
<b>9 Nahrávání a pozastavení televizního vysílání (nevztahuje se na modely pro turecký trh)</b>	<b>37</b>	16.3 Dolby Audio	63
9.1 Co potřebujete	37	16.4 DTS 2.0 + výstup Digital Out™	63
9.2 Nahrávání	37	16.5 Jiné ochranné známky	63
9.3 Pozastavení televizního vysílání	38	<b>17 Otev.zdroj.kód</b>	<b>64</b>
<b>10 Videа, fotografie a hudba</b>	<b>40</b>	17.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	64
		17.2 Licence open source	64
		<b>Rejstřík</b>	<b>67</b>

# Získat podporu

## Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové číslo televizoru


Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

### Zaregistrujte svůj televizor

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.

Přejděte na webových stránkách [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Nápověda televizoru a uživatelská příručka

Stiskněte tlačítko  Nastavení > Nápověda

V nabídce Nápověda si můžete snadno aktualizovat software, obnovit výchozí nastavení televizoru a přečíst si uživatelskou příručku.

- Aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru.
- Uživatelská příručka: Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru.
- Řešení potíží: Najděte řešení častých problémů.
- Tovární nastavení: Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení.
- Přehled instalace televizoru: Opětovná instalace a kompletní obnovení televizoru.
- Kontaktní údaje: Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast.

## Online nápověda a uživatelská příručka

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webových stránkách [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky e-mailem. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači.

Pro více možností řešení potíží s televizorem a často kladené dotazy (FAQ)...

Přejděte na webových stránkách <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku nápovědy ze svého počítače.

Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze stránek [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Péče o zákazníky / Opravy

Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru.

Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci, kterou jste obdrželi s televizorem. Nebo se informujte na naší webové stránce [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), kde v případě potřeby zvolíte svou zemi.

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

 Varování

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!