

**PHILIPS**

Television

8556 Series

# Uživatelský manuál

43PUS8556  
50PUS8556  
58PUS8556  
65PUS8556  
70PUS8556  
75PUS8556

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Obsah

<b>1 Domovská obrazovka</b>	<b>4</b>	<b>8 Připojení k televizoru Android TV</b>	<b>36</b>
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4	8.1 Síť a internet	36
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4	8.2 Účet Google	37
1.3 Otevření domovské obrazovky	4	8.3 Aplikace Philips TV Collection	38
<b>2 Instalace</b>	<b>6</b>	<b>9 Aplikace</b>	<b>40</b>
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	6	9.1 Informace o aplikacích	40
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	6	9.2 Google Play	40
2.3 Tipy pro umístění	6	9.3 Spuštění a ukončení aplikace	41
2.4 Napájecí kabel	6	9.4 Blokování aplikací	41
2.5 Kabel antény	7	9.5 Správa aplikací	43
2.6 Satelitní anténa	7	9.6 Úložiště	43
<b>3 Dálkový ovladač</b>	<b>8</b>	<b>10 Internet</b>	<b>44</b>
3.1 Přehled tlačítek	8	10.1 Spuštění aplikace Internet	44
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	9	10.2 Možnosti na internetu	44
3.3 Hlasové vyhledávání	10	<b>11 Rychlá nabídka</b>	<b>45</b>
3.4 Klávesnice	10	<b>12 Zdroje</b>	<b>46</b>
3.5 Infračervený senzor	11	12.1 Přepnutí na zařízení	46
3.6 Baterie	11	12.2 Možnosti televizního vstupu	46
3.7 Čištění	11	12.3 Název a typ zařízení	46
<b>4 Zapnutí a vypnutí</b>	<b>13</b>	12.4 Znovu vyhledat připojení	46
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	13	<b>13 Síť</b>	<b>48</b>
4.2 Tlačítka na televizoru	13	13.1 Síť	48
<b>5 Kanály</b>	<b>14</b>	13.2 Bluetooth	48
5.1 Instalace kanálů	14	<b>14 Nastavení</b>	<b>49</b>
5.2 Seznamy kanálů	14	14.1 Obraz	49
5.3 Seřazování seznamu kanálů	14	14.2 Zvuk	52
5.4 Sledování kanálů	15	14.3 Nastavení funkce AmbientLight	54
5.5 Oblíbené kanály	18	14.4 Nastavení Eco	56
5.6 Teletext	19	14.5 Obecná nastavení	56
5.7 Interaktivní televize	20	14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	59
<b>6 Instalace kanálů</b>	<b>22</b>	14.7 Nastavení systému Android	60
6.1 Instalace satelitu	22	14.8 Nastavení univerzálního přístupu	60
6.2 Instalace antény	24	14.9 Nastavení zámku	60
6.3 Kopie seznamu kanálů	27	<b>15 Video, fotografie a hudba</b>	<b>62</b>
<b>7 Připojit zařízení</b>	<b>29</b>	15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	62
7.1 Informace o připojení	29	15.2 Nabídka Oblíbené	62
7.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	30	15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	62
7.3 Systém domácího kina – HTS	31	15.4 Z připojení USB	62
7.4 Chytré telefony a tablety	31	15.5 Přehrávání videí	62
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	31	15.6 Zobrazení fotografií	63
7.6 Bluetooth	31	15.7 Přehrávání hudby	65
7.7 Sluchátka	32	<b>16 Televizní průvodce</b>	<b>66</b>
7.8 Herní konzole	32	16.1 Co potřebujete	66
7.9 Pevný disk USB	33	16.2 Data TV průvodce	66
7.10 Klávesnice USB	34	16.3 Používání TV průvodce	66
7.11 Jednotka Flash USB	34	<b>17 Pozastavení televize a nahrávání</b>	<b>68</b>
7.12 Fotoaparát	34		
7.13 Videokamera	35		

17.1 Nahrávání	68	28.1 Bezpečnost	91
17.2 Pozastavení televizního vysílání	69	28.2 Péče o obrazovku	92
<b>18 Chytré telefony a tablety</b>	<b>71</b>	<b>29 Podmínky používání</b>	<b>93</b>
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	71	29.1 Podmínky používání – televizor	93
18.2 Google Cast	71	29.2 Podmínky používání – Smart TV	93
<b>19 Hry</b>	<b>72</b>	29.3 Podmínky používání – Philips TV Collection	93
19.1 Co potřebujete	72	<b>30 Autorská práva</b>	<b>95</b>
19.2 Gamepad	72	30.1 Rozhraní HDMI	95
19.3 Hraní hry z herní konzole	72	30.2 Dolby Audio	95
<b>20 Ambilight</b>	<b>73</b>	30.3 Dolby Vision a Dolby Atmos	95
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	73	30.4 DTS-HD	95
20.2 Funkce Ambilight vypnuta	73	30.5 Funkce DTS Play-Fi	95
20.3 Nastavení funkce Ambilight	74	30.6 Wi-Fi Alliance	95
20.4 Režim Lounge Light	74	30.7 Kensington	96
20.5 Budík aplikace Sunrise	74	30.8 Jiné ochranné známky	96
20.6 Ambisleep	74	<b>31 Právní omezení ohledně</b>	<b>97</b>
20.7 Rozšíření funkce Ambilight	75	<b>využívání služeb a/nebo softwaru</b>	
<b>21 Nejlepší tipy</b>	<b>77</b>	<b>nabízeného třetími stranami</b>	
21.1 Nejlepší tipy	77	<b>Rejstřík</b>	<b>98</b>
21.2 Nyní na TV	77		
21.3 Video on Demand	77		
<b>22 Freeview Play</b>	<b>79</b>		
22.1 Informace o službě Freeview Play	79		
22.2 Používání služby Freeview Play	79		
<b>23 Netflix</b>	<b>80</b>		
<b>24 Alexa</b>	<b>81</b>		
24.1 O službě Alexa	81		
24.2 Použití služby Alexa	81		
<b>25 Software</b>	<b>82</b>		
25.1 Aktualizace softwaru	82		
25.2 Verze softwaru	82		
25.3 Automatické aktualizace softwaru	83		
25.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	83		
25.5 Software s otevřeným zdrojovým kódem	83		
25.6 Licence open source	83		
25.7 Oznámení	83		
<b>26 Vlastnosti</b>	<b>84</b>		
26.1 Ochrana životního prostředí	84		
26.2 Spotřeba	84		
26.3 Operační systém	84		
26.4 Příjem	84		
26.5 Typ obrazovky	85		
26.6 Rozlišení vstupu obrazu:	85		
26.7 Možnosti připojení	85		
26.8 Zvuk	85		
26.9 Multimédia	85		
<b>27 Náповěda a podpora</b>	<b>87</b>		
27.1 Zaregistrujte svůj televizor	87		
27.2 Používání nápovědy	87		
27.3 Odstraňování problémů	87		
27.4 Náповěda online	90		
27.5 Podpora a servis	90		
<b>28 Bezpečnost a péče</b>	<b>91</b>		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!