

**Připojení reproduktorové soustavy SW-G2.1 1250**

1. Umístěte satelitní reproduktory vedle monitoru – na každou stranu jeden.
2. Ujistěte se, že ovladač je v dostupné vzdálenosti.
3. Zapojte kabely subwooferu a satelitních reproduktorů (A, B & C) do ovládacího subwooferu, výstupní konektory pravého a levého reproduktoru.
4. Než zapojíte síťový kabel, přesvědčte se, že síťový vypínač na ovladači je nastaven na pryč. Zasuňte síťový kabel (D) do standardní domácí elektrické zásuvky.
5. Tlačítko **Volume** (Hlasitost) otočte k vypnutí/zapnutí systému
6. **Pro konzolu TV/DVD/VCD/Domácího audia/Her: (Obrázek 1)**  
Konektor 3,5 mm stereo zástrčku kabelu (E) vložte do 3.5mm zásuvky označené AUX na hostitelském a pak připojte červeno/bílou zásuvku RCA do dvou RCA zásuvek konzoly TV/DVD/VCD/Domácího audia/Her.
7. **Pro PC/MP3/CD či jiná stereo zařízení: (Obrázek 2)**  
RCA zástrčky (červenou a bílou) zvukového kabelu (E) vložte do RCA zásuvky označené AUX na hostitelském a 3,5mm zásuvku vložte do audio zařízení, které používá standardní 3,5mm zásuvky, jako počítač, notebook, CD přehrávač, MP3 přehrávač, atd.
8. **Pro internetovému telefonu: (Obrázek 3)**  
-Zasuňte 3.5mm zástrčku stereofonních kabelů (E/F) do konektorů mic a AUX na ovladači.  
-Zasuňte druhý konec stereofonních kabelů do zvukové karty.  
-Zástrčky headsetu mohou být zasunuty do konektoru mic (5) a sluchátkového konektoru (4) na přední straně ovladače

**Funkce ovládání**

1. **Power/ Volume**(Hlasitost): Tlačítko **Volume** (Hlasitost) otočte k vypnutí/zapnutí systému a ovládání stupně hlasitosti.
2. **Basy**: Ovládá úroveň basů u reproduktoru.
3. LED pro Zap/Vyp
4. **Konektor sluchátek**: určený pro 3,5 mm mini stereo konektor sluchátek.
5. **Konektor MIC**: Vhodný pro 3.5mm stereofonní minizástrčku z headsetu nebo mikrofonu.

**Varování:**

1. Napájecí kabel nezapojujte, dokud není provedeno celkové propojení všemi potřebnými kabely.
2. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
3. Reproduktory nevystavujte vlhkosti, ani kapající vodě a ujistěte se, že na nich nejsou umístěny žádné předměty s tekutinou, jako např. vázy.