



Cololight

STRUČNÝ NÁVOD

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze a dodržujte bezpečnostní instrukce.

1. Zamýšlené použití

- Cololight je modulární plug and play LED osvětlení, které lze dálkově ovládat přes smartphone a aktivní Wi-Fi připojení.
- Výrobce ani prodejce neručí za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

2. Detailní informace

- Podrobnější návod k obsluze a mnoho dalších informací, jako např. poznámky k montáži na zeď, možnosti rozšíření, ovládání hlasem nebo ovládání aplikace naleznete na www.cololight.de, nebo na easystore.cz

3. Nebezpečí pro děti



- Tento produkt není vhodný pro děti do 3 let. Děti mladší 14 let musí tento výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.
- Obalový materiál, fólie a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

- Přístroj není hračka!
- Existuje riziko spolknutí a udušení.


4. Bezpečnostní instrukce

- Svítidlo lze připojit pouze k zásuvce USB, například k počítači nebo USB síťovému adaptéru pomocí USB kabelu, který je součástí balení setů s ovladačem a podstavcem.
- Zařízení nespouštějte, pokud je kabel, světelný blok nebo zásuvka poškozena.
- LED diody uvnitř modulů nelze vyměnit.
- Zařízení čistěte pouze pokud je vypnuté, a to suchým hadříkem.
- Neotevírejte přístroj a neopravujte jej sami.
- Chraňte zařízení před vodou, vlhkostí, nadměrným chladem a teplem!


- Nprovádějte na zařízení žádné změny.
- Zařízení používejte pouze v interiéru.
- Pokud lampu nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.
- Světelné bloky připojujte pouze s pomocí originálních spojek, když je zařízení vypnuté.
- Ujistěte se, že světelné bloky jsou upevněny tak, aby nikoho nezranily. Na zařízení nepokládejte žádné těžké předměty. Nenechávejte zařízení spuštěné bez dozoru.
- Zařízení spouštějte pouze v dobře větraných prostorách.

5. SESTAVENÍ

- Hlavní ovladač s USB kabelem připojte ke světelnému bloku. Uzamykač mechanismus musí být otevřen (drážka směřuje k otevřenému zámku) a poté opatrně zatlačena na zadní stranu ovladače.
- Zámek pak zavřete mincí. Následně modul připojte do zásuvky.



- K základně pak můžete připojit další světelné bloky (jsou-li k dispozici). K tomuto účelu použijte dodané spojky.
- Jedna strana spojky musí být vždy zasunuta do vnitřní zásuvky dvojité zásuvky.
- Druhou stranu spojky lze zapojit pouze do vnější zásuvky.
- Po připojení musí bloky těsně nasadit (bez mezery).



6. USB propojení

- Nyní připojte nabíjecí kabel USB základny k vhodnému USB portu zdroje napájení (ideálně s výstupem vyšším než 2A).
- Pokud si nejste jisti, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

7. Manuální ovládání

- Na zadní straně základny je dotykové tlačítko sloužící k ručnímu spuštění / vypnutí světla.

8. Ovládání prostřednictvím aplikace

- Pro využití všech funkcí chytrého osvětlení použijte prosím aplikaci pro smartphony se systémem iOS a Android. Stačí navštívit App Store nebo Google Play a vyhledat "Cololight".
- Poté postupujte podle pokynů aplikace.

9. Informace k Wi-Fi

- Vezměte prosím na vědomí, že Cololight podporuje pouze Wi-Fi připojení 2,4 GHz.
- **5GHz síť nelze připojit.**
- Máte-li jakékoli problémy nebo dotazy týkající se tohoto tématu, obraťte se na náš zákaznický servis nebo na IT specialistu.

10. Likvidace



- Výrobek po konci životnosti odevzdejte k likvidaci na místě zpětného odběru tříděného odpadu.
- Tento výrobek a jeho obal jsou vyrobeny z materiálů, které mohou recyklovat specializované recyklační společnosti.

11. Zákaznický servis a distribuce pro ČR a SR

EasyCo s.r.o.
 Bezová 1658/1
 147 00 Praha 4 – Braník
 Česká republika

Tel.: +420 261 211 521
 +420 608 768 790

12. Prohlášení o shodě

- Distributor pro EU Klaus Stephan GmbH tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53 / EU.
- Prohlášení o shodě podle této směrnice naleznete na www.cololight.de/support

