



? PODPORA




Sekci Otázky/Odpovědi, podrobnější návod k obsluze a další informace najdete na adrese www.soundcore.com/support

1 POUŽÍVÁNÍ




Zvolte nástavce EarTip, které vám sedí nejlépe.

2 NABÍJENÍ




Před nabíjením zcela vysušte nabíjecí port USB. Použijte certifikovaný nabíjecí kabel USB-C, abyste zabránili poškození.

3 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ




Otevřete nabíjecí pouzdro, sluchátka se automaticky zapnou. Chcete-li sluchátka vypnout, vložte je do nabíjecího pouzdra a zavřete je.

4 PÁROVÁNÍ




Otevřete nabíjecí pouzdro a sluchátka automaticky přejdou do režimu párování Bluetooth. Pro připojení vyberte v seznamu zařízení Bluetooth položku "Soundcore R100".

5 OVLÁDÁNÍ




x1: Stiskně jednou
x2: Stiskně dvakrát
x3: Stiskně třikrát
Ⓞ2s: Stiskně a přidrže na dvě sekundy

MONO



- x1: Stiskně jednou
- x2: Stiskně dvakrát
- x3: Stiskně třikrát
- Ⓞ1s: Stiskně a přidrže na jednu sekundu


7 REZETOVÁNÍ



Pokud sluchátka nelze správně spárovat mezi sebou nebo s jinými zařízeními, resetujte je.

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a nechte pouzdro otevřené. Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře po dobu 10 sekund, dokud indikátory LED na nabíjecím pouzdře třikrát rychle červeně nezablíkají. Tím potvrdíte, že resetování proběhlo úspěšně a sluchátka lze normálně připojit.

7 LED KONTROLKA



- ◊ Bliká bílá
- Svítí bílá
- ◊ Bliká červená
- Svítí červená
- Nesvítí

8 TIPY

EN: Bluetooth párování:
U některých smartphonů můžete být po výběru možnosti "Soundcore R100" ke spárování požádáni o opětovné potvrzení párování ve vyskakovacím okně.
Přerušení připojení Bluetooth:
Vypněte zařízení Bluetooth a znovu jej zapněte.
Odstraňte zařízení "Soundcore R100" ze seznamu zařízení Bluetooth.
Resetování: Pokud se pokusíte sluchátka resetovat, ujistěte se, že jsou sluchátka nabíjena v pouzdře a nechte pouzdro otevřené.

Vstup: 5V 0.5A

Doba nabíjení: 2 hodiny

Doba používání (liší se dle úrovně hlasitosti a obsahu): 6,5 hodiny (celkem 25 hodin s dobou nabíjení)

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD
Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA
Praha Music Center, s.r.o.,
Organizační složka Slovensko
Dostojevského 10
940 63 Nové Zámky
Tel./fax: 035 640 1981
<http://www.prahamusic.sk>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC
Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz

9

soundcore



Soundcore R100
Návod k obsluze

soundcore.com/support



Model: A3981, A3981L, A3981R



@SoundcoreAudio



@soundcoreaudio



@soundcoreaudio