


## Earphones BT Urban 2



[www.energysistem.com](http://www.energysistem.com)

## HU

### Bevezetés

Köszönjük Önnnek kinyilvánította irányunkban a bizalmát és megvásárolta az Energy Earphones új terméket. Bízunk benne, hogy a termék működésével eléggedett lesz.

Ez a Bluetooth handsfree funkcióval ellátott fülhallgató a sportolás folyamán nyújtandó maximális mértékű kényelem és a legjobb minőségű hangkibocsátás biztosítására lett megtervezve. A fülhallgató alkalmazásakor egyidejűleg biztosított a telefonos beszélgetés lebonyolítása, mégpedig a telefon manipulációja, valamint a sportolás félbehagyásánálkül.

Kérjük, hogy a készülék első használata előtt olvassa el a készülék használati utasítását. A terméket ne tegye ki extrém magas vagy alacsony hőmérséklet, közvetlen napsugárzás, nagy páratartalom, por hatásának és védje a nagy rezgések és fizikai hatások ellen. A készülék használati utasításának teljes szövege megtalálható a termékgyártójának elektronikus honlapján.

### A készülék leírása

1. Hangerő+ / Következő
2. Multifunkciós nyomógomb
3. Hangerő- / Előző
4. LED Indikátor
5. Töltő port
6. Mikrofon
7. Magnetic Switch

### A csomagolás tartalma

- Energy Earphones BT Urban 2
- USB töltőkábel
- Zacskó

### Magnetic Switch

Csatlakoztassa a fejhallgatót a lejátszás szüneteltetéséhez, és folytatáshoz húzza ki a fejhallgatót.

## CZ

### Úvod

Děkujeme vám za projevenou důvěru a zakoupení nového produktu Energy Earphones. Věříme, že s ním budete spokojeni. Tato Bluetooth sluchátka s funkcí handsfree jsou navržena pro poskytnutí maximálního pohodlí a nejlepšího zvuku během sportování. Současně umožňují přímo využívat telefonní hovory bez manipulace s telefonem a přerušení tréninku. Před prvním použitím si prosím přečtěte pokyny k použití. Nevystavujte výrobek extrémně vysokým či nízkým teplotám, příměsi slunci, vlhkosti, prachu, chráňte jej před otresy a fyzickým poškozením. Plnou verzi uživatelské příručky naleznete na internetových stránkách výrobce.

### Popis přístroje

1. Hlasitost + / Další
2. Multifunkční tlačítko
3. Hlasitost - / Předchozí
4. LED indikátor
5. Nabíjecí port
6. Mikrofon
7. Magnetic Switch

### Obsah balení

- Energy Earphones BT Urban 2
- USB nabíjecí kabel
- Pouzdro

### Magnetic Switch

Pomocí magnetů na špuntech sluchátek můžete ovládat přehrávání: Sepněte sluchátká pro pauzu, odepněte sluchátká pro pokračování.

### Bekapcsolás / kikapcsolás / feltöltés

A készülék bekapcsolásakor a multifunkciós nyomógombot (2) 2 másodpercig addig tartsa lenyomva, míg az indikátor (4) kék színben ki nem gyullad és a hangjelzés meg nem szólal. Az indikátor (4) a készülék működésének ideje alatt kék színben villog. A készülék kikapcsolásával a multifunkciós nyomógombot (2) 3 másodpercig nyomja le, a kikapcsolást hangjelzés is jelzi.

Amennyiben az elemek működésének kapacitása 10% alá csökken, egy hangjelzés szólal meg az indikátor (4) jelzése piros/kék színre vált át. Az elem fel töltésének elvégzésére a fülhallgatót kapcsolja össze a mellékelt kábel alkalmazásával a PC USB portjához vagy a töltőhöz. A készüléket ne hagyja az USB-hez kapcsolva több mint 8 óra hosszan és a készüléket lemerült elemmel ne tárolja. Ez az elem élettartamának csökkenését okozhatja.

### Bluetooth párosítás

Amennyiben a termék kikapcsolt állapotban van, nyomja meg a multifunkciós nyomógombot (2) kb. 4 másodpercre, addig míg az indikátor (4) nem kezd el változónan piros/kék színben villogni. Ebben a pillanatban a készülék párositható (összeköthető) a zsebtelefonnal, számítógéppel és egyéb más elektronikus készülékekkel. A készüléket keresse ki a Bluetooth által elérhető jegyéken és végezze el a párosítás műveletét. A párosítás semmilyen kódjelet nem igényel, a sikeres párosítási művelet elvégezése után egy hangjelzés lesz hallható.

### A hangerő és a lejátszás kezelése

A hangerő változtatására röviden nyomja meg a Hangerő + (1) / Hangerő - (3) nyomógombot. A zene változtatására a Tovább (1) / Vissza (3) nyomógombot 2 másodpercre nyomja meg. A multifunkciós nyomógomb (2) segítségével a lejátszást leállíthatja vagy elindíthatja, valamint a bejövő telefonhívásokat fogadhatja és leállíthatja.

### Zapnutí / vypnutí / nabíjení

Pro zapnutí zařízení podržte multifunkční tlačítko (2) po dobu 2 sekund, až se indikátor (4) rozsvítí modře a ozve se zvukové znamení. Indikátor (4) během provozu bliká modře. Pro vypnutí podržte multifunkční tlačítko (2) po dobu 3 sekund, vypnutí potvrď zvukové znamení.

Pokud zbyvající kapacita baterie klesne pod 10%, ozve se signál a indikátor (4) se změní na červenou. Pro nabítí baterie připojte sluchátka k USB portu PC nebo nabíjecky pomocí dodaného kabelu. Nenechávejte přístroj připojený k USB déle než 8 hodin, neskladujte výrobek s vybitou baterií. Může dojít ke snížení životnosti baterie.

### Bluetooth párování

Je-li produkt vypnutý, stiskněte multifunkční tlačítko (2) na přibližně 4 sekundy, dokud indikátor (4) nezačne blikat střídavě červeně/modře. V tomto momentě lze přístroj spárovat s mobilním telefonem, počítačem a dalšími zařízeními. Vyhledejte přístroj v seznamu dostupných Bluetooth zařízení a provedte spárování. Párování nevyžaduje žádné kódy, po úspěšném spojení se ozve zvukové znamení.

### Ovládání hlasitosti a přehrávání

Stiskněte krátké tlačítka Hlasitost + (1) / Hlasitost - (3) pro změnu hlasitosti. Podržte tlačítka Další (1) / Zpět (3) po dobu 2 sekund pro změnu skladby.

Pomocí multifunkčního tlačítka (2) můžete pozastavit a spustit přehrávání a také přijmout a ukončit příchozí telefonní hovor.

### Záruka


Energy Sistem poskytuje záruku na vady výrobku po dobu 36 měsíců. Tato záruka pokrývá vady zpracování nebo materiálu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené fyzickou újmovou, nesprávným použitím nebo svévolnou úpravou výrobku třetí osobou. Ve třetím nadstandardním roce záruky nelze žádat vrácení peněz, může vám však být výměnou nabídnut stejný či novější výrobek též modelové řady. Baterie v přístroji je spotřební materiál, výrobce uvádí životnost 12 měsíců.

### Uplatnění záruky

Záruku můžete uplatnit u svého prodejce nebo v autorizovaném servisním středisku. K výrobku vždy přiložte průvodní dopis s kompletními kontakty, kopii nákupního dokladu a originální příslušenství, pokud se k němu vada máže vztahovat.

### Prohlášení o shodě

Výrobce: Energy Sistem Technology, Španělsko.  
Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výrobek **Energy Earphones BT Urban 2** (země výroby: Čína) je v souladu se všemi normami a standardy dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/CE ze dne 16. dubna 2014.



Tento symbol na produkту nebo v návodu k použití znamená, že toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat k recyklaci u vašeho prodejce nebo ve specializované sběrné.

### Dovozce pro ČR:

BaSys CS, s.r.o., Sodomkova 1478/8, 102 00 Praha 10  
[www.basys.cz](http://www.basys.cz)

## HR

### Uvod

Hvala Vam na ukazanom povjerenju i kupnji novog proizvoda Energy Earphones. Vjerujemo da ćete s njime biti zadovoljni. Ove Bluetooth slušalice s funkcijom handsfree dizajnirane su tako da pružaju maksimalnu udobnost i najbolji zvuk prilikom sporta. Istodobno omogućuju izravno uzimati telefonske pozive bez rukovanja telefonom i prekidanjem treninga.

Prije prve uporabe molimo pročitati upute za uporabu. Proizvod neemoće izlagati ekstremno visokim ili niskim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, vlazi, prašini, stitiće ih od udara i fizičkih oštećenja. Punu verziju korisničkog priručnika možete naći na internetskim stranicama proizvođača.

### Opis aparata

1. Glasnoča + / Dalje
2. Višenamjenski gumb
3. Glasnoča - / Prethodni
4. LED Indikator
5. Port za punjenje
6. Mikrofon
7. Magnetic Switch

### Sadržaj pakovanja

- Energy Earphones BT Urban 2
- USB kabel punjenja
- Vrećica

### Jótállás / nyilatkozat

Az Energy Sistem a termékekre 36 hónapos józállást biztosít. Ez a józállás magába foglalja a szerelési, valamint a hibás anyag miatt keletkezett meghibásodásokat. A józállás nem vonatkozik a készülékre történő fizikai behatások, helytelen használata vagy egy harmadik személy által végzett, nem megengedett szereles következtében keletkezett meghibásodásokra. Ajtózállás harmadik, ajtózállás biztosítása idejének átlagon felüli évében, nem lehet kérni az termék vételárrának visszatérítését, viszont a meghibásodott készüléket ki lehet cserélni egy ugyanolyan típusú ügy, vagy újabb modellhez tartozó termékre. A készüléken lévő elem fogyóeszközök minősül, a gyártó élettartamát 12 hónapban határozta meg.

### Ajtózállás érvényesítése

Ajtózállás érvényesítethető a termék vásárlásának helyén vagy a szerződött, jogosultsággal rendelkező márkaszerviznél. A meghibásodott termékhez minden csatolja az összes elérhetőséget tartalmazó kísérőlevelét, a vásárlási bizonylat másolatát és az eredeti tartozékokat, amennyiben a meghibásodás ezekre vonatkozik.

### Megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Energy Sistem Technology, Spanyolország.  
A saját kizárolagos felelősségeknek tudatában nyilatkozuk, hogy az **Energy Earphones BT Urban 2** (gyártás országa: Kína) általános készített termék, teljesít az Európai Parlament és Tanács 2014. április 16-án kiadott 2014/53/CE irányelv alapján kiadott összes szabvány és szabályzat követelményeit. Ez a terméknél vagy a használati utasításban található szimbólum azt jelzi, hogy ez a berendezés elektromos hulladék és ezért nem tartozik a háztartási hulladék közé. Az ilyen jelöléssel ellátott működésképtelen készülék, újrahasznosításra, leadható a készülék árusításának helyén vagy a specializált hulladékgyűjtőben.

### HU importőre:

BaSys Magyarországi Kft., 2045 Törökálint, Tópark utca 9  
West Gate Business Park  
[www.basys.hu](http://www.basys.hu)

## **Uključivanje / isključivanje / punjenje**

Za uključenje uređaja pridržite višenamjenski gumb (2) na 2 sekunde sve dok indikator (4) ne svijeti plavo i ne čuje se zvučni signal. Indikator (4) tijekom rada treperi plavo. Za isključenje uređaja pridržite višenamjenski gumb (2) na 3 sekundi, isključenje će potvrditi zvučni signal.

Kada preostali kapacitet baterije padne ispod 10 %, čut će se signal i indikator (4) će se promijeniti u crveno svjetlo. Za punjenje baterije spojite slušalice na USB priključak računala ili na punjač preko isporučenog kabla. Uredaj nemojte ostavljati priključen na USB dulje od 8 sati, proizvod nemojte spremati s praznom baterijom. Može se smanjiti vijek trajanja baterije.

## **Bluetooth uparivanje**

Ako je proizvod isključen, pritisnite višenamjenski gumb (2) na otprilike 4 sekundi, sve dok indikator (4) ne poče izmjerenično treperiti crvena/plava. U tom trenutku uređaj je moguće upariti s mobilnim telefonom, računalom i drugom opremom. Pronadite uređaj na popisu dostupnih Bluetooth uređaja i uparite. Uparivanje ne zahtjeva nikakve kodove, nakon uspješne veze pojavi se zvučni signal.

## **Upravljanje glasnoće i reproduciranje glazbe**

Kratko pritisnite gumb Glasnoća + (1) / Glasnoća - (3) za promjenu glasnoće.

Pridržite gumb Dalje (1) / Nazad (3) na 2 sekunde za promjenu pjesme.

Preko višenamjenskog gumba (2) moguće je zaustaviti i pustiti sviranje glazbe te također primiti i prekinuti dolazeći telefonski poziv.

## **Magnetic Switch**

Spojite slušalice za zaustavljanje reprodukcije, za nastavak isključite slušalice.

## **Gwarancja**

Energy Sistem udjela gwaranciju na wady produktu na okres 36 mjeseci. Ninjsza gwarancija obejmuje wady opracowania lub materiału. Gwarancja nie dotyczy wad spowodowanych uszczerekami fizycznymi, w konsekwencji niewłaściwego wykorzystania lub samowolnej modyfikacji produktu przez osobę trzecią. W trzecim ponadstandardowym roku gwarancji nie można się domagać zwrotu pieniędzy, może Ci jednak zostać zaproponowana wymiana za takim samym nowszym produktem tej samej serii modelowej. Bateria w urządzeniu jest materiałem eksplatacyjnym, producent podaje żywotność 12 miesięcy.

## **Wykorzystanie gwarancji**

Gwarancję można wykorzystać u swojego sprzedawcy lub w autoryzowanym ośrodku serwisowym. Do produktu zawsze trzeba dodać list polecony z kompletnymi kontaktami, kopię dokumentu zakupu i wyposażeniem oryginalnym, jeśli wada może go dotyczyć.

## **Dekläracie zgodnosti**

Producent: Energy Sistem Technology, Hiszpania.

Oświadczenie na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt **Energy Earphones BT Urban 2** (kraj produkcji: Chiny) jest w zgodzie z wszystkimi normami i standardami wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/CE z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Ten symbol na produkcie lub w Instrukcji obsługi oznacza, że urządzenie to jest odpadem elektronicznym i nie należy do odpadu z gospodarstwa domowego. Tak oznaczone niedziałające urządzenie można oddać do recyklingu u swojego sprzedawcy lub w specjalistycznym punkcie zbiorczym.

## **Jamstvo**

Energy Sistem pruža jamstvo na nedostatke proizvoda u roku od 36 mjeseci. Ovo jamstvo pokriva nedostatke proizvodnje ili materijala. Jamstvo se ne odnosi na nedostatke uzrokane uslijed fizičke štete, nepravilne uporabe ili samovoljne prilagodbe proizvoda od strane treće osobe. Utrećoj i nad standardnoj godini nije moguće zahtijevati povratak novca, ali bit će vam za zamjenu ponuđeni isti ili noviji proizvod iste serije modela. Baterija u aparatu je potrošni materijal, proizvod navodi vijek trajanja od 12 mjeseci.

## **Primjena jamstva**

Jamstvo možete primijeniti kod svoga prodavača ili u ovlaštenom centru za servisiranje. Uz proizvod uvijek priložite prateći dopis sa svim kontaktima, presliku računa o kupnji i izvornu dodatnu opremu, ukoliko se na istu može odnositi nedostatak.

## **Izjava o suglasnosti**

Proizvođač: Energy Sistem Technology, Španija.

Ovime isključivo na vlastitu odgovornost izjavljujemo da je proizvod **Energy Earphones BT Urban 2** (zemlja proizvodnje: Kina) u skladu sa svim normama i standardima prema Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća 2014/53/CE od 16. travnja 2014. Ovaj simbol na proizvodu ili u uputama ima značenje da je ovaj uređaj električni i elektronički otpad i ne spada u kućanski otpad. Tako označene ne funkcionalne uređaje možete predati na recikliranje kod vašeg prodavača ili na posebno sabirno mjesto.

## **PL**

### **Wprowadzenie**

Dziękujemy za zaufanie i kupno nowego produktu Energy Earphones. Wierzymy, że będziesz z nich zadowolony.

Te słuchawki Bluetooth z funkcją handsfree są zaprojektowane tak, by osiągnąć maksymalny komfort i jak najlepszy dźwięk podczas wykonywania czynności sportowych. Równocześnie umożliwiają bezpośrednie odebranie połączenia telefonicznego bez konieczności manipulacji z komórką i przerwania treningu.

Przed pierwszym zastosowaniem prosimy o przeczytanie Instrukcji obsługi. Produkt nie może być wystawiany na działanie temperatur ekstremalnych, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu, chronić je trzeba przed wstrząsami i uszkodzeniem fizycznym. Pełną wersję podręcznika użytkownika można znaleźć na stronach internetowych producenta.

### **Opis urządzenia**

1. Głośność + / Następny
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Głośność - / Poprzedni
4. Wskaźnik LED
5. Port ładowania
6. Mikrofon
7. Magnetic Switch

### **Zawartość pakietu**

- Energy Earphones BT Urban 2
- Kabel ładowania USB
- Sakiewka

### **Magnetic Switch**

Podłącz słuchawki, aby wstrzymać odtwarzanie, odłącz słuchawki, aby kontynuować.

### **Zapnutie / vypnutie / nabíjanie**

Pre zapnutie zariadenia podržte multifunkčné tlačidlo (2) na 2 sekundy, až sa indikátor (4) rozsvieti na modro a ozve sa zvukové znamenie. Indikátor (4) počas prevádzky bliká na modro. Pre vypnutie podržte multifunkčné tlačidlo (2) na 3 sekundy, vypnutie potvrďuje zvukové znamenie.

Ak zostávajúca kapacita batérie klesne pod 10%, ozve sa signál a indikátor (4) sa zmení na červenú. Pre nabítie batérie pripojte slúchadlá k USB portu PC alebo nabíjačky pomocou dodaného kabla. Nenechávajte prístroj pripojený k USB dlhšie ako 8 hodín, neskladujte výrobok s vybitou batériou. Môže dôjsť k zniženiu životnosti batérie.

### **Bluetooth párovanie**

Ak je produkt vypnutý, stlačte multifunkčné tlačidlo (2) na približne 4 sekundy, kým indikátor (4) nezačne blikať striedavo červeno / modro. V tomto momente je možné spárať s mobilným telefónom, počítačom a ďalšími zariadeniami. Vyhľadajte prístroj v zozname dostupných Bluetooth zariadení a vykonajte spárovanie. Párovanie nevyžaduje žiadne kódy, po úspešnom spojení sa ozve zvukové znamenie.

### **Ovládanie hlasitosti a prehrávania**

Krátko stlačte tlačidlá Hlasitosť + (1) / Hlasitosť - (3) pre zmenu hlasitosti. Podržte tlačidlá Ďalší (1) / Späť (3) na 2 sekundy pre zmenu skladby.

Pomocou multifunkčného tlačidla (2) môžete pozastaviť a spustiť prehrávanie a tiež priať a ukončiť prichádzajúci telefónny hovor.

### **Magnetic Switch**

Pomocou magnetrov na špunty slúchadiel môžete ovládať prehrávanie: Zopnite slúchadlá pre pauzu, odopnite slúchadlá pre pokračovanie.

## **Włączenie / wyłączenie / ładowanie**

Do włączenia urządzenia przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (2) przez 2 sekundy, nim pojawi się niebieskie światło wskaźnika (4) i sygnał dźwiękowy. Wskaźnik (4) migocze podczas eksplotacji. Do wyłączenia urządzenia przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (2) przez 3 sekundy, wyłączenie zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Jeśli pojemność resztowej spadnie pod 10%, odeswie się sygnał a wskaźnik (4) zmieni kolor na czerwony. W celu ładowania baterii przyłączyc słuchawki do portu USB komputera stacjonarnego lub ładowarki przy pomocy dodanego kabla. Urządzenie nie pozostawiać przyłączone do USB przez okres dłuższy niż 8 godzin, nie przechowywać produktu z rozładowaną baterią. Może dojść do obniżenia wytrzymałości baterii.

## **Parowanie Bluetooth**

Jeśli produkt jest wyłączony, naciśnij przycisk wielofunkcyjny (2) na mniej więcej 4 sekund, dopóki wskaźnik (4) nie zacznie migotać na zmianę na czerwono/niebiesko. W tym momencie urządzenie można parować z komórką, komputerem i dalszymi urządzeniami. Odszukaj urządzenie na liście dostępnych urządzeń Bluetooth i dokonaj parowania. Parowanie nie wymaga żadnego kodu, po pomyślnym połączeniu pojawi się sygnał dźwiękowy.

## **Obsługa głośności i odtwarzania**

Krótko naciśnij przycisk Głośność + (1) / Głośność - (3) do zmiany głośności.

Przytrzymaj przycisk Inne (1) / Z powrotem (3) na 2 sekundy do zmiany utworu.

Przy pomocy przycisku wielofunkcyjnego (2) można odtwarzanie przytrzymać lub włączyć oraz przyjąć i zakończyć przyjmowaną rozmowę telefoniczną.

## **SK: Záruka**

Energy Sistem poskytuje záruku na vady výrobku po dobu 36 mesiacov. Táto záruka pokrýva chyby spracovania alebo materiálu. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené fyzickou ujmou, nesprávnym použitím alebo svojvoľnú úpravou výrobku treťou osobou. V treťom nadstandardnom roku záruky nemožno žiadať vrátenie peňazí, môže vám byť však výmenou ponúknutý rovnaký alebo novší výrobok rovnakej modelovej rady. Batéria v prístroji je spotrebny materiál, výrobca uvádzá životnosť 24 mesiacov.

## **Uplatnenie záruky**

Záruku môžete uplatniť u svojho predajcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku. K výrobku vždy priložte sprievodný list s kompletными kontaktami, kopiu nákupného dokladu a originálne príslušenstvo, ak sa k nemu vada môže vzťahovať.

## **Vyhľasenie o zhode**

Výrobca: Energy Sistem Technology, Španielsko.

Prehlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že výrobok

**Energy Earphones BT Urban 2** (krajina výroby: Čína) je v súlade so všetkými normami a standardmi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53 / EÚ zo 16. apríla 2014.

Tento symbol na produktoch alebo v návode na použitie znamená, že toto zariadenie je elektroodpad a nepatrí do domového odpadu. Tako označené nefunkčné zariadenie môžete odovzdať na recykláciu v vášho predajcu alebo v špecializovanej zberni.

## **Dovozca pre SR:**

BaSys SK, s.r.o., Stará Vajnorská 37/C, 831 04 Bratislava  
www.basys.sk