

TCL

2.0 Channel Home Theater Sound Bar

TS7000


Quick start guide



1



- EN** Make sure you read all the safety information before you use this product.
- HR** Pročitajte sve informacije o sigurnosti prije upotrebe ovog proizvoda.
- CS** Před použitím tohoto výrobku si přečtete všechny bezpečnostní informace.
- DA** Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du bruger produktet.
- NL** Zorg dat u alle veiligheidsinformatie leest voor u dit product gebruikt.
- ET** Enne selle seadme kasutamist lugege kindlasti kõiki ohutuseeskirju.
- FI** Varmista, että olet lukenut kaikki turvallisuutta koskevat tiedot ennen tämän tuotteen käyttöä.
- FR** Assurez-vous de lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- DE** Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche Sicherheitshinweise gelesen haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- HU** A készülék használatba vétele előtt olvassa el az összes biztonsági előírást.
- IT** Assicurarsi di avere letto tutte le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- NO** Les all sikkerhetsinformasjonen før du tar i bruk dette produktet.
- PL** Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
- PT** Antes de utilizar este produto, certifique-se de ler todas as informações de segurança.
- RU** Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по безопасности перед использованием изделия.
- SK** Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky bezpečnostné informácie.
- ES** Asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.
- SV** Se till att du läser all säkerhetsinformation innan du använder den här produkten.
- TR** Ürünü kullanmadan önce tüm güvenli kullanma talimatlarını okuyunuz.
- UK** Уважно ознайомтеся із усією інформацією стосовно техніки безпеки перед використанням пристрою.

A**B****C****D****E****F****G****H****I**

2




D




E




1




2




3



3a





- EN** Cables are sold separately.
- HR** Kabeli se prodaju zasebno.
- CS** Kabely se prodávají samostatně.
- DA** Kabler sælges særskilt.
- NL** Kabels worden afzonderlijk verkocht.
- ET** Kaablid tuleb eraldi osta.
- FI** Kaapelit myydään erikseen.
- FR** Les câbles sont vendus séparément.
- DE** Kabel sind separat erhältlich.
- HU** A kábeleket külön kell megvásárolni.
- IT** I cavi sono venduti separatamente.
- NO** Kabler selges separat.
- PL** Przewody sprzedawane są oddzielnie.
- PT** Os cabos são vendidos em separado.
- RU** Кабели продаются отдельно.
- SK** Káble sa predávajú samostatne.
- ES** Los cables se venden por separado.
- SV** Kablar säljs separat.
- TR** Kablolar ayrı olarak satılmaktadır.
- UK** Кабелі продаються окремо.



3b

**B****TS7000**

- EN** Standby power consumption
 - HR** Potrošnja energije u stanju mirovanja
 - CS** Spotřeba energie v pohotovostním režimu
 - DA** Strømførbrog i standbytilstand
 - NL** Stand-by-stroomverbruik
 - ET** Energiatarve ooterežiimis
 - FI** Virrankulutus valmiustilassa
 - FR** Consommation électrique en veille
 - DE** Leistungsaufnahme im Standby-Modus
 - HU** Teljesítményfelvétel készenléti állapotban
 - IT** Consumo di energia in stand-by
 - NO** Strømførbrog i standby-modus
 - PL** Pobór prądu w trybie czuwania:
 - PT** Modo de suspensão de consumo de energia
 - RU** Расход энергии в режиме энергрии
 - SK** Spotreba energie v pohotovostnom režime
 - ES** Consumo energético en espera
 - SV** Strømförbrukning i viloläge
 - TR** Bekleme konumu güç tüketimi
 - UK** Споживання енергії в режимі очікування
- < 0.5W**

C

EN TV Sensor	FR Capteur de téléviseur	RU ТВ датчик
HR Senzor na televizoru	DE TV-Sensor	SK TV snímač
CS TV senzor	HU TV érzékelője	ES Sensor de TV
DA TV-sensor	IT Sensore TV	SV Tv-sensor
NL Tv-sensor	NO TV-sensor	TR TV Sensörü
ET TV-sensor	PL Czujnik na TV	UK Датчик на телевізорі
FI TV-anturi	PT Sensor TV	

4a



A





4b



A



I




4b




F




G



A



4




5

5




Bluetooth


- EN** Frequency range/Max transmitting power
HR Frekvencijski raspon/najveća snaga odašiljanja
CS Frekvenční rozsah / maximální vysílací výkon
DA Frekvensområde/maks. sendeeffekt
NL Frequentiebereik/Max. uitgangsvermogen
ET Sagedusriba / max saatmisvõimsus
FI Taajuusalue/enimmäislähetysteho
FR Gamme de fréquence / Puissance d'émission maximale
DE Frequenzbereich/Maximale Sendeleistung
HU Frekvencia/max. adási teljesítmény
IT Gamma di frequenza/Massima potenza di trasmissione
NO Frekvensverdiel/Maks. sendeytelse
PL Zakres częstotliwości / maks. moc nadajnika
PT Gama de frequências/potência máx. de transmissão
RU Диапазон частот/макс. мощность передачи
SK Frekvenčný rozsah/max. vysielací výkon
ES Rango de frecuencia/Potencia máxima de transmisión
SV Frekvensintervall/maxöverföring
TR Frekans aralığı/Maks. verici gücü
UK Діапазон частот/Макс. потужність передачі
2402–2480 Mhz/ <13 dBm



6




7a



EN	HR	CS	DA	NL	ET	FI	FR	DE	HU										
Source/ Status	LED	Izvor/ status	LED	Zdroj/ stav	LED	Kilde/ status	Lysdiode	Bron/ Status	Led	Allikas/ olek	LED	Lähde/ tila	LED	Source/ État	LED	Quelle/ Status	LED	Jelforrás/ állapot	LED
Standby	Red	Stanja mirovanja	Crveno	Pohotovostni režim	Červená	Standby	Rød	Stand-by	Rood	Ooterežim	Punane	Valmiustila	Punsinen	Veille	Rouge	Standby	Rot	Készenlét	Piros
HDMI ARC	Purple	HDMI ARC	Ljubičasto	HDMI ARC	Purpurová	HDMI ARC	Violet	HDMI ARC	Paars	HDMI ARC	Purpur	HDMI ARC	Lila	HDMI ARC	Violet	HDMI ARC	Violett	HDMI ARC	Bibor
AUX	Green	AUX	Zeleno	AUX	Zelená	AUX	Grøn	AUX	Groen	AUX-sisend	Roheline	AUX	Vihreä	AUX	Vert	AUX	Grün	AUX	Zöld
Bluetooth	Blue	Bluetooth	Plavo	Bluetooth	Modrá	Bluetooth	Blå	Bluetooth	Blauw	Bluetooth	Sinine	Bluetooth	Sinine	Bluetooth	Bleu	Bluetooth	Blau	Bluetooth	Kék
Optical	Yellow	Optički	Žuto	Optický	Žlutá	Optisk	Gul	Optisch	Geel	Optiline sisend	Kollane	Optinen	Keltainen	Optique	Jaune	Optisch	Gelb	Optikai	Sárga
USB	White	USB	Bijelo	USB	Bílá	USB	Hvid	USB	Wit	USB-sisend	Valge	USB	Valkoinen	USB	Blanc	USB	Weiß	USB	Fehér
	Blue	Plavo	Modrá	Modrá	Modrá	Modrá	Blå	Blauw	Blauw	Sinine	Sinine	Sinine	Sinine	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Kék
Ready to pair	Flashes slowly	Spretno za uparivanje	Polako bljeska	Připraveno k párování	Bliká pomalu	Klar til pairing	Blinker langsomt	Gereed om te koppelen	Knippert langzaam	Valmis sidumiseks	Vilgub aeglaselt	Valmis pariliitokseen	Vilkku hitaasti	Prêt à apparier	Clignote lentement	Bereit zum Koppeln	Blinkt langsam	Párosításra kész	Lassan villog
Pairing in progress	Flashes slowly	Uparivanje u tjeku	Polako bljeska	Probíhá párování	Bliká pomalu	Pairing i gang	Blinker langsomt	Koppelen in uitvoering	Knippert langzaam	Sidumine poolle	Vilgub aeglaselt	Pariliitos käynnissä	Vilkku hitaasti	Appairage en cours	Clignote lentement	Kopplung läuft	Blinkt langsam	Párosítás folyamatban	Lassan villog

IT	NO	PL	PT	RU	SK	ES	SV	TR	UK										
Sorgente/ Stato	LED	Kilde/ Status	LED	Žródlo/ stan	LED	Fonte/ estado	LED	Источник/ Состояние	LED	Zdroj/ stav	LED	Fuente/ Estado	LED	Källa/ Status	LED	Kaynak/ Durum	LED	Джерело/ Стан	Світлодіод
Stand-by	Rosso	Standby	Red	Tryb czuwania	Czerwony	Modo se suspensão	Vermelho	Режим ожидания	Красный	Pohotovostný režim	Červená	Espera	Rojo	Viloläge	Röd	Bekleme konumu	Kırmızı	Режим очікування	Червоний
HDMI ARC	Viola	HDMI ARC	Lila	HDMI ARC	Fioletowy	HDMI ARC	Roxo	HDMI ARC	Фиолетовый	HDMI ARC	Fialová	ARC HDMI	Pürpura	HDMI ARC	Lila	HDMI ARC (SES Donus Kanalı)	Mor	HDMI ARC	Фиолетовый
AUS	Verde	AUX	Grønn	AUX	Zielony	AUX	Verde	AUX	Зеленый	POMOCNÝ	Zelená	AUX	Verde	AUX	Grön	AUX	Yeşil	AUX	Зеленый
Bluetooth	Blu	Bluetooth	Blå	Bluetooth	Niebieski	Bluetooth	Azul	Bluetooth	Синий	Bluetooth	Modrá	Bluetooth	Azul	Bluetooth	Blå	Bluetooth	Mavi	Bluetooth	Синий
Optic	Giallo	Optisk	Gul	Moduly optyczne	Zółty	Óptico	Amarelo	Оптический	Желтый	Optický	Žltá	Óptico	Amarillo	Optisk	Gul	Optik	San	Оптический вход	Желтый
USB	Bianco	USB	Hvit	USB	Biały	USB	Branco	USB	Белый	USB	Bjela	USB	Blanco	USB	Vit	USB	Beyaz	USB	Белый
	Blu	Blå	Niebieski	Azul	Sinij	Modrá	Azul	Sinij	Modrá	Azul	Blå	Azul	Blå	Mavi	Mavi	Mavi	Mavi	Sinij	
Pronto per abbinamento	Lampeggia lentamente	Klar for pairing	Blinker sakte	Gotowy do parowania	Miga wolno	Pronto para emparelhar	Pisca lentamente	Готов к сопряжению	Медленно мигает	Připravené na párovanie	Pomalé blikanie	Listo para vincular	Parpadea lentamente	Redo att parkoppla	Blinkar långsamt	Eşleştirme için hazır	Yavaş yavaş uyarı söner	Готовність до поєднання	Блимає повільно
Abbinamento in corso	Lampeggia lentamente	Pairing på gang	Blinker sakte	Trwa parowanie	Miga wolno	Emparelhamento em curso	Pisca lentamente	Выполняется сопряжение	Медленно мигает	Párovanie prebieha	Pomalé blikanie	Vinculación en progreso	Parpadea lentamente	Parkoppling pågår	Blinkar långsamt	Eşleştirme sürüyor	Yavaş yavaş uyarı söner	Виконується поєднання	Блимає повільно

7b



EN	HR	CS	DA	NL	ET	FI	FR	DE	HU
<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>Lysdiode</i>	<i>Led</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>
+/- White - flashes quickly, then back to the source LED	Bijelo - brzo bljeska, a zatim se vrati na izvorno stanje LED žaruljice	Bílá - rychle zabliká, poté se vrátí na zdrojovou LED	Hvid - blinker hurtigt. Vender derefter tilbage til lysdiode for kilde	Wit - knippert snel en gaat dan terug naar de bron-led	Valge - vilgub kiiresti, seejärel naaseb allika LED-režimi	Valkoinen - vilkkuu nopeasti, palaa sitten lähteen LED-valoon	Blanc - clignote rapidement, puis revient à la LED de la source	Weiß - blinkt schnell und kehrt dann zur LED der zugehörigen Quelle zurück	Fehér - gyorsan villog, majd visszaáll a jefforras jelzésére
Red - flashes	Crveno - bljeska	Červená - zabliká	Rød - blinker	Rood - knippert	Punane - vilgub	Punainen - vilkkuu	Rouge - clignote	Rot - blinkt	Piros - villog
MOVIE White - flashes x 1	Bijelo - jedan bljesak	Bílá - zabliká 1krát	Hvid - blinker x 1	Wit - knippert x 1	Valge - vilgub 1 kord	Valkoinen - vilkkuu x 1	Blanc - clignote 1 fois	Weiß - blinkt x 1	Fehér - 1 x felvilan
MUSIC Green - flashes x 1	Zeleno - jedan bljesak	Zelená - zabliká 1krát	Grøn - blinker x 1	Groen - knippert x 1	Roheline - vilgub 1 kord	Vihreä - vilkkuu x 1	Vert - clignote 1 fois	Grün - blinkt x 1	Zöld - 1 x felvilan
NEWS Yellow - flashes x 1	Žuto - jedan bljesak	Žlutá - zabliká 1krát	Gul - blinker x 1	Geel - knippert x 1	Kollane - vilgub 1 kord	Keltainen - vilkkuu x 1	Jaune - clignote 1 fois	Gelb - blinkt x 1	Sárga - 1 x felvilan

IT	NO	PL	PT	RU	SK	ES	SV	TR	UK
<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>LED</i>	<i>Світлодіод</i>
+/- Bianco - lampeggia velocemente, poi torna al LED sorgente	Hvit - blinker raskt, og går tilbake til kilden LED	Biały - miga szybko, a następnie włącza się dioda źródła	Branco - pisca rapidamente e, em seguida, regressa ao LED fonte	Белый, быстро мигает, а затем возвращается к исходному состоянию LED	Bielá - rýchle blikanie, potom späť na zdrojové LED	Blanco: parpadea rápidamente y vuelve al led fuente	Vit - blinkar snabbt, sedan tillbaka till käll-LED	Beşaz - hızlı yanıp söner, daha sonra kaynak LED'e geri döner	Білий - блимає швидко, потім повертається в режим світлодіода джерела
Rosso - lampeggia	Röd - blinker	Czerwony - miga	Vermelho - pisca	Красный, мигает	Červená - blikanie	Rojo: parpadea	Röd - blinkar	Kırmızı - yanıp söner	Червоний - блимає
MOVIE Bianco - lampeggia 1 volta	Hvit - blinker x 1	Biały - miga x1	Branco - pisca x 1	Белый, мигает 1 раз	Bielá - 1 bliknutie	Blanco: parpadea 1 vez	Vit - blinkar x 1	Beşaz - yanıp söner x 1	Білий - блимає x 1
MUSIC Verde - lampeggia 1 volta	Grønn - blinker x 1	Zielony - miga x1	Verde - pisca x 1	Зеленый, мигает 1 раз	Zelená - 1 bliknutie	Verde: parpadea 1 vez	Grön - blinkar x 1	Yeşil - yanıp söner x 1	Зелений - блимає x 1
NEWS Giallo - lampeggia 1 volta	Gul - blinker x 1	Żółty - miga x1	Amarelo - pisca x 1	Желтый, мигает 1 раз	Žltá - 1 bliknutie	Amarillo: parpadea 1 vez	Gul - blinkar x 1	Sarı - yanıp söner x 1	Жовтий - блимає x 1

WE ARE READY TO HELP

contact us first
with any questions



TCL SUPPORT:
www.tcl.com/support



**TAKE CARE WHEN
REMOVING THE SOUNDBAR**

2019 © TCL Entertainment Solutions Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by and is sold under the
responsibility of TCL Entertainment Solutions Limited.

TS7000_EU_QSG_V1.0

CE Bluetooth®

DOLBY AUDIO™