

Solární sprcha FORMIDRA, návod k použití a instalaci

Solární sprchy Formidra jsou určeny pro venkovní použití u bazénů, vířivkách nebo kdekoli v zahradě. Před použitím Vaší nové solární sprchy si prosím prostudujte tento návod a naše doporučení

OBSAH BALENÍ

- tělo sprchy
- sprchová hlavice
- směšovací baterie
- oplach nohou (příplatkové příslušenství) / pokud obsahuje
- šroub 15/21 na přívod vody pro napojení rychlospojky
- 4 nebo 5 * šroubů, hmoždinek a podložek
- montážní a uživatelský návod

Upozornění:

- Během horkých dnů může teplota ve sprše dosáhnout až 60 ° C. Před použitím nastavte směšovač vody nejdříve na studenou vodu a postupně přimíchejte pootočením doleva teplou vodu, dokud dosáhnete Vámi požadovanou teplotu.
- Nedotýkejte se povrchu sprchy, mohlo by vzniknout povrchové popálení.
- Po zastavení sprchy se může stát, že voda ještě nějaký čas vytéká. Toto je normální situace a voda se zastaví během 10-15 sekund.
- Sprchu nepoužívejte během bouřky - hrozí riziko zásahu bleskem.
- Solární sprcha je navržena pro připojení na běžný vodovodní rozvod s tlakem nižším než 3 bary (300 kPa). V případě vyššího tlaku doporučujeme použít na přívod vody tlakový regulátor

MONTÁŽ

1. Vyberte pro sprchu vhodné místo na slunném místě. (ideální expozice 360 °), v blízkosti přípojky vody a odpadu.
2. Našroubujte sprchovou hlavici / pokud již není našroubována.
3. Do stabilního podkladu (dlažba, beton, tvrdé dřevo) vyvrtejte 4 nebo 5 * otvorů vrtákem o průměru 12 mm do hloubky 70 mm, umístění otvorů označte podle základny sprchy.
4. Osadte hmoždinky a připevněte sprchu svisle pomocí šroubů s podložkami.
5. Připojte na stálý přívod tlakové vody, v případě potřeby použijte adaptér



PRVNÍ POUŽITÍ

1. Otevřete pákovou baterii (teplou nebo studenou vodu), aby napouštěna voda vytlačila vzduch ze zásobníku.
2. Jakmile začne voda vytékat ze sprchové hlavice, znamená to, že zásobník sprchy je plný. V tomto okamžiku je sprcha připravena. Baterii uzavřete a vyčkejte na ohřátí vody. Studená voda je k dispozici okamžitě

POUŽITÍ:

Když je voda v létě ohřívána sluncem, může malé množství kapat ze sprchové hlavice. Je to běžný stav způsobený zvětšováním objemu vody v důsledku ohřívání.

Sprcha na oplach nohou může být používána zvlášť nebo společně. Jen sprcha však poskytuje směšování teplé a studené vody. Ostatní výpusti poskytují pouze studenou vodu.

Při nepřerušném používání dochází k poklesu výstupní teploty vody, nebude se stačit dohřívat sluncem.

ÚDRŽBA A ZAZIMOVÁNÍ:

Po nějaké době používání může se na sprchové hlavici usazovat vodní kámen. uzavřete přívod vody, abyste mohli hlavici složit / pokud je to možné / a očistit. Solární sprcha je navržena pro použití při venkovních teplotách minimálně 3 ° C. Po konci sezóny uzavřete přívod vody. V oblastech, kde venkovní teploty klesají pod 3 ° C, je nezbytné vypustit veškerou vodu ze zásobníku pomocí vypouštěcího ventilu (na obrázku) ve spodní části sprchy, aby nedošlo k poškození mrazem.

ZÁRUKA

Solární sprcha má záruku 2 roky. Tato záruka nekryje poškození způsobené mrazem.