



- 1) Stativový závit 3/8"
- 2) Základová deska
- 3) Aretace středového dílu
- 4) Stativová noha
- 5) Zámky výsuvu nohou
- 6) Aretace úhlu stativových nohou
- 7) Středový díl
- 8) Háček pro zavěšení závaží
- 9) Odnímatelná gumová nožka (pod ní kovové hroty)

### Nastavení úhlu stativových nohou:

Stiskněte aretační mechanismus pro uvolnění a nastavte požadovanou pozici nohy. Po té mechanismus uvolněte a ověřte, že je pozice zafixována.



### Poloha středového sloupku

Otevřete zámek středního sloupku otočením proti směru hodinových ručiček. Poté můžete posouvat střední sloupec nahoru a dolů.



Zajistěte jej otočením zámku středního sloupku ve směru hodinových ručiček do požadované polohy.

Nedoporučujeme zcela vysunout středový sloupek, protože stativ v takovém případě ztratí stabilitu.

### Přeměna na monopod

Chcete-li sestavit monopod, můžete odšroubovat jednu stativovou nohu a vyjmout středový sloupek.

Poté našroubujte středový sloupek na odšroubovanou nohu pomocí šroubu v příslušenství.





### Složení stativu

Chcete-li stativ uložit do vaku nebo kdekoli jinde, zatáhněte nohy do nejnižší polohy. Poté stiskněte tlačítko pro nastavení úhlu dolů a držte ho stisknuté a současně posuňte nohu nahoru tak, aby její konec byl vedle horní části středního sloupku.



## Nastavenie uhla statívových nôh:

Stlačte aretačný mechanizmus pre uvoľnenie a nastavte požadovanú pozíciu nohy. Po tej mechanizmus uvoľníte a overte, že je pozícia zafixovaná.



## Poloha stredového stĺpika



Otvorte zámok stredného stĺpika otočením proti smeru hodinových ručičiek. Potom môžete posúvať strednej stĺpec nahor a nadol.

Zaistite ho otočením zámku stredného stĺpika v smere hodinových ručičiek do požadovanej polohy.

Neodporúčame úplne vysunúť stredový stĺpik, pretože statív v takom prípade stratí stabilitu.

## Premena na monopod

Ak chcete zostaviť monopod, môžete odskrutkovať jednu statívovú nohu a vybrať stredový stĺpik. Potom naskrutkujte stredový stĺpik na odskrutkovanú nohu pomocou skrutky v príslušenstve.



## Zloženie statívu

Ak chcete statív uložiť do vaku alebo kdekoľvek inde, zatahnite nohy do najnižšej polohy. Potom stlačte tlačidlo pre nastavenie uhla nadol a držte ho stlačené a súčasne posuňte nohu nahor tak, aby jej koniec bol vedľa hornej časti stredného stĺpika.