

Popis stativu:



1. Rychloupínací destička
2. Tělo kulové hlavy
3. Aretace kulové hlavy
4. Závit pro připevnění dalšího příslušenství (není součástí)
5. Flexibilní noha stativu

Otočením páčky držící rychloupínací destičku ji vyjměte (1) a pomocí šroubu připevněte k fotoaparátu. Destičku osadte zpět do stativu.

Povolením aretace kulové hlavy (3) uvolněte kulovou hlavu (2) a nastavte do potřebné pozice. Aretaci opět pevně dotáhněte.

Stativové nohy (5) lze tvarovat do potřebného tvaru.

Do závitů pro příslušenství (4) lze osazovat další příslušenství, jako držáky mikrofonu, světel apod. (není součástí stativu)



Popis statívu:



1. Rýchlopínacia doštička
2. Telo guľovej hlavy
3. Aretácia guľovej hlavy
4. Závit pre pripevnenie ďalšieho príslušenstva (nie je súčasťou)
5. Flexibilná noha statívu

Otočením páčky držiace rýchlopínacie doštičku ju vyberte (1) a pomocou skrutky pripevnite k fotoaparátu. Doštičku osadte späť do statívu.

Povolením aretácie guľovej hlavy (3) uvoľníte guľovú hlavu (2) a nastavte do potrebnej pozície. Aretáciu opäť pevne dotiahnite.

Statívové nohy (5) možno tvarovať do potrebného tvaru.

Do závit pre príslušenstvo (4) je možné osadzovať ďalšie príslušenstvo, ako držiaky mikrofónu, svetiel a pod. (Nie je súčasťou statívu)

