



Jsmo rádi, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Tyto pokyny vám pomohou se seznámit s výrobkem LED LENSER P17.2. Návod k výrobku před použitím pozorně přečtěte a uložte pro budoucí použití. Obalový materiál zlikvidujte v souladu se zákonem.

Produkt: 9417, LED LENSER® P17.2 (box)  
9617, LED LENSER® P17.2 (blister)  
Verze návodu: V 5.0

**1. Sada baterií**

3 x D

**2. Zapnutí a vypnutí**

Svítilnu zapnete a vypnete stápnákem umístěným na konci svítilny. Při prvním namáčknutí stápnáče se svítilna rozsvítí na 100% výkonu. Při domáčknutí (ucítíte cvaknutí) svítilna stále svítí 80% výkonu. Při druhém zmáčknutí svítilna svítí v úsporném režimu.

**3. Ostření**

Svítilnu lze ostřit jednou rukou systémem „Speed Focus“ a to tak, že jednoduše posunete hlavu svítilny dopředu nebo dozadu a tím nastavíte šířku kužele světla.

**4. Výměna baterií/akumulátorů**

Před výměnou baterií svítilnu vypněte. Odšroubujte stápnáček na konci svítilny, vyjměte baterie z bateriového modulu. Ujistěte se, že je modul správně dotažen k vypínači. Zašroubujte uzávěr. Během umísťování nových baterií dbejte na správnou polaritu (+ a -). Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Při obrácené polaritě existuje riziko poškození baterií a jejich případné explozi. Vraťte kryt baterií na své místo.

Nikdy nenabíjete alkalické baterie. Nekombinujte baterie a akumulátory. Používejte pouze jeden typ současně. Pokud se chystáte svítilnu delší dobu nepoužívat, prosíme, vyjměte baterie, abyste se vyhnuli jejich vytečení nebo poškození. Prázdné baterie nebo akumulátory, které již nelze dobit zlikvidujte s ohledem na předpisy státu, v kterém se nalézáte. Před vhozením do odpadu přelepte kontakty baterií. Nevhazujte do ohně!

**5. Čištění**

Pro čištění použijte suchý, čistý hadřík, který nepouští vlákna. Při znečištění slanou vodou, je nutno zbarvit čelovku důkladně zbytků soli vlhkým hadříkem a řádně vysušit.

**6. Obsah balení**

1 x P17.2 (svítilna)  
1 x poukto na ruku  
3 x D alkalické baterie  
1 x návod k použití

**7. UPOZORNĚNÍ!**

Nepolykejte žádné malé části nebo baterie. Výrobek nebo jeho části a součásti (včetně baterií), musí být uloženy mimo dosah dětí. Z důvodů bezpečnosti a schválení (CE), nesmí být výrobku měněny vlastnosti. Výrobek se používá výhradně jako svítilna. V případě, že bude výrobek P17.2 použit pro jakýkoli jiný účel nebo používán nesprávně, tak že může dojít a dojde k poškození a nebezpečí zranění (ohně, zkrat, úraz elektrickým proudem atd.), nenese výrobce ani prodávající odpovědnost za škody na majetku či zdraví a tímto zaniká i záruka za výrobek. P17.2 může být provozována při teplotách -20°C až +50°C. Ujistěte se,

že P17.2 není vystavena extrémním teplotám, intenzivním vibracím, výbušné atmosféře, působení rozpouštědel nebo toxických výparů. Vyhněte se trvalému působení přímého slunečního záření a vysoké vlhkosti.

Změny, opravy a údržbu v průběhu používání, které vyžadují odborné zacházení, může provádět pouze oprávněný technický personál. Jakmile bude zjištěno, že výrobek je přes správné umístění plných baterií nefunkční, obraťte se na prodejce nebo na zastoupení značky.

**8. Bezpečnostní pokyny**

- Tento výrobek není hračka pro děti.
- Vzhledem k tomu, že výrobek obsahuje malé části, které mohou být spolknuty, není vhodný pro osoby mladší 5 let.
- Nepoužívejte pro zkoušení očí.
- Při použití nezakrývejte čelovku, hrozí akumulace tepla a následné vznícení.
- Pokud zařízení nefunguje správně, zkontrolujte baterie a jejich uložení.
- Používáte-li v silničním provozu, postupujte podle příslušných právních předpisů.

Riziko, které představuje hlavní hrozbu v tomto výrobku, je optické záření Blue-Light-Hazard (400 nm až 780 nm). Teplotní hodnoty prahové nebezpečnosti výrobek nedosahuje.

Riziko pro přehlížečícího závisí pouze na úhlu pohledu do světla a to pouze pokud pohled směřuje přímo do osy světla. Nicméně obranné reakce těla zamežují tělesným poškozením oka. Nesvíte do očí lidem, kteří mohou mít tuto obranou reakci, částečně nebo zcela potlačenu, díky vlivu drog, léků nebo nemoci. Vzhledem k oslňujícímu účinku může nesprávné použití vést k dočasnému zhoršení zraku nebo pocitu únavy a nevolnosti. Intenzita dočasného pocitu nevolnosti a jeho délce závisí především na rozdílu v jasů mezi zdrojem světla a jeho okolí. Fotocitlivé osoby by měly použití tohoto výrobku konzultovat se svým lékařem. V zásadě platí, že vysoko-intenzivní světelné zdroje jsou sekundárně nebezpečné vzhledem k jejich oslňujícímu efektu. V případě využití ze strany veřejných orgánů, musí být uživatel poučen o všech platných zákonech a předpisech, které odpovídají daným případům použití.

**Důležitá pravidla chování:**

- Nesměřujte paprsek přímo do očí osoby.
- Uživatel nebo jiná osoba by se neměl dívat přímo do světelného paprsku.
- V případě optického záření do očí, je nutné zavřít oči a odvrátit hlavu.
- Návod k použití a informace musí být uchovávány na bezpečném místě a musí být předány společně s výrobkem.
- Je zakázáno dívat se přímo do světla, která je vyzařovaná tímto výrobkem.

**REKLAMACE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.**

Křeslická 2a | 101 00 Praha 10 | Česká republika  
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz  
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.

Find us on  
facebook.



LEATHERMAN

LED LENSER®

**100% ORIGINAL**

REGISTRAČNÍ KÓD: CZ-SK 2013

Padělní samolepek se třesá dle zákona

Kód registrujte na [www.ledlenser.cz](http://www.ledlenser.cz)  
v sekci registrace.

SK

Smie radi, že ste zakúpili jeden z našich výrobkov. Tieto pokyny vám pomôžu sa zoznámiť s výrobkom LED LENSER P17.2. Návod na výrobok pred použitím pozorne prečítajte a uložte na budúce použitie. Obalový materiál zlikvidujte v súlade so zákonom.

Produkt: 9417, LED LENSER® P17.2 (box)  
9617, LED LENSER® P17.2 (blister)  
Verzia návodu: V 5.0

### 1. Sada batérií

3 x D

### 2. Zapnutie a vypnutie

Svietidlo zapnete a vypnete spínačom umiestneným na konci svietidla. Pri prvom stlačení spínača zapnete vysoký výkon, pri druhom znížite výkon na 80%, tretím stlačením prepnete na nízky výkon 60%.

### 3. Ostrenie

Svietidlo je možné ostríť jednou rukou systémom „Speed Focus“ a to tak, že jednoducho posuniete hlavu svietidla dopredu alebo dozadu a tým nastavíte šírku kužeľa svetla.

### 4. Výmena batérií/akumulátorov

Pred výmenou batérií čelovku vypnite. Odskrutkujte spínač na konci svietidla, vyberte batérie z batériového modulu. Uistite sa, že je modul správne dotiahnutý k vypínaču. Zaskrutkujte uzáver. Počas umiestňovania nových batérií dbajte na správnu polaritu (+ a -). Používajte len kvalitné alkalické batérie. Pri obrátení polarite existuje riziko poškodenia batérií a ich prípadnej explózie. Vráťte kryt batérií na svoje miesto. Nikdy nenabíjajte alkalické batérie. Nekombinujte batérie a akumulátory. Používajte len jeden typ súčasne. Ak sa chystáte svietidlo dlhšiu dobu nepoužívať, prosíme, vyberte batérie, aby ste sa vyhli ich vytečeniu alebo poškodeniu. Prázdne batérie alebo akumulátory, ktoré už nemožno dobiť zlikvidujte s ohľadom na predpisy štátu, v ktorom sa nachádzate. Pred vhođením do odpadu prelepte kontakty batérií. Nevhadzujte do ohňa!

### 5. Čistenie

Pre čistenie použite suchú, čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Pri znečistení slanou vodou, je nutné zbaviť čelovku dôkladne zvyškov soli vlhkou handričkou a riadne vysušiť.

### 6. Obsah balenia

1 x P17.2 (svietidlo)  
1 x pútko na ruku  
3 x D alkalické batérie  
1 x návod na použitie

### 7. UPOZORNENIE!

Neprehliťte žiadne malé časti alebo batérie. Výrobok alebo jeho časti a súčasti (vrátane batérií), musí byť uložené mimo dosahu detí. Z dôvodov bezpečnosti a schválenie (CE), nesmie byť výrobok menenej vlastnosti. Výrobok sa používa výhradne ako svietidlo. V prípade, že bude výrobok použitý pre akýkoľvek iný účel alebo používaný nesprávne, tak že môže dôjsť a dôjde k poškodeniu a nebezpečenstvu zranenia (ohneň, skrat, úraz elektrickým prúdom atď.), nenesie výrobca ani predávajúci zodpovednosť za škody na majetku či zdravie a týmto zaniká i záruka za výrobok. Baterka môže byť prevádzkovaná pri teplotách -20 °C až +50 °C. Uistite sa, že P17.2 nie je vystavená extrémnym

teplotám, intenzívnym vibráciám, výbušnej atmosfére, pôsobeniu rozpušťadiel alebo toxických výparov. Vyhnite sa trvalému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a vysokej vlhkosti. Zmeny, opravy a údržbu v priebehu používania, ktoré vyžadujú odborné zaobchádzanie, môže vykonávať iba oprávnený technický personál. Ako náhle bude zistené, že výrobok je cez správne umiestnenie plných batérií nefunkčný obráťte sa na predajcu alebo na zastúpenie značky.

### 8. Bezpečnostné pokyny

- Tento výrobok nie je hračka pre deti.
  - Vzhľadom k tomu, že výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté, nie je vhodný pre osoby mladšie ako 5 rokov.
  - Nepoužívajte na skúšanie očí.
  - Pri použití nezakrývajte čelovku, hrozí akumulácia tepla a následné vznietenie.
  - Ak zariadenie nefunguje správne, skontrolujte batérie a ich uloženie.
  - Ak používate v prevádzke, postupujte podľa príslušných právnych predpisov.
- Riziko, ktoré predstavuje hlavnú hrozbu v tomto výrobku, je optické žiarenie Blue-Light-Hazard (400–780 nm). Teplotné hodnoty prahové nebezpečnosti výrobok nedosahuje. Riziko pre prihládajúceho závisí len od uhla pohľadu do svetla a to len ak pohľad smeruje priamo do osi svetla. Avšak obrannej reakcie tela zamedzujú telesným poškodením oka. Nesviette do očí ľuďom, ktorí môžu mať túto obranu reakciu, čiastočne alebo úplne potlačený, vďaka vplyvu drog, liekov alebo choroby. Vzhľadom k oslňujúcemu účinku môže nesprávne použitie viesť k dočasnemu zhoršeniu zraku alebo pocitu únavy a nevoľnosti. Intenzita dočasného pocitu nevoľnosti a jeho dĺžky závisí predovšetkým na rozdieli v jase medzi zdrojom svetla a jeho okolia. Svetlicívitlivé osoby by mali použitie tohto výrobku konzultovať so svojím lekárom. V zásade platí, že vysoko-intenzívne svetelné zdroje sú sekundárne nebezpečné vzhľadom k ich oslepujúcemu efektu. V prípade využitia zo strany verejných orgánov, musí byť užívateľ poučený o všetkých platných zákonoch a predpisoch, ktoré zodpovedajú daným prípadom použitia.

### Dôležité pravidlá správania:

- Nesmerujte lúč priamo do očí osoby.
- Používateľ alebo iná osoba by sa nemal pozerat priamo do svetelného lúča.
- V prípade optického žiarenia do očí, je nutné zavrieť oči a odvrátiť hlavu.
- Návod na použitie a informácie sa musia uchovávať na bezpečnom mieste a musia byť odovzdané spoločne s výrobkom.
- Je zakázané pozerat sa priamo do svetla, ktoré je vyžarované týmto výrobkom.

REKLAMÁCIE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.

Křeslická 2a | 101 00 Praha 10 | Česká republika  
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz  
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228



LEATHERMAN

LED LENSER®

100% ORIGINAL

REGISTRAČNÝ KÓD: CZ-SK 2013

Podělní samolepek se testá dle zákona

Spoločnosť je zapsaná v obchodnom rejstriku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.

Kód registrujte na [www.ledlenser.sk](http://www.ledlenser.sk)  
v sekcií registrácia.